



Syslog メッセージ 715001 ~ 721019

この章の内容は、次のとおりです。

- [メッセージ 715001 ~ 715080](#) (1 ページ)
- [メッセージ 716001 ~ 716603](#) (14 ページ)
- [メッセージ 717001 ~ 717064](#) (34 ページ)
- [メッセージ 718001 ~ 719026](#) (53 ページ)
- [メッセージ 720001 ~ 721019](#) (76 ページ)

メッセージ 715001 ~ 715080

この項では、715001 から 715080 までのメッセージについて説明します。

715001

エラー メッセージ %ASA-7-715001: *Descriptive statement*

説明 ASA が検出したイベントまたは問題の説明が表示されます。

推奨アクション 説明によって異なります。

715004

エラー メッセージ %ASA-7-715004: subroutine name () Q Send failure: RetCode (return_code)

説明 キュー内にメッセージを置こうとしたときに内部エラーが発生しました。

推奨アクション 多くの場合、これは問題のない状態です。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

715005

エラー メッセージ %ASA-7-715005: subroutine name () Bad message code: Code (message_code)

説明 内部サブルーチンが不良なメッセージコードを受信しました。

推奨アクション 多くの場合、これは問題のない状態です。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

715006

エラー メッセージ %ASA-7-715006: IKE got SPI from key engine: SPI = *SPI_value*

説明 IKE サブシステムが IPSec から SPI 値を受信しました。

推奨アクション 不要。

715007

エラー メッセージ %ASA-7-715007: IKE got a KEY_ADD msg for SA: SPI = *SPI_value*

説明 IKE がトンネルネゴシエーションを完了し、IPSec が使用する適切な暗号キーとハッシュキーを正常にロードしました。

推奨アクション 不要。

715008

エラー メッセージ %ASA-7-715008: Could not delete SA *SA_address*, refCnt = *number* , caller = *calling_subroutine_address*

説明 呼び出し側のサブルーチンが IPSec SA を削除できません。これは、リファレンスカウンタの問題の可能性があることを示しています。

推奨アクション このイベントの結果として古い SA の数が増加した場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

715009

エラー メッセージ %ASA-7-715009: IKE Deleting SA: Remote Proxy *IP_address* , Local Proxy *IP_address*

説明 リストされたプロキシアドレスで SA が削除されています。

推奨アクション 不要。

715013

エラー メッセージ %ASA-7-715013: Tunnel negotiation in progress for destination *IP_address* , discarding data

説明 IKE は、このデータ用のトンネルを確立しています。トンネルが完全に確立されるまで、このトンネルによって保護されるすべてのパケットが廃棄されます。

推奨アクション 不要。

715018

エラー メッセージ %ASA-7-715018: IP Range type id was loaded: Direction %s, From: %a, Through: %a

説明 この syslog メッセージは、IPSEC SA の詳細の更新中に生成されます。

推奨アクション 不要。

715019

エラー メッセージ %ASA-7-715019: Group group Username username IP ip IKEGetUserAttributes: Attribute name = name

説明 ASA によって処理された **modcfg** 属性の名前と値のペアが表示されます。

推奨アクション 不要。

715020

エラー メッセージ %ASA-7-715020: construct_cfg_set: Attribute name = name

説明 ASA によって送信された **modcfg** 属性の名前と値のペアが表示されます。

推奨アクション 不要。

715021

エラー メッセージ %ASA-7-715021: Delay Quick Mode processing, Cert/Trans Exch/RM DSID in progress

説明 フェーズ1処理がすべて完了するまで（トランザクションモードの場合）、クイックモードの処理が遅延しています。

推奨アクション 不要。

715022

エラー メッセージ %ASA-7-715022: Resume Quick Mode processing, Cert/Trans Exch/RM DSID completed

説明 フェーズ1処理が完了し、クイックモードの処理が再開されています。

推奨アクション 不要。

715027

エラー メッセージ %ASA-7-715027: IPsec SA Proposal # chosen_proposal , Transform # chosen_transform acceptable Matches global IPsec SA entry # crypto_map_index

説明 示された IPSec SA プロポーザルおよびトランスフォームが応答側で受信したペイロードから選択されました。このデータは、IKE ネゴシエーションの問題のデバッグを試みる際に役立ちます。

推奨アクション 不要。

715028

エラー メッセージ %ASA-7-715028: IKE SA Proposal # 1, Transform # **chosen_transform**
acceptable Matches global IKE entry # *crypto_map_index*

説明 示された IKE SA トランスフォームが応答側で受信したペイロードから選択されました。このデータは、IKE ネゴシエーションの問題のデバッグを試みる際に役立ちます。

推奨アクション 不要。

715031

エラー メッセージ %ASA-7-715031: Obtained IP addr (%s) prior to initiating Mode Cfg (XAuth %s)

説明 この Syslog は、IP アドレスが IP ユーティリティサブシステムによって割り当てられたときに生成されます。

推奨アクション 不要。

715032

エラー メッセージ %ASA-7-715032: Sending subnet mask (%s) to remote client

説明 この Syslog は、IP アドレスが IP ユーティリティサブシステムによって割り当てられたときに生成されます。

推奨アクション 不要。

715033

エラー メッセージ %ASA-7-715033: Processing CONNECTED notify (MsgId *message_number*)

説明 ASA が通知タイプ CONNECTED (16384) で通知ペイロードを含むメッセージを処理しています。CONNECTED 通知タイプは、コミットビット処理を完了するために使用されます。これは、応答側から発信側へ送信される 4 番目のクイックモードパケット全体に組み込む必要があります。

推奨アクション 不要。

715034

エラー メッセージ %ASA-7-715034: action IOS keep alive payload: proposal=*time 1 /time 2* sec.

説明 キープアライブ ペイロード メッセージの送信または受信が処理されています。

推奨アクション 不要。

715035

エラー メッセージ %ASA-7-715035: Starting IOS keepalive monitor: *seconds* sec.

説明 キープアライブ タイマーがキープアライブ メッセージを可変の秒数の間だけモニタします。

推奨アクション 不要。

715036

エラー メッセージ %ASA-7-715036: Sending keep-alive of type *notify_type* (seq number *number*)

説明 キープアライブ通知メッセージの送信が処理されています。

推奨アクション 不要。

715037

エラー メッセージ %ASA-7-715037: Unknown IOS Vendor ID version: *major.minor.variance*

説明 Cisco IOS のこのバージョンの機能は不明です。

推奨アクション IKE キープアライブなどの機能との相互運用の問題がある可能性があります。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

715038

エラー メッセージ %ASA-7-715038: action *Spoofing_information* Vendor ID payload (version: *major.minor.variance* , capabilities: *value*)

説明 Cisco IOS ベンダー ID ペイロードの処理が実行されました。実行されている処理が、Cisco IOS をスプーフィングしている Altiga である可能性があります。

推奨アクション 不要。

715039

エラー メッセージ %ASA-7-715039: Unexpected cleanup of tunnel table entry during SA delete.

説明 SA が解放されたときに IKE トンネルテーブル内のエントリが削除されませんでした。これは、ステートマシン内の障害を示しています。

推奨アクション 問題が解決しない場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

715040

エラーメッセージ %ASA-7-715040: Deleting active auth handle during SA deletion: handle = *internal_authentication_handle*

説明 SA 削除中に認証ハンドルがまだアクティブでした。これは、エラー状態中のクリーンアップリカバリの一部です。

推奨アクション 不要。

715041

エラーメッセージ %ASA-7-715041: Received keep-alive of type *keepalive_type* , not the negotiated type

説明 メッセージ内に示されたタイプのキープアライブが予期せず受信されました。

推奨アクション 両方のピアでキープアライブ コンフィギュレーションを確認します。

715042

エラーメッセージ %ASA-7-715042: IKE received response of type *failure_type* to a request from the *IP_address* utility

説明 これらのアドレスを提供する内部ユーティリティからのリモートアクセスクライアントの IP アドレスに対する要求を満たすことができません。メッセージ文字列内の変数テキストによって、問題点がより具体的に示されます。

推奨アクション IP アドレス割り当てコンフィギュレーションを確認し、適宜、調整します。

715044

エラーメッセージ %ASA-7-715044: Ignoring Keepalive payload from vendor not support KeepAlive capability

説明 キープアライブ機能が設定されていない状態で、ベンダーから Cisco IOS キープアライブペイロードを受信しました。ペイロードは無視されます。

推奨アクション 不要。

715045

エラーメッセージ %ASA-7-715045: ERROR: malformed Keepalive payload

説明 形式が誤ったキープアライブペイロードを受信しました。ペイロードは無視されます。

推奨アクション 不要。

715046

エラーメッセージ %ASA-7-715046: Group = *groupname* , Username = *username* , IP = *IP_address* , constructing *payload_description* payload

説明 特定のグループおよびユーザのリモートクライアントの IP アドレスによって、構築中の IKE ペイロードの詳細が表示されます。

推奨アクション 不要。

715047

エラーメッセージ %ASA-7-715047: processing *payload_description* payload

説明 受信して処理中の IKE ペイロードの詳細が表示されます。

推奨アクション 不要。

715048

エラーメッセージ %ASA-7-715048: Send *VID_type* VID

説明 送信中のベンダー ID ペイロードのタイプが表示されます。

推奨アクション 不要。

715049

エラーメッセージ %ASA-7-715049: Received *VID_type* VID

説明 受信したベンダー ID ペイロードのタイプが表示されます。

推奨アクション 不要。

715050

エラーメッセージ %ASA-7-715050: Claims to be IOS but failed authentication

説明 受信したベンダー ID は Cisco IOS VID と似ていますが、**hmac_sha** とは一致しません。

推奨アクション 両方のピアでベンダー ID コンフィギュレーションを確認します。この問題が相互運用に影響し、問題が解決しない場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

715051

エラーメッセージ %ASA-7-715051: Received unexpected TLV type *TLV_type* while processing FWTYPE ModeCfg Reply

説明 FWTYPE ModeCfg Reply の処理中に、ASA レコードで未知の TLV が受信されました。TLV は廃棄されます。パケットが破損しているため、または接続しているクライアントが後のバージョンの ASA プロトコルをサポートしているために発生する可能性があります。

推奨アクション Cisco VPN クライアントにインストールされている個人用 FW および ASA 上のパーソナルファイアウォール コンフィギュレーションを確認します。これは、VPN クライアントと ASA の間のバージョンの不一致を示している可能性があります。

715052

エラー メッセージ %ASA-7-715052: Old P1 SA is being deleted but new SA is DEAD, cannot transition centries

説明 古い P1 SA が削除されていますが、新しい SA にも削除のマークが付けられているため、移行先となる新しい SA がありません。通常、これは、2つの IKE ピアが同期外で、異なるキー再生成時間を使用している可能性があることを示しています。問題は自動的に訂正されますが、新しい P1 SA が再確立されるまで、少量のデータ損失が発生する可能性があります。

推奨アクション 不要。

715053

エラー メッセージ %ASA-7-715053: MODE_CFG: Received request for attribute_info !

説明 ASA が、指摘された属性を要求するモードコンフィギュレーションメッセージを受信しました。

推奨アクション 不要。

715054

エラー メッセージ %ASA-7-715054: MODE_CFG: Received attribute_name reply: value

説明 ASA が、リモートピアからモードコンフィギュレーション応答メッセージを受信しました。

推奨アクション 不要。

715055

エラー メッセージ %ASA-7-715055: Send attribute_name

説明 ASA が、リモートピアにモードコンフィギュレーションメッセージを送信しました。

推奨アクション 不要。

715056

エラー メッセージ %ASA-7-715056: Client is configured for TCP_transparency

説明 IPsec over TCP に対してリモートエンド（クライアント）が設定されているので、ヘッドエンドの ASA がクライアントと IPsec over UDP または IPsec over NAT-T をネゴシエートすることはできません。

推奨アクション トンネルが開始しない場合は、ピアのいずれかの NAT 透過コンフィギュレーションに対する調整が必要な場合があります。

715057

エラー メッセージ %ASA-7-715057: Auto-detected a NAT device with NAT-Traversal.Ignoring IPsec-over-UDP configuration.

説明 NAT-Traversal が検出されたため、IPSec-over-UDP モード コンフィギュレーション情報は交換されません。

推奨アクション 不要。

715058

エラー メッセージ %ASA-7-715058: NAT-Discovery payloads missing.Aborting NAT-Traversal.

説明 NAT-Traversal VID の交換後、リモートエンドが NAT-Traversal に必要な NAT-Discovery ペイロードを提供しませんでした。少なくとも 2 つの NAT-Discovery ペイロードを受信する必要があります。

推奨アクション NAT-T 実装が規格に従っていないことを示している可能性があります。攻撃ピアがシスコ製品であり、問題が解決しない場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。攻撃ピアがシスコ製品ではない場合は、製造元サポート チームにお問い合わせください。

715059

エラー メッセージ %ASA-7-715059: Proposing/Selecting only UDP-Encapsulated-Tunnel and UDP-Encapsulated-Transport modes defined by NAT-Traversal

説明 NAT-Traversal を正常にネゴシエートするため SA で定義された通常のトランスポートモードおよびトンネルモードの代わりにこれらのモードを使用する必要があります。

推奨アクション 不要。

715060

エラー メッセージ %ASA-7-715060: Dropped received IKE fragment.Reason: reason

説明 フラグメントを廃棄した理由が表示されます。

推奨アクション 推奨アクションは廃棄の理由によって異なりますが、これは、NAT デバイスが干渉している問題やピアが規格に従っていない問題を示している可能性があります。

715061

エラー メッセージ %ASA-7-715061: Rcv'd fragment from a new fragmentation set.Deleting any old fragments.

説明 同じパケットの再送が発生しましたが、別のMTUか、あるいはまったく別のパケットにフラグメント化されました。

推奨アクション 不要。

715062

エラー メッセージ %ASA-7-715062: Error assembling fragments! Fragment numbers are non-continuous.

説明 フラグメント番号にギャップがあります。

推奨アクション これはネットワークの問題を示している可能性があります。この状態が続き、トンネルが廃棄されるか、特定のピアがASAとネゴシエートできない場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

715063

エラー メッセージ %ASA-7-715063: Successfully assembled an encrypted pkt from rcv'd fragments!

説明 受信されたフラグメント化パケットのアセンブリが成功しました。

推奨アクション 不要。

715064

エラー メッセージ %ASA-7-715064 -- IKE Peer included IKE fragmentation capability flags: Main Mode: true /false Aggressive Mode: true /false

説明 ピアは、メッセージで提供された情報に基づく IKE フラグメントをサポートしています。

推奨アクション 不要。

715065

エラー メッセージ %ASA-7-715065: IKE state_machine subtype FSM error history (struct data_structure_address) state , event : state /event pairs

説明 フェーズ 1 エラーが発生し、**state**、**event** 履歴ペアが新しい順に表示されます。

推奨アクション これらのエラーのほとんどは、問題ありません。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

715066

エラーメッセージ %ASA-7-715066: Can't load an IPsec SA! The corresponding IKE SA contains an invalid logical ID.

説明 IKE SA 内の論理 ID は NULL です。フェーズ II ネゴシエーションは切断されます。

推奨アクション 内部エラーが発生しました。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

715067

エラーメッセージ %ASA-7-715067: QM IsRekeyed: existing sa from different peer, rejecting new sa

説明 確立中の LAN-TO-LAN SA はすでに存在します。つまり、同じリモートネットワークを持ち、別のピアをソースとする SA があります。これは正当なコンフィギュレーションではないので、新規 SA は削除されます。

推奨アクション 関連するすべてのピアで LAN-TO-LAN コンフィギュレーションを確認します。特に、複数のピアがプライベートネットワークを共有することはできません。

715068

エラーメッセージ %ASA-7-715068: QM IsRekeyed: duplicate sa found by address , deleting old sa

説明 確立中のリモートアクセス SA はすでに存在します。つまり、同じリモートネットワークを持ち、別のピアをソースとする SA があります。ピアが IP アドレスを変更した可能性があるため、古い SA は削除されます。

推奨アクション 特にクライアントトンネルが異常終了した場合、これは問題のない状態である可能性があります。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

715069

エラーメッセージ %ASA-7-715069: Invalid ESP SPI size of SPI_size

説明 ASA が、無効な ESP SPI サイズの IPSec SA プロポーザルを受信しました。このプロポーザルはスキップされます。

推奨アクション 通常、これは問題のない状態ですが、ピアが規格に従っていないことを示している可能性があります。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

715070

エラーメッセージ %ASA-7-715070: Invalid IPComp SPI size of SPI_size

説明 ASA が、無効な IPComp SPI サイズの IPSec SA プロポーザルを受信しました。このプロポーザルはスキップされます。

推奨アクション 通常、これは問題のない状態ですが、ピアが規格に従っていないことを示している可能性があります。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

715071

エラー メッセージ %ASA-7-715071: AH proposal not supported

説明 IPSec AH プロポーザルはサポートされていません。このプロポーザルはスキップされます。

推奨アクション 不要。

715072

エラー メッセージ %ASA-7-715072: Received proposal with unknown protocol ID *protocol_ID*

説明 ASA が、未知のプロトコル ID を持つ IPSec SA プロポーザルを受信しました。このプロポーザルはスキップされます。

推奨アクション 通常、これは問題のない状態ですが、ピアが規格に従っていないことを示している可能性があります。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

715074

エラー メッセージ %ASA-7-715074: Could not retrieve authentication attributes for peer *IP_address*

説明 ASA が、リモート ユーザの認可情報を取得できません。

推奨アクション 認証と認可の設定が正しく行われたことを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

715075

エラー メッセージ %ASA-7-715075: Group = *group_name* , IP = *IP_address* Received keep-alive of type *message_type* (seq number *number*)

説明 このメッセージは、DPD 送信メッセージをログに記録する DPD R-U-THERE メッセージ 715036 とペアです。

- **group_name** : ピアの VPN グループ名
- **IP_address** : VPN ピアの IP アドレス
- **message_type** : メッセージタイプ (DPD R-U-THERE または DPD R-U-THERE-ACK)
- **number** : DPD シーケンス番号

考えられるケースは2つあります。

- 受信側ピアが DPD R-U-THERE メッセージを送信する。
- 受信側ピアが DPD R-U-THERE-ACK メッセージに応答する。

次のことに注意してください。

- DPD R-U-THERE メッセージが受信され、そのシーケンス番号が発信 DPD 応答メッセージと一致する。

ASA がピアから DPD R-U-THERE メッセージを受信する前に DPD R-U-THERE-ACK メッセージを送信すると、セキュリティ違反が発生する可能性があります。

- 受信した DPD R-U-THERE-ACK メッセージのシーケンス番号が前の送信 DPD メッセージと一致する。

ASA が DPD R-U-THERE メッセージをピアへ送信した後、適当な期間 DPD R-U-THERE-ACK メッセージを受信しなかった場合、トンネルはダウンする可能性があります。

推奨アクション 不要。

715076

エラー メッセージ %ASA-7-715076: Computing hash for ISAKMP

エラー メッセージ IKE がさまざまなハッシュ値を計算しました。

このオブジェクトは次のとおり追加されます。

Group =>groupname , Username =>username , IP =>ip_address ...

推奨アクション 不要。

715077

エラー メッセージ %ASA-7-715077: Pitcher: msg string , spi spi

エラー メッセージ さまざまなメッセージが IKE に送信されました。

msg_string は次のいずれかです。

- Received a key acquire message
- Received SPI for nonexistent SA
- Received key delete msg
- Received KEY_UPDATE
- Received KEY_REKEY_IB
- Received KEY_REKEY_OB
- Received KEY_SA_ACTIVE
- Could not find IKE SA to activate IPSEC (OB)
- Could not find IKE SA to rekey IPSEC (OB)
- KEY_SA_ACTIVE no centry found
- KEY_ADD centry not found
- KEY_UPDATE centry not found

このオブジェクトは次のとおり追加されます。

Group =>groupname , Username =>username , IP =>ip_address ,...

推奨アクション 不要。

715078

エラー メッセージ %ASA-7-715078: Received %s LAM attribute

説明 この syslog は、チャレンジ/応答ペイロードの解析中に生成されます。

推奨アクション 不要。

715079

エラー メッセージ %ASA-7-715079: INTERNAL_ADDRESS: Received request for %s

説明 この syslog は、内部アドレス ペイロードの処理中に生成されます。

推奨アクション 不要。

715080

エラー メッセージ %ASA-7-715080: VPN: Starting P2 rekey timer: 28800 seconds.

エラー メッセージ IKE キー再生成タイマーが開始されました。

推奨アクション 不要。

メッセージ 716001 ~ 716603

この項では、716001 から 716603 までのメッセージについて説明します。

716001

エラー メッセージ %ASA-6-716001: Group group User user IP ip WebVPN session started.

説明 このグループ内の指摘された IP アドレスのユーザに対して WebVPN セッションが開始されました。ユーザが WebVPN ログイン ページを介してログインすると、WebVPN セッションが開始されます。

推奨アクション 不要。

716002

エラー メッセージ %ASA-6-716002: Group GroupPolicy User username IP ip WebVPN session terminated: User requested.

説明 WebVPN セッションがユーザ要求により終了されました。考えられる原因は次のとおりです。

- 搬送が失われた
- サービスの消失
- アイドル タイムアウト

- 最大時間を超過した
- 管理者がリセットした
- 管理者がリブートした
- 管理者がシャットダウンした
- ポートエラー
- NAS エラー
- NAS 要求
- NAS リブート
- ポートの不要化
- ポートが切り替えられた。この原因は、（同一ユーザによる）同時ログイン許容数を超過したことを示します。この問題を解決するには、同時ログイン数を増やすか、ユーザに対して特定のユーザ名とパスワードで 1 回だけログインを許可するようにします。
- ポートの保留
- 使用できないサービス
- コールバック
- ユーザエラー
- ホストが要求した
- 帯域幅の管理エラー
- ACL 解析エラー
- グループポリシーで指定されている VPN 同時ログイン制限
- 不明

推奨アクション reason に問題が示されていない限り処置は不要です。

716003

エラーメッセージ %ASA-6-716003: Group group User user IP ip WebVPN access "GRANTED: url"

説明 このグループ内の指摘された IP アドレスの WebVPN ユーザは、この URL へのアクセス権を与えられています。さまざまな場所へのユーザのアクセスは、WebVPN 固有の ACL を使用して制御できます。

推奨アクション 不要。

716004

エラーメッセージ %ASA-6-716004: Group group User user WebVPN access DENIED to specified location: url

説明 このグループ内の WebVPN ユーザは、この URL へのアクセス権を拒否されました。さまざまな場所への WebVPN ユーザのアクセスは、WebVPN 固有の ACL を使用して制御できます。この場合は、特定のエントリがこの URL へのアクセスを拒否しています。

推奨アクション 不要。

716005

エラー メッセージ %ASA-6-716005: Group group User user WebVPN ACL Parse Error: reason

説明 指摘されたグループ内の WebVPN ユーザの ACL が正しく解析できませんでした。

推奨アクション WebVPN ACL を修正します。

716006

エラー メッセージ %ASA-6-716006: Group name User user WebVPN session terminated.Idle timeout.

説明 VPN トンネルプロトコルが WebVPN に設定されていないため、指摘されたグループ内でユーザに対して WebVPN セッションが作成されませんでした。

推奨アクション 不要。

716007

エラー メッセージ %ASA-4-716007: Group group User user WebVPN Unable to create session.

説明 リソースの問題のため、指摘されたグループ内のユーザに対して WebVPN セッションが作成されませんでした。たとえば、ユーザが最大ログイン制限に達した可能性があります。

推奨アクション 不要。

716008

エラー メッセージ %ASA-7-716008: WebVPN ACL: action

説明 WebVPN ACL がアクションの実行を開始しました（たとえば解析の開始）。

推奨アクション 不要。

716009

エラー メッセージ %ASA-6-716009: Group group User user WebVPN session not allowed.WebVPN ACL parse error.

説明 関連付けた ACL が解析しなかったため、このグループ内の指定されたユーザの WebVPN セッションが許可されません。このエラーが修正されるまで、ユーザが WebVPN を介してログインすることは許可されません。

推奨アクション WebVPN ACL を修正します。

716010

エラー メッセージ %ASA-7-716010: Group group User user Browse network.

説明 指摘されたグループ内の WebVPN ユーザがネットワークをブラウズしました。

推奨アクション 不要。

716011

エラー メッセージ %ASA-7-716011: Group *group* User *user* Browse domain *domain* .

説明 このグループ内の指摘された WebVPN ユーザが、指摘されたドメインをブラウズしました。

推奨アクション 不要。

716012

エラー メッセージ %ASA-7-716012: Group *group* User *user* Browse directory *directory* .

説明 指摘された WebVPN ユーザが、指摘されたディレクトリをブラウズしました。

推奨アクション 不要。

716013

エラー メッセージ %ASA-7-716013: Group *group* User *user* Close file *filename* .

説明 指摘された WebVPN ユーザが、指摘されたファイルを閉じました。

推奨アクション 不要。

716014

エラー メッセージ %ASA-7-716014: Group *group* User *user* View file *filename* .

説明 指摘された WebVPN ユーザが、指摘されたファイルを表示しました。

推奨アクション 不要。

716015

エラー メッセージ %ASA-7-716015: Group *group* User *user* Remove file *filename* .

説明 指摘されたグループ内の WebVPN ユーザが、指摘されたファイルを削除しました。

推奨アクション 不要。

716016

エラー メッセージ %ASA-7-716016: Group *group* User *user* Rename file *old_filename* to *new_filename* .

説明 指摘された WebVPN ユーザが、指摘されたファイルの名前を変更しました。

推奨アクション 不要。

716017

エラー メッセージ %ASA-7-716017: Group *group* User *user* Modify file *filename* .

説明 指摘された WebVPN ユーザが、指摘されたファイルを変更しました。

推奨アクション 不要。

716018

エラー メッセージ %ASA-7-716018: Group *group* User *user* Create file *filename* .

説明 指摘された WebVPN ユーザが、指摘されたファイルを作成しました。

推奨アクション 不要。

716019

エラー メッセージ %ASA-7-716019: Group *group* User *user* Create directory *directory* .

説明 指摘された WebVPN ユーザが、指摘されたディレクトリを作成しました。

推奨アクション 不要。

716020

エラー メッセージ %ASA-7-716020: Group *group* User *user* Remove directory *directory* .

説明 指摘された WebVPN ユーザが、指摘されたディレクトリを削除しました。

推奨アクション 不要。

716021

エラー メッセージ %ASA-7-716021: File access DENIED, *filename* .

説明 指摘された WebVPN ユーザが、指摘されたファイルへのアクセスを拒否されました。

推奨アクション 不要。

716022

エラー メッセージ %ASA-4-716022: Unable to connect to proxy server *reason* .

説明 WebVPN HTTP/HTTPS のリダイレクトが、指摘された理由で失敗しました。

推奨アクション HTTP/HTTPS プロキシ コンフィギュレーションを確認します。

716023

エラー メッセージ %ASA-4-716023: Group name User user Session could not be established: session limit of maximum_sessions reached.

説明 現在のセッション数が最大セッション負荷を超えているため、ユーザセッションを確立できません。

推奨アクション 可能であれば、設定されている制限を引き上げてロードバランス クラスタを作成します。

716024

エラー メッセージ %ASA-7-716024: Group name User user Unable to browse the network.Error: description

説明 記述にあるように、ユーザはCIFSプロトコルを使用してWindowsネットワークをブラウズできませんでした。たとえば、“Unable to contact necessary server”は、リモートサーバが使用不可または到達不能であることを示しています。これは、一時的な状態である場合もありますし、さらにトラブルシューティングが必要な場合もあります。

推奨アクション WebVPN デバイスと、CIFS プロトコルでアクセスするサーバとの間の接続を確認します。また、ASA で NetBIOS ネーム サーバのコンフィギュレーションを確認します。

716025

エラー メッセージ %ASA-7-716025: Group name User user Unable to browse domain domain .Error: description

説明 ユーザがCIFSプロトコルを使用してリモートドメインをブラウズできませんでした。

推奨アクション WebVPN デバイスと、CIFS プロトコルでアクセスするサーバとの間の接続を確認します。ASA で NetBIOS ネーム サーバのコンフィギュレーションを確認します。

716026

エラー メッセージ %ASA-7-716026: Group name User user Unable to browse directory directory .Error: description

説明 ユーザがCIFSプロトコルを使用してリモートディレクトリをブラウズできませんでした。

推奨アクション WebVPN デバイスと、CIFS プロトコルでアクセスするサーバとの間の接続を確認します。また、ASA で NetBIOS ネーム サーバのコンフィギュレーションを確認します。

716027

エラー メッセージ %ASA-7-716027: Group name User user Unable to view file filename .Error: description

説明 ユーザが CIFS プロトコルを使用してリモートファイルを表示できませんでした。

推奨アクション WebVPN デバイスと、CIFS プロトコルでアクセスするサーバとの間の接続を確認します。また、ASA で NetBIOS ネーム サーバのコンフィギュレーションを確認します。

716028

エラー メッセージ %ASA-7-716028: Group name User user Unable to remove file filename
.Error: description

説明 ユーザが CIFS プロトコルを使用してリモートファイルを削除できませんでした。ファイルのアクセス権の不足が原因と考えられます。

推奨アクション WebVPN デバイスと、CIFS プロトコルでアクセスするサーバとの間の接続を確認します。また、ASA 上の NetBIOS ネーム サーバのコンフィギュレーションとファイルのアクセス権を確認します。

716029

エラー メッセージ %ASA-7-716029: Group name User user Unable to rename file filename
.Error: description

説明 ユーザが CIFS プロトコルを使用してリモートファイルの名前を変更できませんでした。ファイルのアクセス権の不足が原因と考えられます。

推奨アクション WebVPN デバイスと、CIFS プロトコルでアクセスするサーバとの間の接続を確認します。また、ASA 上の NetBIOS ネーム サーバのコンフィギュレーションとファイルのアクセス権を確認します。

716030

エラー メッセージ %ASA-7-716030: Group name User user Unable to modify file filename
.Error: description

説明 ユーザが CIFS プロトコルを使用して既存のファイルを変更しようとしたときに、問題が発生しました。ファイルのアクセス権の不足が原因と考えられます。

推奨アクション WebVPN デバイスと、CIFS プロトコルでアクセスするサーバとの間の接続を確認します。また、ASA 上の NetBIOS ネーム サーバのコンフィギュレーションとファイルのアクセス権を確認します。

716031

エラー メッセージ %ASA-7-716031: Group name User user Unable to create file filename
.Error: description

説明 ユーザが CIFS プロトコルを使用してフォルダを作成しようとしたときに、問題が発生しました。ファイルのアクセス権の問題が原因と考えられます。

推奨アクション WebVPN デバイスと、CIFS プロトコルでアクセスするサーバとの間の接続を確認します。また、ASA 上の NetBIOS ネーム サーバのコンフィギュレーションとファイルのアクセス権を確認します。

716032

エラーメッセージ %ASA-7-716032: Group name User user Unable to create folder folder
.Error: description

説明 ユーザが CIFS プロトコルを使用してフォルダを作成しようとしたときに、問題が発生しました。ファイルのアクセス権の問題が原因と考えられます。

推奨アクション WebVPN デバイスと、CIFS プロトコルでアクセスするサーバとの間の接続を確認します。また、ASA 上の NetBIOS ネーム サーバのコンフィギュレーションとファイルのアクセス権を確認します。

716033

エラーメッセージ %ASA-7-716033: Group name User user Unable to remove folder folder
.Error: description

説明 CIFS プロトコルのユーザがフォルダを削除しようとしたときに、問題が発生しました。このエラーは、アクセス権の問題またはファイルが存在するサーバとの通信の問題が原因で発生した可能性があります。

推奨アクション WebVPN デバイスと、CIFS プロトコルでアクセスするサーバとの間の接続を確認します。また、ASA で NetBIOS ネーム サーバのコンフィギュレーションを確認します。

716034

エラーメッセージ %ASA-7-716034: Group name User user Unable to write to file filename
.

説明 ユーザが CIFS プロトコルを使用してファイルに書き込もうとしたときに、問題が発生しました。このエラーは、アクセス権の問題またはファイルが存在するサーバとの通信の問題が原因で発生した可能性があります。

推奨アクション 不要。

716035

エラーメッセージ %ASA-7-716035: Group name User user Unable to read file filename .

説明 CIFS プロトコルのユーザがファイルを読み取ろうとしたときに、問題が発生しました。ファイルのアクセス権の問題が原因と考えられます。

推奨アクション ファイルのアクセス権を確認します。

716036

エラー メッセージ %ASA-7-716036: Group name User user File Access: User user logged into the server server.

説明 ユーザが CIFS プロトコルを使用してサーバに正常にログインしました。

推奨アクション 不要。

716037

エラー メッセージ %ASA-7-716037: Group name User user File Access: User user failed to login into the server server.

説明 ユーザが CIFS プロトコルを使用してサーバにログインしようとしたましたが、失敗しました。

推奨アクション ユーザが正しいユーザ名とパスワードを入力したことを確認します。

716038

エラー メッセージ %ASA-6-716038: Group group User user IP ip Authentication: successful, Session Type: WebVPN.

説明 WebVPN セッションを開始するには、まずユーザがローカルサーバまたはリモートサーバによって正常に認証される必要があります（たとえば、RADIUS または TACACS+）。

推奨アクション 不要。

716039

エラー メッセージ %ASA-6-716039: Authentication: rejected, group = name user = user , Session Type: %s

説明 WebVPN セッションを開始するには、まずユーザがローカルサーバまたはリモートサーバによって正常に認証される必要があります（たとえば、RADIUS または TACACS+）。この場合、ユーザクレデンシャル（ユーザ名とパスワード）が一致しないか、ユーザに WebVPN セッションを開始する許可がありません。ユーザ名は無効な場合や不明な場合は表示されませんが、有効な場合または **no logging hide username** コマンドが設定されている場合は表示されます。

- %s : セッションタイプ（WebVPN または管理）

推奨アクション ローカルまたはリモートサーバのユーザクレデンシャルと、そのユーザに対して WebVPN が設定されていることを確認します。

716040

エラー メッセージ %ASA-6-716040: Reboot pending, new sessions disabled.Denied user login.

説明 ASA がリブート処理中のため、ユーザが WebVPN にログインできません。

- **user** : セッション ユーザ

推奨アクション 不要。

716041

エラー メッセージ %ASA-6-716041: access-list *acl_ID* action url url hit_cnt count

説明 **acl_ID** の WebVPN URL で、位置 **url** に対して **count** 回のヒットがありました。 **action** は permitted または denied です。

- **acl_ID** : WebVPN URL ACL
- **count** : URL がアクセスされた回数
- **url** : アクセスされた URL
- **action** : ユーザ アクション

推奨アクション 不要。

716042

エラー メッセージ %ASA-6-716042: access-list *acl_ID* action tcp source_interface /source_address (source_port) - dest_interface /dest_address (dest_port) hit-cnt count

説明 **acl_ID** の WebVPN TCP で、送信元インターフェイス **source_interface/source_address** および送信元ポート **source_port** で受信し、**dest_interface/dest_address** の宛先ポート **dest_port** に転送したパケットに対して、**count** 回のヒットがありました。 **action** は permitted または denied です。

- **count** : ACL がアクセスされた回数
- **source_interface** : 送信元インターフェイス
- **source_address** : 送信元 IP アドレス
- **source_port** : 送信元ポート
- **dest_interface** : 宛先インターフェイス
- **dest_address** : 宛先 IP アドレス
- **action** : ユーザ アクション

推奨アクション 不要。

716043

エラー メッセージ %ASA-6-716043 Group *group-name* , User *user-name* , IP *IP_address* : WebVPN Port Forwarding Java applet started.Created new hosts file mappings.

説明 ユーザが、WebVPN セッションから TCP ポート転送アプレットを起動しました。

- **group-name** : セッションに関連付けられているグループ名
- **user-name** : セッションに関連付けられているユーザ名

- **IP_address** : セッションに関連付けられている送信元 IP アドレス

推奨アクション 不要。

716044

エラー メッセージ %ASA-4-716044: Group *group-name*User *user-name* IP *IP_address* AAA parameter *param-name* value *param-value* out of range.

説明 指摘されたパラメータの値が不良です。

- **group-name** : グループの名前
- **user-name** : ユーザの名前
- **IP_address** : IP アドレス
- **param-name** : パラメータの名前
- **param-value** : パラメータの値

推奨アクション 設定を変更し、指定したパラメータを修正します。パラメータが `vlan` または `nac-settings` の場合、それが AAA サーバおよび ASA で正しく設定されていることを確認します。

716045

エラー メッセージ %ASA-4-716045: Group *group-name* User *user-name* IP *IP_address* AAA parameter *param-name* value invalid.

説明 指摘されたパラメータの値が不良です。値は非常に長い可能性があるため、表示されません。

- **group-name** : グループの名前
- **user-name** : ユーザの名前
- **IP_address** : IP アドレス
- **param-name** : パラメータの名前

推奨アクション 設定を変更し、指定したパラメータを修正します。

716046

エラー メッセージ %ASA-4-716046: Group *group-name* User *user-name* IP *IP_address*User *ACL access-list-name* from AAA doesn't exist on the device, terminating connection.

説明 指定した ACL が ASA 上で見つかりませんでした。

- **group-name** : グループの名前
- **user-name** : ユーザの名前
- **IP_address** : IP アドレス
- **access-list-name** : ACL の名前

推奨アクション設定を変更して、指定した ACL を追加するか、または ACL の名前を修正します。

716047

エラー メッセージ %ASA-4-716047: Group *group-name* User *user-name* IP *IP_address*User ACL *access-list-name* from AAA ignored, AV-PAIR ACL used instead.

説明 Cisco AV-PAIR ACL が使用されたため、指定した ACL が使用されませんでした。

- **group-name** : グループの名前
- **user-name** : ユーザの名前
- **IP_address** : IP アドレス
- **access-list-name** : ACL の名前

推奨アクション 使用する適切な ACL を決定し、設定を修正します。

716048

エラー メッセージ %ASA-4-716048: Group *group-name* User *user-name* IP *IP_address*No memory to parse ACL.

説明 ACL を解析するための十分なメモリがありませんでした。

- **group-name** : グループの名前
- **user-name** : ユーザの名前
- **IP_address** : IP アドレス

推奨アクション 増設メモリを購入するか、ASA をアップグレードするか、その負荷を減らします。

716049

エラー メッセージ %ASA-6-716049: Group *group-name* User *user-name* IP *IP_address*Empty SVC ACL.

説明 クライアントが使用する ACL が空でした。

- **group-name** : グループの名前
- **user-name** : ユーザの名前
- **IP_address** : IP アドレス

推奨アクション 使用する正しい ACL を確認し、コンフィギュレーションを変更します。

716050

エラー メッセージ %ASA-6-716050: Error adding to ACL: *ace_command_line*

説明 ACL エントリに構文エラーがありました。

- **ace_command_line** : エラーの原因となっている ACL エントリ

推奨アクション ダウンロード可能な ACL 構成を修正します。

716051

エラーメッセージ %ASA-6-716051: Group *group-name* User *user-name* IP *IP_address*Error adding dynamic ACL for user.

説明 アクションを実行するための十分なメモリがありません。

- **group-name** : グループの名前
- **user-name** : ユーザの名前
- **IP_address** : IP アドレス

推奨アクション 増設メモリを購入するか、ASA をアップグレードするか、その負荷を減らします。

716052

エラーメッセージ %ASA-4-716052: Group *group-name* User *user-name* IP *IP_address*Pending session terminated.

説明 ユーザがログインを完了しなかったため、保留中のセッションが終了しました。これは、接続できない SVC が原因である可能性があります。

- **group-name** : グループの名前
- **user-name** : ユーザの名前
- **IP_address** : IP アドレス

推奨アクション ユーザの PC で SVC の互換性を確認します。

716053

エラーメッセージ %ASA-5-716053: SSO Server added: name: *name* Type: *type*

説明 指摘されたタイプの SSO サーバ名が設定されました。

- **name** : サーバの名前
- **type** : サーバのタイプ (サーバのタイプは SiteMinder だけです)

推奨アクション 不要。

716054

エラーメッセージ %ASA-5-716054: SSO Server deleted: name: *name* Type: *type*

説明 指摘されたタイプの SSO サーバ名がコンフィギュレーションから削除されました。

- **name** : サーバの名前
- **type** : サーバのタイプ (サーバのタイプは SiteMinder だけです)

推奨アクション 不要。

716055

エラーメッセージ %ASA-6-716055: Group *group-name* User *user-name* IP *IP_address*
Authentication to SSO server name: *name* type *type* succeeded

説明 WebVPN ユーザが SSO サーバで正常に認証されました。

- **group-name** : グループ名
- **user-name** : ユーザ名
- **IP_address** : サーバの IP アドレス
- **name** : サーバの名前
- **type** : サーバのタイプ (サーバのタイプは SiteMinder だけです)

推奨アクション 不要。

716056

エラーメッセージ %ASA-3-716056: Group *group-name* User *user-name* IP *IP_address*
Authentication to SSO server name: *name* type *type* failed reason: *reason*

説明 WebVPN ユーザが SSO サーバでの認証に失敗しました。

- **group-name** : グループ名
- **user-name** : ユーザ名
- **IP_address** : サーバの IP アドレス
- **name** : サーバの名前
- **type** : サーバのタイプ (サーバのタイプは SiteMinder だけです)
- **reason** : 認証に失敗した原因

推奨アクション 失敗の原因に応じて、ユーザまたは ASA の管理者が問題を修正する必要があります。

716057

エラーメッセージ %ASA-3-716057: Group *group* User *user* IP *ip* Session terminated, no type
license available.

説明 ユーザが、ライセンスされていないクライアントを使用して ASA に接続しようとした。このメッセージは、一時ライセンスの有効期限が切れた場合にも表示されることがあります。

- **group** : ユーザのログイン時に適用されたグループ ポリシー
- **user** : ユーザの名前
- **IP** : ユーザの IP アドレス
- **type** : 要求されたライセンスのタイプ。次のいずれかです。

- AnyConnect Mobile

- LinkSys Phone

- クライアントから要求されたライセンスのタイプ (AnyConnect Mobile または LinkSys Phone 以外の場合)

- Unknown

推奨アクション機能に対応した適切な永久ライセンスを購入してインストールする必要があります。

716058

エラー メッセージ %ASA-6-716058: Group group User user IP ip AnyConnect session lost connection.Waiting to resume.

説明 SSL トンネルが廃棄され、AnyConnect セッションが非アクティブ状態になります。この原因としては、休止ホスト、スタンバイホスト、またはネットワーク接続の喪失が考えられます。

- *group* : AnyConnect セッションに関連付けられているトンネルグループの名前
- *user* : セッションに関連付けられているユーザの名前
- *ip* : セッションの送信元 IP アドレス

推奨アクション 不要。

716059

エラー メッセージ %ASA-6-716059: Group group User user IP ip AnyConnect session resumed.Connection from ip2 .

説明 AnyConnect セッションが非アクティブ状態から再開しました。

- *group* : AnyConnect セッションに関連付けられているトンネルグループの名前
- *user* : セッションに関連付けられているユーザの名前
- *ip* : セッションの送信元 IP アドレス
- *ip2* : セッションが再開されるホストの送信元 IP アドレス

推奨アクション 不要。

716060

エラー メッセージ %ASA-6-716060: Group group User user IP ip Terminated AnyConnect session in inactive state to accept a new connection.License limit reached.

説明 新しい着信 SSL VPN (AnyConnect またはクライアントレス) 接続を許可するために、非アクティブ状態の AnyConnect セッションをログアウトしました。

- *group* : AnyConnect セッションに関連付けられているトンネルグループの名前
- *user* : セッションに関連付けられているユーザの名前
- *ip* : セッションの送信元 IP アドレス

推奨アクション 不要。

716061

エラーメッセージ %ASA-3-716061: Group *DfltGrpPolicy* User *user* IP *ip addr* IPv6 User Filter *tempipv6* configured for AnyConnect.This setting has been deprecated, terminating connection

説明 IPv6 VPN フィルタは廃止されているため、IPv6 トラフィックのアクセス制御用として統合フィルタの代わりに構成されていると、接続は終了します。

推奨アクション ユーザの IPv6 トラフィックを制御するために IPv6 エントリを使って統合フィルタを設定します。

716500

エラーメッセージ %ASA-2-716500: internal error in: *function* : Fiber library cannot locate AK47 instance

説明 ファイバライブラリがアプリケーションカーネルレイヤ4～7インスタンスを検出できません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716501

エラーメッセージ %ASA-2-716501: internal error in: *function* : Fiber library cannot attach AK47 instance

説明 ファイバライブラリがアプリケーションカーネルレイヤ4～7インスタンスに接続できません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716502

エラーメッセージ %ASA-2-716502: internal error in: *function* : Fiber library cannot allocate default arena

説明 ファイバライブラリがデフォルトのアリーナを割り当てることができません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716503

エラーメッセージ %ASA-2-716503: internal error in: *function* : Fiber library cannot allocate fiber descriptors pool

説明 ファイバライブラリがファイバ記述子プールを割り当てることができません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716504

エラーメッセージ %ASA-2-716504: internal error in: *function* : Fiber library cannot allocate fiber stacks pool

説明 ファイバ ライブラリがファイバ スタック プールを割り当てることができません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716505

エラーメッセージ %ASA-2-716505: internal error in: *function* : Fiber has joined fiber in unfinished state

説明 ファイバ間の結合が不完全な状態です。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716506

エラーメッセージ %ASA-2-716506: UNICORN_SYSLOGID_JOINED_UNEXPECTED_FIBER

説明 内部ファイバ ライブラリが生成されました。

推奨アクション Cisco TAC にお問い合わせください。

716507

エラーメッセージ %ASA-1-716507: Fiber scheduler has reached unreachable code.Cannot continue, terminating.

説明 ASA で予期しないエラーが発生し、回復されました。

推奨アクション 高 CPU 使用率または CPU ホグ状態の有無、およびメモリ リークの可能性を調べます。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

716508

エラーメッセージ %ASA-1-716508: internal error in: *function* : Fiber scheduler is scheduling rotten fiber.Cannot continuing terminating

説明 ファイバ スケジューラが不良ファイバをスケジュールしているため、終了処理を続行できません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716509

エラーメッセージ %ASA-1-716509:internal error in: *function* : Fiber scheduler is scheduling alien fiber.Cannot continue terminating

説明 ファイバスケジューラが未知のファイバをスケジュールしているため、終了処理を続行できません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC にお問い合わせください。

716510

エラーメッセージ %ASA-1-716510:internal error in: *function* : Fiber scheduler is scheduling finished fiber.Cannot continue terminating

説明 ファイバスケジューラが完了ファイバをスケジュールしているため、終了処理を続行できません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC にお問い合わせください。

716512

エラーメッセージ %ASA-2-716512:internal error in: *function* : Fiber has joined fiber waited upon by someone else

説明 ファイバが、待機者のいるファイバに結合されました。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC にお問い合わせください。

716513

エラーメッセージ %ASA-2-716513: internal error in: *function* : Fiber in callback blocked on other channel

説明 コールバック内のファイバが他のチャンネルでブロックされました。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC にお問い合わせください。

716515

エラーメッセージ %ASA-2-716515:internal error in: *function* : OCCAM failed to allocate memory for AK47 instance

説明 OCCAM が AK47 インスタンスにメモリを割り当てることができませんでした。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC にお問い合わせください。

716516

エラーメッセージ %ASA-1-716516: internal error in: *function* : OCCAM has corrupted ROL array.Cannot continue terminating

説明 OCCAM に含まれる ROL 配列が破損しているため、終了処理を続行できません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC にお問い合わせください。

716517

エラーメッセージ %ASA-2-716517: internal error in: *function* : OCCAM cached block has no associated arena

説明 OCCAM キャッシュ ブロックにアリーナが関連付けられていません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716518

エラーメッセージ %ASA-2-716518: internal error in: *function* : OCCAM pool has no associated arena

説明 OCCAM プールにアリーナが関連付けられていません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716519

エラーメッセージ %ASA-1-716519: internal error in: *function* : OCCAM has corrupted pool list. Cannot continue terminating

説明 OCCAM に含まれるプール リストが破損しているため、終了処理を続行できません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716520

エラーメッセージ %ASA-2-716520: internal error in: *function* : OCCAM pool has no block list

説明 OCCAM プールにブロック リストが含まれていません。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716521

エラーメッセージ %ASA-2-716521: internal error in: *function* : OCCAM no realloc allowed in named pool

説明 OCCAM が名前付きプールでの再割り当てを許可しませんでした。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716522

エラーメッセージ %ASA-2-716522: internal error in: *function* : OCCAM corrupted standalone block

説明 OCCAM に含まれるスタンドアロン ブロックが破損しています。

推奨アクション 問題の原因を特定するには、Cisco TAC に問い合わせてください。

716525

エラーメッセージ %ASA-2-716525: UNICORN_SYSLOGID_SAL_CLOSE_PRIVDATA_CHANGED

説明 内部 SAL エラーが発生しました。

推奨アクション Cisco TAC にお問い合わせください。

716526

エラーメッセージ %ASA-2-716526: UNICORN_SYSLOGID_PERM_STORAGE_SERVER_LOAD_FAIL

説明 永久ストレージサーバディレクトリのマウント中に障害が発生しました。

推奨アクション Cisco TAC にお問い合わせください。

716527

エラーメッセージ %ASA-2-716527: UNICORN_SYSLOGID_PERM_STORAGE_SERVER_STORE_FAIL

説明 永久ストレージファイルのマウント中に障害が発生しました。

推奨アクション Cisco TAC にお問い合わせください。

716528

エラーメッセージ %ASA-1-716528: Unexpected fiber scheduler error; possible out-of-memory condition

説明 ASA で予期しないエラーが発生し、回復されました。

推奨アクション 高 CPU 使用率または CPU ホグ状態の有無、およびメモリ リークの可能性を調べます。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

716600

エラーメッセージ %ASA-3-716600: Rejected size-recv KB Hostscan data from IP src-ip .Hostscan results exceed default | configured limit of size-conf KB.

説明 Hostscan の受信データのサイズが ASA に設定された制限を超える場合、データは破棄されます。

- *size-recv* : Hostscan の受信データのサイズ (KB 単位)
- *src-ip* : 送信元の IP アドレス
- *default | configured* : Hostscan データの制限値をデフォルトとするか、または管理者が設定するかを指定するキーワード
- *size-conf* : ASA がクライアントから受け入れる Hostscan データのサイズに対して設定された上限

推奨アクション ASA がクライアントから受け入れる Hostscan データのサイズの上限を引き上げるには、Cisco TAC にお問い合わせください。

716601

エラーメッセージ %ASA-3-716601: Rejected *size-recv* KB Hostscan data from IP *src-ip* .System-wide limit on the amount of Hostscan data stored on ASA exceeds the limit of *data-max* KB.

説明 ASA に保存された Hostscan データの量が制限を超える場合は、Hostscan の新しい結果は拒否されます。

- *size-recv* : Hostscan の受信データのサイズ (KB 単位)
- *src-ip* : 送信元の IP アドレス
- *data-max* : ASA によって保存される Hostscan 結果の量に対する制限 (KB 単位)

推奨アクション Hostscan の保存データの制限を変更する場合は、Cisco TAC に連絡してください。

716602

エラーメッセージ %ASA-3-716602: Memory allocation error.Rejected *size-recv* KB Hostscan data from IP *src-ip* .

説明 メモリを Hostscan データに割り当てているときにエラーが発生しました。

- *size-recv* : Hostscan の受信データのサイズ (KB 単位)
- *src-ip* : 送信元の IP アドレス

推奨アクション 設定されている場合、Hostscan の制限をデフォルト値に設定します。問題が解決しない場合は、TAC にご連絡ください。

716603

エラーメッセージ %ASA-7-716603: Received *size-recv* KB Hostscan data from IP *src-ip* .

説明 指定したサイズの Hostscan データが正常に受信されました。

- *size-recv* : Hostscan の受信データのサイズ (KB 単位)
- *src-ip* : 送信元の IP アドレス

推奨アクション 不要。

メッセージ 717001 ~ 717064

この項では、717001 から 717064 までのメッセージについて説明します。

717001

エラーメッセージ %ASA-3-717001: Querying keypair failed.

説明 登録要求中に必要なキーペアが見つかりませんでした。

推奨アクション トラストポイントのコンフィギュレーションに有効なキーペアがあることを確認して、登録要求を再送信します。

717002

エラーメッセージ %ASA-3-717002: Certificate enrollment failed for trustpoint *trustpoint_name*. Reason: *reason_string* .

説明 このトラストポイントの登録要求が失敗しました。

- *trustpoint name* : 登録要求の対象となったトラストポイント名
- *reason_string* : 登録要求が失敗した理由

推奨アクション 失敗した理由については、CA サーバを確認します。

717003

エラーメッセージ %ASA-6-717003: Certificate received from Certificate Authority for trustpoint *trustpoint_name* .

説明 このトラストポイントに対して CA から証明書を正常に受信しました。

- *trustpoint_name* : トラストポイント名

推奨アクション 不要。

717004

エラーメッセージ %ASA-6-717004: PKCS #12 export failed for trustpoint *trustpoint_name* .

説明 トラストポイントがエクスポートできませんでした。これは、CA 証明書だけが存在しており、そのトランスポートのアイデンティティ証明書がないか、または必要なキーペアがないかのいずれかによるものです。

- *trustpoint_name* : トラストポイント名

推奨アクション 指摘されたトラストポイントに対して必要な証明書とキーペアがあることを確認します。

717005

エラーメッセージ %ASA-6-717005: PKCS #12 export succeeded for trustpoint *trustpoint_name* .

説明 トラストポイントが正常にエクスポートされました。

- *trustpoint_name* : トラストポイント名

推奨アクション 不要。

717006

エラーメッセージ %ASA-6-717006: PKCS #12 import failed for trustpoint *trustpoint_name* .

説明 要求されたトラストポイントのインポートを処理できませんでした。

- *trustpoint_name* : トラストポイント名

推奨アクション インポートしたデータの整合性を確認します。その後、pkcs12 レコード全体が正しく貼り付けられていることを確認し、データを再インポートします。

717007

エラーメッセージ %ASA-6-717007: PKCS #12 import succeeded for trustpoint *trustpoint_name* .

推奨アクション 要求したトラストポイントのインポートが正常に完了しました。

- *trustpoint_name* : トラストポイント名

推奨アクション 不要。

717008

エラーメッセージ %ASA-2-717008: Insufficient memory to process *requiring_memory* .

説明 メモリを必要とするプロセスのメモリ割り当てを試行中に内部エラーが発生しました。メモリの割り当て中にその他のプロセスで問題が発生し、以降の処理が妨げられる可能性があります。

- *process_requiring_memory* : メモリを必要とする指摘されたプロセス

推奨アクション さらにデバッグするためにメモリ統計およびログを収集し、ASA をリロードします。

717009

エラーメッセージ %ASA-3-717009: Certificate validation failed.Reason: *reason_string* .

説明 証明書の検証が失敗しました。これは、無効になった証明書の検証試行、無効な証明書属性、またはコンフィギュレーションの問題が原因である可能性があります。

- *reason_string* : 証明書の検証が失敗した理由

推奨アクション 適切なトラストポイントが見つからなかったことが理由で表示された場合は、コンフィギュレーションで検証のため有効なトラストポイントが設定されていることを確認します。ASA の時刻が認証局の時刻に対して正確であることを確認します。障害の原因を確認し、示された問題を訂正します。

717010

エラーメッセージ %ASA-3-717010: CRL polling failed for trustpoint *trustpoint_name* .

説明 CRL ポーリングが失敗しました。CRL チェックが必要な場合は、これによって接続が拒否される可能性があります。

- **trustpoint_name** : CRL を要求したトラストポイントの名前

推奨アクション 設定された CRL 配布ポイントとの間に接続が存在することを確認し、手動の CRL 検索が正しく機能することを確認します。

717011

エラーメッセージ %ASA-2-717011: Unexpected event *event event_ID*

説明 通常の条件では予期されないイベントが発生しました。

推奨アクション 問題が解決しない場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

717012

エラーメッセージ %ASA-3-717012: Failed to refresh CRL cache entry from the server for trustpoint *trustpoint_name* at *time_of_failure*

説明 指摘されたトラストポイントに対するキャッシュされた CRL エントリのリフレッシュ試行が、示された失敗回数だけ失敗しました。これによって、ASA 上に古い CRL が生じ、有効な CRL を必要とする接続が拒否される可能性があります。

- **trustpoint_name** : トラストポイントの名前
- **time_of_failure** : 障害発生時刻

推奨アクション ネットワークまたはサーバのダウンなど、サーバとの接続上の問題を確認します。**crypto ca crl retrieve** コマンドを使用して、CRL を手動で取得します。

717013

エラーメッセージ %ASA-5-717013: Removing a cached CRL to accommodate an incoming CRL.Issuer: *issuer*

説明 デジタル証明書を使用して IPSec トンネルを認証するようにデバイスが設定されている場合は、接続のたびに CRL をダウンロードせずに済むように、CRL がメモリにキャッシュされる可能性があります。キャッシュがいっぱいになって着信 CRL を受け入れられなくなった場合は、必要なスペースが使用可能になるまで古い CRL が削除されていきます。このメッセージは、ページされる各 CRL に対して生成されます。

- **issuer** : キャッシュされた CRL を削除するデバイスの名前

推奨アクション 不要。

717014

エラーメッセージ %ASA-5-717014: Unable to cache a CRL received from CDP due to size limitations (CRL size = *size* , available cache space = *space*)

説明 デジタル証明書を使用して IPsec トンネルを認証するようにデバイスが設定されている場合は、接続のたびに CRL をダウンロードせずに済むように、CRL がメモリにキャッシュされる可能性があります。このメッセージは、受信した CRL が大きすぎてキャッシュに収まらない場合に生成されます。大きい CRL はキャッシュされませんが、引き続きサポートされます。これは、各 IPsec 接続で CRL がダウンロードされることを意味します。IPsec 接続のバースト時にパフォーマンスに影響する可能性があります。

推奨アクション 不要。

717015

エラーメッセージ %ASA-3-717015: CRL received from issuer is too large to process (CRL size = *crl_size* , maximum CRL size = *max_crl_size*)

説明 IPsec 接続によって、許可された最大 CRL サイズよりも大きい CRL がダウンロードされました。このエラーにより、接続の失敗が発生します。このメッセージは、10 秒に 1 回しか表示されないように制限されています。

推奨アクション CRL 方式の失効チェックでは、拡張性が最も重大な欠点となる可能性があります。この問題を解決する方法には、CA のソリューションを調査して CRL のサイズを小さくすること、または CRL 検証を必要としない ASA を設定することがあります。

717016

エラーメッセージ %ASA-6-717016: Removing expired CRL from the CRL cache.Issuer: *issuer*

説明 デジタル証明書を使用して IPsec トンネルを認証するように ASA が設定されている場合は、接続のたびに CRL をダウンロードせずに済むように、CRL がメモリにキャッシュされる可能性があります。このメッセージは、CA が指定した有効期限または設定されたキャッシュ時間が経過し、CRL がキャッシュから削除された場合に生成されます。

推奨アクション 不要。

717017

エラーメッセージ %ASA-3-717017: Failed to query CA certificate for trustpoint *trustpoint_name* from *enrollment_url*

説明 認証局からの CA 証明書を要求することによってトラストポイントを認証しようとしたときにエラーが発生しました。

推奨アクション このトラストポイントで登録 URL が設定されていることを確認し、CA サーバとの接続を確認して、要求を再試行します。

717018

エラーメッセージ %ASA-3-717018: CRL received from issuer has too many entries to process (number of entries = *number_of_entries* , maximum number allowed = *max_allowed*)

説明 IPsec 接続によって、サポートできる数より多くの失効エントリを含む CRL がダウンロードされました。これは、接続の失敗を引き起こすエラー状態です。このメッセージは、10 秒に 1 回しか表示されないように制限されています。

- **issuer** : CRL 発行者の X.500 名
- **number_of_entries** : 受信した CRL 内の失効エントリの数
- **max_allowed** : ASA がサポートする CRL エントリの最大数

推奨アクション CRL 方式の失効チェックでは、拡張性が最も重大な欠点となる可能性があります。この問題を解決する方法には、CA のソリューションを調査して CRL のサイズを小さくすること、または CRL 検証を必要としない ASA を設定することがあります。

717019

エラーメッセージ %ASA-3-717019: Failed to insert CRL for trustpoint *trustpoint_name* .Reason: *failure_reason* .

説明 CRL が取得されましたが、無効であり、**failure_reason** のためキャッシュに挿入できません。

- **trustpoint_name** : CRL を要求したトラストポイントの名前
- **failure_reason** : CRL をキャッシュに挿入できなかった理由

推奨アクション ASA の現在の時刻が CA の時刻に対して正確であることを確認します。NextUpdate フィールドがない場合は、NextUpdate フィールドを無視するようにトラストポイントを設定します。

717020

エラーメッセージ %ASA-3-717020: Failed to install device certificate for trustpoint *label* .Reason: *reason_string* .

説明 登録対象の証明書をトラストポイントに登録またはインポートしようとしているときに障害が発生しました。

- **label** : 登録対象の ASA 証明書をインストールできなかったトラストポイントのラベル
- **reason_string** : 証明書を検証できない理由

推奨アクション 障害の理由を参照して障害の原因を取り除き、登録を再試行します。一般的な障害は、無効な証明書が ASA にインポートされているため、または登録対象の証明書に含まれている公開キーとトラストポイントで参照されるキーペアとのミスマッチのために発生します。

717021

エラーメッセージ %ASA-3-717021: Certificate data could not be verified. Locate Reason: *reason_string* serial number: *serial number* , subject name: *subject name* , key length *key length* bits.

説明 シリアル番号とサブジェクト名で示された証明書を検証しようとしたのですが、指摘された理由によって失敗しました。シグニチャを使用して証明書データを検証すると、無効なキータイプやサポートされないキーサイズなど、ログに記録されるいくつかのエラーが発生する可能性があります。

- *reason_string* : 証明書を検証できない理由
- *serial number* : 検証中の証明書のシリアル番号
- *subject name* : 検証中の証明書に含まれるサブジェクト名
- *key length* : この証明書に署名するために使用されるキー内のビット数

推奨アクション 指摘された証明書を調べて、有効であること、有効なキータイプが含まれていること、サポートされる最大キーサイズを超過していないことを確認します。

717022

エラーメッセージ %ASA-6-717022: Certificate was successfully validated. *certificate_identifiers*

説明 識別された証明書が正常に検証されました。

- *certificate_identifiers* : 正常に検証された証明書を識別する情報。これには、理由、シリアル番号、サブジェクト名、および追加情報が含まれます。

推奨アクション 不要。

717023

エラーメッセージ %ASA-3-717023: SSL failed to set device certificate for trustpoint *trustpoint name* .Reason: *reason_string* .

説明 SSL 接続の認証のため所定のトラストポイントで ASA 証明書を設定しようとして失敗しました。

- *trustpoint name* : SSL が ASA 証明書を設定できなかったトラストポイントの名前
- *reason_string* : ASA 証明書を設定できない理由

推奨アクション 失敗について報告された理由で示された問題を次のように解決します。

- 指摘されたトラストポイントが登録されており、ASA 証明書を持っていることを確認します。
- ASA 証明書が有効であることを確認します。
- 必要な場合は、トラストポイントを再登録します。

717024

エラーメッセージ %ASA-7-717024: Checking CRL from trustpoint: *trustpoint name* for purpose

説明 CRL が取得されています。

- *trustpoint name* : CRL が取得されているトラストポイントの名前
- *purpose* : CRL が取得されている理由

推奨アクション 不要。

717025

エラーメッセージ %ASA-7-717025: Validating certificate chain containing *number of certs* certificate(s).

説明 証明書チェーンが検証されています。

- *>number of certs* : チェーン内の証明書の数

推奨アクション 不要。

717026

エラーメッセージ %ASA-4-717026: Name lookup failed for hostname *hostname* during PKI operation.

説明 PKI オペレーションの試行中に所定のホスト名を解決できません。

- *>hostname* : 解決できなかったホスト名

推奨アクション 指摘されたホスト名のコンフィギュレーションおよび DNS サーバエントリを調べて、解決できることを確認します。それから、オペレーションを再試行します。

717027

エラーメッセージ %ASA-3-717027: Certificate chain failed validation.*reason_string* .

説明 証明書チェーンを検証できません。

- *reason_string* : 証明書チェーンを検証できなかった理由

推奨アクション 理由に示された問題を解決し、次のアクションのいずれかを実行して検証を再試行します。

- CRL チェックが必要な場合は CA への接続が存在することを確認します。
- トラストポイントが認証されており、検証に使用できることを確認します。
- チェーン内の ID 証明書が有効日に基づいて有効であることを確認します。
- 証明書が失効していないことを確認します。

717028

エラーメッセージ %ASA-6-717028: Certificate chain was successfully validated *additional info* .

説明 証明書チェーンが正常に検証されました。

- >*additional info* : 証明書チェーンがどのように検証されたかを示す追加情報 (CRL チェックが実行されなかったことを示す「with warning」など)

推奨アクション 不要。

717029

エラーメッセージ %ASA-7-717029: Identified client certificate within certificate chain. serial number: *serial_number* , subject name: *subject_name* .

説明 クライアント証明書として指定されている証明書が識別されます。

- **serial_number** : クライアント証明書として識別される証明書のシリアル番号
- **subject_name** : クライアント証明書として識別される証明書に含まれるサブジェクト名

推奨アクション 不要。

717030

エラーメッセージ %ASA-7-717030: Found a suitable trustpoint *trustpoint name* to validate certificate.

説明 証明書の検証に使用できる適切または使用可能なトラストポイントが見つかりました。

- *trustpoint name* : 証明書の検証に使用されるトラストポイント

推奨アクション 不要。

717031

エラーメッセージ %ASA-4-717031: Failed to find a suitable trustpoint for the issuer: issuer Reason: *reason_string*

説明 使用可能なトラストポイントが見つかりません。証明書の検証中は、証明書を検証するために適切なトラストポイントが使用可能になっている必要があります。

- >*issuer* : 検証されていた証明書の発行者
- *reason_string* : 適切なトラストポイントが見つからない理由

推奨アクション コンフィギュレーションを調べてトラストポイントが設定、認証、および登録されていることを確認し、理由に示された問題を解決します。また、コンフィギュレーションが、ID 証明書など、特定のタイプの証明書を許可していることを確認します。

717033

エラーメッセージ %ASA-6-717033: OCSP response status - Successful.

説明 OCSP のステータス チェック応答が正常に受信されました。

推奨アクション 不要。

717034

エラーメッセージ %ASA-7-717034: No-check extension found in certificate.OCSP check bypassed.

説明 「id-pkix-ocsp-nocheck」 拡張を含む OCSP 応答側証明書が受信されました。これにより、OCSP ステータス チェックなしでこの証明書を検証できます。

推奨アクション 不要。

717035

エラーメッセージ %ASA-4-717035: OCSP status is being checked for certificate.certificate_identifier.

説明 OCSP ステータス チェックが実行される証明書が識別されます。

- *certificate_identifier* : 証明書マップ規則によって処理されている証明書を識別する情報

推奨アクション 不要。

717036

エラーメッセージ ASA-7-717036: Looking for a tunnel group match based on certificate maps for peer certificate with certificate_identifier .

説明 証明書 ID によって識別されるピアの証明書は、可能なトンネルグループの一致を試みるために、設定された証明書マップによって処理されています。

- *certificate_identifier* : 証明書マップ規則によって処理されている証明書を識別する情報

推奨アクション 不要。

717037

エラーメッセージ %ASA-4-717037: Tunnel group search using certificate maps failed for peer certificate: certificate_identifier .

説明 証明書 ID によって識別されるピアの証明書は、可能なトンネルグループの一致を試みるために、設定された証明書マップによって処理されましたが、一致が見つかりませんでした。

- *certificate_identifier* : 証明書マップ規則によって処理されている証明書を識別する情報

推奨アクション 受信したピア証明書および設定済みの暗号化 CA 証明書マップ規則に基づいて、この警告が予期されたものであることを確認します。

717038

エラーメッセージ %ASA-7-717038: Tunnel group match found.Tunnel Group: *tunnel_group_name* , Peer certificate: *certificate_identifier* .

説明 証明書 ID によって識別されるピアの証明書は、設定された証明書マップによって処理され、トンネルグループへの一致が見つかりました。

- *certificate_identifier* : 証明書マップ規則によって処理されている証明書を識別する情報
- *tunnel_group_name* : 証明書マップ規則で一致したトンネルグループの名前

推奨アクション 不要。

717039

エラーメッセージ %ASA-3-717039: Local CA Server internal error detected: *error*.

説明 ローカル CA サーバで内部処理エラーが発生しました。

- *error* : エラー文字列

推奨アクション *error* に基づいて、問題の解決に必要な手順を実行します。現在、考えられるエラーは次のとおりです。

- CA key does not exist : CA キーが存在することを確認します。または、必要に応じてバックアップからキーを復元します。
- Failed to rollover expired CA certificate : クロックが正しいこと、および CA 証明書が期限切れであることを確認します。その後、CA サーバを再起動して、証明書の再発行を試みます。
- Failed to generate self-signed certificate for Local CA Server certificate rollover upon expiration : クロックが正しいこと、および CA 証明書の期限切れが近づいていることを確認します。その後、CA サーバを再起動して、証明書の再発行を試みます。
- Failed to configure Local CA Server : デバッグをオンにして、CA サーバの設定を再度試行し、障害の原因を特定します。
- Invalid issuer name configured : 発行者名の DN を有効な DN 文字列に変更します。

717040

エラーメッセージ %ASA-2-717040: Local CA Server has failed and is being disabled.Reason: *reason*.

説明 エラーのためにローカル CA サーバがディセーブルにされています。

- *reason* : 原因文字列

現在、考えられるエラーは次のとおりです。

- Storage down : ストレージにアクセスできることを確認し、**no shut** コマンドを使用して CA サーバを再度イネーブルにします。

推奨アクション reason に基づいて、問題の解決に必要な手順を実行します。

717041

エラーメッセージ %ASA-7-717041: Local CA Server event: event info .

説明 CA サーバの健全性を追跡またはデバッグできるようにするため、CA サーバで発生したイベントの詳細が報告されます。この報告は、CA サーバが作成、イネーブル化、またはディセーブル化されたとき、あるいはCA サーバ証明書がロールオーバーされたときなどに行われます。

- event info : 発生したイベントの詳細

推奨アクション 不要。

717042

エラーメッセージ %ASA-3-717042: Failed to enable Local CA Server.Reason: reason .

説明 ローカル CA サーバをイネーブルにしようとしたときにエラーが発生しました。

- reason : ローカル CA サーバをイネーブルにできなかった理由

推奨アクション reason 文字列で報告されている、発生した問題を解決します。現在、考えられる原因は次のとおりです。

- サーバのトラストポイントを作成できなかった。
- サーバのキーペアを作成できなかった。
- 時間が設定されていなかった。
- ストレージを初期化できなかった。
- ストレージにアクセスできなかった。
- 自己署名 CA 証明書を検証できなかった。
- 自己署名 CA 証明書を生成できなかった。
- CA 証明書の期限が切れていた。
- CRL を生成できなかった。
- CA キーおよび証明書をアーカイブできなかった。
- 空のユーザまたは証明書データベース ファイルを生成できなかった。
- ユーザまたは証明書データベース ファイルをロードできなかった。

717043

エラーメッセージ %ASA-6-717043: Local CA Server certificate enrollment related info for user: user .Info: info .

説明 ユーザの登録関連アクティビティがモニタされています。ユーザ名と特定の登録情報を報告して、登録、電子メール招待状の生成、および更新リマインダの生成をモニタできるようにします。

- *user* : 登録情報ログが生成されているユーザのユーザ名
- *info* : 登録情報文字列

推奨アクション 不要。

717044

エラーメッセージ %ASA-3-717044: Local CA server certificate enrollment related error for user: user .Error: error .

説明 証明書登録処理でエラーが発生しました。これには、更新リマインダを電子メールでユーザに通知するときのエラー、登録を完了するための証明書発行中のエラー、無効なユーザ名または OTP、および期限切れの登録試行が含まれます。

- *user* : 登録エラー ログが生成されているユーザのユーザ名
- *error* : 登録エラー

推奨アクション error によって問題を診断および解決するための十分な情報が得られない場合は、デバッグをオンにして、登録を再試行します。

717045

エラーメッセージ %ASA-7-717045:Local CA Server CRL info: info

説明 CRL ファイルの生成および再生成がモニタされています。

- *info* : CRL イベントの情報文字列

推奨アクション 不要。

717046

エラーメッセージ %ASA-3-717046: Local CA Server CRL error: error .

設定 ローカル CA サーバの CRL ファイルを生成および再発行しようとしているときにエラーが発生しました。

- *error* : エラー文字列

推奨アクション 報告された問題を解決するための適切な処置を行います。たとえば、ストレージにアクセスできることを確認したり、ストレージ内の CRL ファイルが有効で、既存のローカル CA サーバによって署名されていることを確認します。

717047

エラーメッセージ %ASA-6-717047: Revoked certificate issued to user: *username*, with serial number *serial number* .

説明 ローカル CA サーバによって発行され失効したすべての証明書がモニタされています。

- *username* : 失効した証明書の所有者のユーザ名
- *serial number* : 失効した証明書のシリアル番号

推奨アクション 不要。

717048

エラーメッセージ %ASA-6-717048: Unrevoked certificate issued to user: *username*, with serial number *serial number* .

説明 ローカル CA サーバによって発行され、以前に失効したが、現在は失効が取り消され、CRL から削除されているすべての証明書がモニタされています。

- *username* : 失効が取り消されている証明書の所有者のユーザ名
- *serial number* : 失効が取り消された証明書のシリアル番号

推奨アクション 不要。

717049

エラーメッセージ %ASA-1-717049: Local CA Server certificate is due to expire in *number* days and a replacement certificate is available for export.

説明 CA 証明書の期限切れが近づいていることを管理者に通知します。この通知により、管理者は、新しい証明書を必要とするすべての ASA に代わりの証明書をエクスポートするための処置を行うことができます。

- *number* : ローカル CA サーバ証明書が期限切れになるまでの日数

推奨アクション ローカル CA サーバ証明書を必要とするすべての ASA で証明書の検証の失敗を防止するために、値 *number* で示されている、現在のローカル CA サーバの証明書の実際の失効の前に、処置を実行する必要があります。CA 証明書は自動的に置き換えられるため、ローカル CA サーバは処置を要求しないことに注意してください。 **show crypto ca server certificate** コマンドを使用して、代わりのまたはロールオーバーのローカル CA サーバ証明書を表示し、その証明書をコピーして、新しい証明書を必要とするすべての ASA にインポートします。

717050

エラーメッセージ %ASA-5-717050: SCEP Proxy: Processed request type *type* from IP *client ip address* , User *username* , TunnelGroup *tunnel_group name* , GroupPolicy *group-policy name* to CA IP *ca ip address*

説明 SCEP プロキシはメッセージを受信し、CA に中継しました。CA からの応答はクライアントに中継されます。

- *type* : SCEP プロキシが受信した要求タイプ文字列。PKIOperation、GetCACaps、GetCACert、GetNextCACert および GetCACertChain のいずれかの SCEP メッセージタイプになります。
- *client ip address* : 受信した要求の送信元 IP アドレス
- *username* : SCEP 要求を受信した VPN セッションに関連付けられたユーザ名
- *tunnel-group name* : SCEP 要求を受信した VPN セッションに関連付けられたトンネルグループ
- *group-policy name* : SCEP 要求を受信した VPN セッションに関連付けられたグループポリシー
- *ca ip address* : グループポリシーで設定されている CA の IP アドレス

推奨アクション 不要。

717051

エラーメッセージ %ASA-3-717051: SCEP Proxy: Denied processing the request type *type* received from IP *client ip address* , User *username* , TunnelGroup *tunnel group name* , GroupPolicy *group policy name* to CA *ca ip address* .Reason: *msg*

説明 SCEP プロキシは要求の処理を拒否しました。これは、設定ミス、プロキシのエラー状態、または無効な要求によって発生する可能性があります。

- *type* : SCEP プロキシが受信した要求タイプ文字列。PKIOperation、GetCACaps、GetCACert、GetNextCACert および GetCACertChain のいずれかの SCEP メッセージタイプになります。
- *client ip address* : 受信した要求の送信元 IP アドレス
- *username* : SCEP 要求を受信した VPN セッションに関連付けられたユーザ名
- *tunnel-group name* : SCEP 要求を受信した VPN セッションに関連付けられたトンネルグループ
- *group-policy name* : SCEP 要求を受信した VPN セッションに関連付けられたグループポリシー
- *ca ip address* : グループポリシーで設定されている CA の IP アドレス
- *msg* : 要求の処理が拒否された理由またはエラーを示す原因文字列

推奨アクション 出力された理由から原因を特定します。理由として要求が無効であることが表示されている場合、CA URL の設定を確認します。そうでない場合は、トンネルグループで SCEP の登録がイネーブルになっていることを確認し、**debug crypto ca scep-proxy** コマンドを使用してさらにデバッグします。

717052

エラーメッセージ %ASA-4-717052: Group *group name* User *user name* IP *IP Address* Session disconnected due to periodic certificate authentication failure.Subject Name *id subject name* Issuer Name *id issuer name* Serial Number *id serial number*

説明 定期的な証明書認証に失敗し、セッションが切断されました。

- *group name* : セッションが属しているグループ ポリシーの名前
- *user name* : セッションのユーザ名
- *IP* : セッションのパブリック IP アドレス
- *id subject name* : セッションの ID 証明書の件名
- *id issuer name* : セッションの ID 証明書の発行者名
- *id serial number* : セッションの ID 証明書のシリアル番号

推奨アクション 不要。

717053

SSP 全体のトピック

エラーメッセージ %ASA-5-717053: Group *group name* User *user name* IP *IP Address* Periodic certificate authentication succeeded. Subject Name *id subject name* Issuer Name *id issuer name* Serial Number *id serial number*

説明 定期的な証明書認証が成功しました。

- *group name* : セッションが属しているグループ ポリシーの名前
- *user name* : セッションのユーザ名
- *id subject name* : セッションの ID 証明書の件名
- *id issuer name* : セッションの ID 証明書の発行者名
- *id serial number* : セッションの ID 証明書のシリアル番号

推奨アクション 不要。

717054

SSP 全体のトピック

エラーメッセージ %ASA-1-717054: The *type* certificate in the trustpoint *tp name* is due to expire in *number* days. Expiration date and time Subject Name *subject name* Issuer Name *issuer name* Serial Number *serial number*

説明 トランスポイントに指定した証明書の有効期限が迫っています。

- *type* : 証明書のタイプ。CA または ID
- *tp name* : 証明書が属しているトラストポイントの名前
- *number* : 有効期限満了までの日数。
- *date and time* : 有効期限満了日時
- *subject name* : 証明書の件名
- *issuer name* : 証明書の発行者名
- *serial number* : 証明書のシリアル番号

推奨アクション 証明書を更新します。

717055

エラーメッセージ %ASA-1-717055: The *type* certificate in the trustpoint *tp name* has expired.
Expiration date and time Subject Name *subject name* Issuer Name *issuer name* Serial Number *serial number*

説明 トランスポイントに指定した証明書の有効期限が切れています。

- *type* : 証明書のタイプ。CA または ID
- *tp name* : 証明書が属しているトラストポイントの名前
- *date and time* : 有効期限満了日時
- *subject name* : 証明書の件名
- *issuer name* : 証明書の発行者名
- *serial number* : 証明書のシリアル番号

推奨アクション 証明書を更新します。

717056

見出しのタイトルだけの SSP

エラーメッセージ %ASA-6-717056: Attempting *type* revocation check from *Src Interface* :
Src IP /*Src Port* to *Dst IP* /*Dst Port* using *protocol*

説明 CAがCRLをダウンロードしようとしたか、またはOCSP失効チェック要求を送信しようとしています。

- *type* : 失効チェックのタイプ。OCSP または CRL のいずれか
- *Src Interface* : 失効チェックを実行するインターフェイスの名前
- *Src IP* : 失効チェックを実行する IP アドレス
- *Src Port* : 失効チェックを実行するポート番号
- *Dst IP* : 失効チェック要求の送信先のサーバの IP アドレス
- *Dst Port* : 失効チェック要求の送信先のサーバのポート番号
- *Protocol* : 失効チェックに使用されるプロトコル。HTTP、LDAP、または SCEP

推奨アクション 不要。

717057

エラーメッセージ %ASA-3-717057: Automatic import of trustpool certificate bundle has failed.
< Maximum retry attempts reached.Failed to reach CA server> | <Cisco root bundle signature validation failed> | <Failed to update trustpool bundle in flash> | <Failed to install trustpool bundle in memory>

説明 この syslog はこれらのエラー メッセージのいずれかで生成されます。この syslog は、自動インポート操作の結果でユーザを更新し、特に障害が発生した場合は、適切なデバッグメッセージへと誘導するためのものです。各エラーの詳細がデバッグ出力に表示されます。

推奨アクション CA のアクセシビリティを確認し、フラッシュ CA ルート証明書にスペースを作ります。

717058

エラーメッセージ %ASA-6-717058: Automatic import of trustpool certificate bundle is successful: <No change in trustpool bundle> | <Trustpool updated in flash>.

説明 この syslog はこれらの成功メッセージのいずれかで生成されます。この syslog は、自動インポート操作の結果でユーザを更新し、特に障害が発生した場合は、適切なデバッグメッセージへと誘導するためのものです。各エラーの詳細がデバッグ出力に表示されます。

推奨アクション なし。

717059

エラーメッセージ %ASA-6-717059: Peer certificate with serial number: <serial>, subject: <subject_name>, issuer: <issuer_name> matched the configured certificate map <map_name>

説明 このログは、ASDM 接続が証明書を介して認証され、設定された証明書マップのルールに基づいて許可されたときに生成されます。

推奨アクション 不要。

717060

エラーメッセージ %ASA-3-717060: Peer certificate with serial number: <serial>, subject: <subject_name>, issuer: <issuer_name> failed to match the configured certificate map <map_name>

説明 このログは、ASDM 接続が証明書を介して認証され、設定された証明書マップのルールに基づいて許可されなかったときに生成されます。

推奨アクション ログ内で参照されているピア証明書が許可されると思われる場合、参照されている map_name の証明書マップ設定を確認し、必要に応じて、接続を許可するようにマップを修正します。

717061

SSP 専用見出しタイトル

エラーメッセージ %ASA-5-717061: Starting protocol certificate enrollment for the trustpoint tpname with the CA ca_name.Request Type type Mode mode

説明 CMP 登録要求がトリガーされました。

- *tpname* : 登録されるトラストポイントの名前
- *ca* : CMP 設定で指定したとおりの CA ホスト名または IP アドレス
- *type* : CMP 要求タイプ。初期化要求、証明書要求、およびキー更新要求
- *mode* : 登録トリガー。Manual または Automatic

- *protocol* : 登録プロトコル。CMP

推奨アクション 不要。

717062

エラーメッセージ %ASA-5-717062: *protocol Certificate enrollment succeeded for the trustpoint tpname with the CA ca. Received a new certificate with Subject Name subject Issuer Name issuer Serial Number serial*

説明 CMP 登録要求が成功しました。新しい証明書を受信しました。

- *tpname* : 登録されるトラストポイントの名前
- *ca* : CMP 設定で指定したとおりの CA ホスト名または IP アドレス
- *subject* : 受信した証明書のサブジェクト名
- *issuer* : 受信した証明書の発行者名
- *serial* : 受信した証明書のシリアル番号
- *protocol* : 登録プロトコル。CMP

推奨アクション 不要。

717063

SSP 専用見出しタイトル

エラーメッセージ %ASA-3-717063: *protocol Certificate enrollment failed for the trustpoint tpname with the CA ca*

説明 CMP 登録要求が失敗しました。

- *tpname* : 登録されるトラストポイントの名前
- *ca* : CMP 設定で指定したとおりの CA ホスト名または IP アドレス
- *protocol* : 登録プロトコル。CMP

推奨アクション CMP デバッグ トレースを使用して、登録障害を修正します。

717064

SSP 専用見出し

エラーメッセージ %ASA-5-717064: *Keypair keyname in the trustpoint tpname is regenerated for mode protocol certificate renewal*

説明 トラストポイント内のキーペアが CMP を使用して証明書登録用に再生成されました。

- *tpname* : 登録されるトラストポイントの名前
- *keyname* : トラストポイントのキーペアの名前
- *mode* : 登録トリガー。Manual または Automatic
- *protocol* : 登録プロトコル。CMP

推奨アクション 不要。

メッセージ 718001 ~ 719026

この項では、718001 から 719026 までのメッセージについて説明します。

718001

エラーメッセージ %ASA-7-718001: Internal interprocess communication queue send failure: code *error_code*

説明 VPN ロードバランシング キューでメッセージをキューに入れようとしているときに、内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション 一般的に、これは問題のない状態です。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718002

エラーメッセージ %ASA-5-718002: Create peer *IP_address* failure, already at maximum of *number_of_peers*

説明 ロードバランシング ピアの最大数を超えました。新しいピアは無視されます。

推奨アクション ロードバランシングとネットワーク コンフィギュレーションを調べて、ロードバランシング ピアの数、許可された最大値を超過していないことを確認します。

718003

エラーメッセージ %ASA-6-718003: Got unknown peer message *message_number* from *IP_address*, local version *version_number*, remote version *version_number*

説明 ロードバランシング ピアのいずれかから、認識されないロードバランシングメッセージが受信されました。これは、ピア間のバージョンの不一致を示している可能性があります。内部ソフトウェア エラーが原因となっていると思われます。

推奨アクション すべてのロードバランシング ピアに互換性があることを確認します。互換性があり、この状態が続く場合、または望ましくない動作が引き起こされる場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

718004

エラーメッセージ %ASA-6-718004: Got unknown internal message *message_number*

説明 内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション 一般的に、これは問題のない状態です。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718005

エラーメッセージ %ASA-5-718005: Fail to send to *IP_address* , port *port*

説明 ロードバランシングソケットでのパケットの送信中に、内部ソフトウェアエラーが発生しました。これはネットワークの問題を示している可能性があります。

推奨アクション ASA でネットワークの設定をチェックし、インターフェイスがアクティブでプロトコルデータが ASA を通過していることを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718006

エラーメッセージ %ASA-5-718006: Invalid load balancing state transition [cur=*state_number*][event=*event_number*]

説明 ステートマシンエラーが発生しました。これは、内部ソフトウェアエラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション 一般的に、これは問題のない状態です。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718007

エラーメッセージ %ASA-5-718007: Socket open failure *failure_code*

説明 ロードバランシングソケットを開こうとしているときに、エラーが発生しました。これは、ネットワークの問題または内部ソフトウェアエラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション ASA でネットワークの設定をチェックし、インターフェイスがアクティブでプロトコルデータが ASA を通過していることを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718008

エラーメッセージ %ASA-5-718008: Socket bind failure *failure_code*

説明 ASA がロードバランシングソケットにバインドしようとしたときに、エラーが発生しました。これは、ネットワークの問題または内部ソフトウェアエラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション ASA でネットワークの設定をチェックし、インターフェイスがアクティブでプロトコルデータが ASA を通過していることを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718009

エラーメッセージ %ASA-5-718009: Send HELLO response failure to *IP_address*

説明 ASA がロード バランシング ピアの 1 つに Hello Response メッセージを送信しようとしたときに、エラーが発生しました。これは、ネットワークの問題または内部ソフトウェアエラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション ASA でネットワークの設定をチェックし、インターフェイスがアクティブでプロトコルデータが ASA を通過していることを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718010

エラーメッセージ %ASA-5-718010: Sent HELLO response to *IP_address*

説明 ASA は、ロード バランシング ピアに Hello Response メッセージを送信しました。

推奨アクション 不要。

718011

エラーメッセージ %ASA-5-718011: Send HELLO request failure to *IP_address*

説明 ASA がロード バランシング ピアの 1 つに Hello Request メッセージを送信しようとしたときに、エラーが発生しました。これは、ネットワークの問題または内部ソフトウェアエラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション ASA でネットワークの設定をチェックし、インターフェイスがアクティブでプロトコルデータが ASA を通過していることを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718012

エラーメッセージ %ASA-5-718012: Sent HELLO request to *IP_address*

説明 ASA は、ロード バランシング ピアに Hello Request メッセージを送信しました。

推奨アクション 不要。

718013

エラーメッセージ %ASA-6-718013: Peer *IP_address* is not answering HELLO

説明 ロード バランシング ピアは Hello Request メッセージに応答していません。

推奨アクション ロード バランシング SSF ピアとネットワーク接続のステータスを確認します。

718014

エラーメッセージ %ASA-5-718014: Master peer *IP_address* is not answering HELLO

説明 ロード バランシング マスター ピアが Hello Request メッセージに応答していません。

推奨アクション ロードバランシング SSF マスター ピアとネットワーク接続のステータスを確認します。

718015

エラーメッセージ %ASA-5-718015: Received HELLO request from *IP_address*

説明 ASA は、ロードバランシング ピアから Hello Request メッセージを受信しました。

推奨アクション 不要。

718016

エラーメッセージ %ASA-5-718016: Received HELLO response from *IP_address*

説明 ASA は、Hello 応答パケットをロードバランシング ピアから受信しました。

推奨アクション 不要。

718017

エラーメッセージ %ASA-7-718017: Got timeout for unknown peer *IP_address*msg type *message_type*

説明 ASA が未知のピアのタイムアウトを処理しました。ピアはすでにアクティブ リストから削除されている可能性があるため、メッセージは無視されました。

推奨アクション メッセージが解決しない場合、または望ましくない動作が引き起こされる場合は、ロードバランシング ピアを調べて、設定がすべて正しいことを確認します。

718018

エラーメッセージ %ASA-7-718018: Send KEEPALIVE request failure to *IP_address*

説明 Keepalive Request メッセージをロードバランシング ピアの 1 つに送信しようとしているときに、エラーが発生しました。これは、ネットワークの問題または内部ソフトウェアエラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション ASA でネットワークの設定をチェックし、インターフェイスがアクティブでプロトコルデータが ASA を通過していることを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718019

エラーメッセージ %ASA-7-718019: Sent KEEPALIVE request to *IP_address*

説明 ASA は、ロードバランシング ピアに Keepalive Request メッセージを送信しました。

推奨アクション 不要。

718020

エラーメッセージ %ASA-7-718020: Send KEEPALIVE response failure to *IP_address*

説明 Keepalive Response メッセージをロード バランシング ピアの 1 つに送信しようとしているときに、エラーが発生しました。これは、ネットワークの問題または内部ソフトウェアエラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション ASA でネットワークの設定をチェックし、インターフェイスがアクティブでプロトコルデータが ASA を通過していることを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718021

エラーメッセージ %ASA-7-718021: Sent KEEPALIVE response to *IP_address*

説明 ASA は、ロード バランシング ピアに Keepalive Response メッセージを送信しました。

推奨アクション 不要。

718022

エラーメッセージ %ASA-7-718022: Received KEEPALIVE request from *IP_address*

説明 ASA は、ロード バランシング ピアから Keepalive Request メッセージを受信しました。

推奨アクション 不要。

718023

エラーメッセージ %ASA-7-718023: Received KEEPALIVE response from *IP_address*

説明 ASA は、ロード バランシング ピアから Keepalive Response メッセージを受信しました。

推奨アクション 不要。

718024

エラーメッセージ %ASA-5-718024: Send CFG UPDATE failure to *IP_address*

説明 Configuration Update メッセージをロード バランシング ピアの 1 つに送信しようとしているときに、エラーが発生しました。これは、ネットワークの問題または内部ソフトウェアエラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション ASA でネットワークの設定をチェックし、インターフェイスがアクティブでプロトコルデータが ASA を通過していることを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718025

エラーメッセージ %ASA-7-718025: Sent CFG UPDATE to *IP_address*

説明 ASA は、ロード バランシング ピアに Configuration Update メッセージを送信しました。

推奨アクション 不要。

718026

エラーメッセージ %ASA-7-718026: Received CFG UPDATE from *IP_address*

説明 ASA は、ロード バランシング ピアから Configuration Update メッセージを受信しました。

推奨アクション 不要。

718027

エラーメッセージ %ASA-6-718027: Received unexpected KEEPALIVE request from *IP_address*

説明 ASA は、ロード バランシング ピアから予期せぬ Keepalive Request メッセージを受信しました。

推奨アクション 問題が解決しない場合、または望ましくない動作が引き起こされる場合は、すべてのロード バランシング ピアが正しく設定され、検出されていることを確認します。

718028

エラーメッセージ %ASA-5-718028: Send OOS indicator failure to *IP_address*

説明 OOS Indicator メッセージをロード バランシング ピアの 1 つに送信しようとしているときに、エラーが発生しました。これは、ネットワークの問題または内部ソフトウェアエラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション ASA でネットワークの設定をチェックし、インターフェイスがアクティブでプロトコルデータが ASA を通過していることを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718029

エラーメッセージ %ASA-7-718029: Sent OOS indicator to *IP_address*

説明 ASA が、OOS Indicator メッセージをロード バランシング ピアに送信しました。

推奨アクション 不要。

718030

エラーメッセージ %ASA-6-718030: Received planned OOS from *IP_address*

説明 ASA が、ロードバランシング ピアから計画的な OOS メッセージを受信しました。
推奨アクション 不要。

718031

エラーメッセージ %ASA-5-718031: Received OOS obituary for *IP_address*

説明 ASA は、ロードバランシング ピアから OOS Obituary メッセージを受信しました。
推奨アクション 不要。

718032

エラーメッセージ %ASA-5-718032: Received OOS indicator from *IP_address*

説明 ASA は、ロードバランシング ピアから OOS Indicator メッセージを受信しました。
推奨アクション 不要。

718033

エラーメッセージ %ASA-5-718033: Send TOPOLOGY indicator failure to *IP_address*

説明 Topology Indicator メッセージをロードバランシング ピアの 1 つに送信しようとしているときに、エラーが発生しました。これは、ネットワークの問題または内部ソフトウェアエラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション ASA でネットワークのコンフィギュレーションをチェックし、インターフェイスがアクティブで、プロトコルデータが ASA を通過していることを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718034

エラーメッセージ %ASA-7-718034: Sent TOPOLOGY indicator to *IP_address*

説明 ASA は、ロードバランシング ピアに Topology Indicator メッセージを送信しました。
推奨アクション 不要。

718035

エラーメッセージ %ASA-7-718035: Received TOPOLOGY indicator from *IP_address*

説明 ASA が、ロードバランシング ピアから Topology Indicator メッセージを受信しました。
推奨アクション 不要。

718036

エラーメッセージ %ASA-7-718036: Process timeout for req-type *type_value* , exid *exchange_ID* , peer *IP_address*

説明 ASA がピアのタイムアウトを処理しました。

推奨アクション ピアがタイムアウトされたことを確認します。タイムアウトされていない場合は、ロードバランシングピアのコンフィギュレーションをチェックし、ピアとASAとの間のネットワーク接続を確認します。

718037

エラーメッセージ %ASA-6-718037: Master processed *number_of_timeouts* timeouts

説明 マスター権限のASAが、指摘された数のピアタイムアウトを処理しました。

推奨アクション タイムアウトが正当であることを確認します。タイムアウトされていない場合は、ピアのロードバランシングのコンフィギュレーションをチェックし、ピアとASAとの間のネットワーク接続を確認します。

718038

エラーメッセージ %ASA-6-718038: Slave processed *number_of_timeouts* timeouts

説明 スレーブ権限のASAが、指摘された数のピアタイムアウトを処理しました。

推奨アクション タイムアウトが正当であることを確認します。タイムアウトされていない場合は、ピアのロードバランシングのコンフィギュレーションをチェックし、ピアとASAとの間のネットワーク接続を確認します。

718039

エラーメッセージ %ASA-6-718039: Process dead peer *IP_address*

説明 ASA がデッドピアを検出しました。

推奨アクション デッドピアの検出が正当であることを確認します。タイムアウトされていない場合は、ピアのロードバランシングのコンフィギュレーションをチェックし、ピアとASAとの間のネットワーク接続を確認します。

718040

エラーメッセージ %ASA-6-718040: Timed-out exchange ID *exchange_ID* not found

説明 ASA がデッドピアを検出しましたが、交換IDが認識されませんでした。

推奨アクション 不要。

718041

エラーメッセージ %ASA-7-718041: Timeout [msgType=type] processed with no callback
説明 ASA がデッド ピアを検出しましたが、処理でコールバックが使用されませんでした。
推奨アクション 不要。

718042

エラーメッセージ %ASA-5-718042: Unable to ARP for IP_address
説明 ピアにコンタクトしようとしたときに、ASAで ARP 障害が発生しました。
推奨アクション ネットワークが動作していることと、すべてのピアが互いに通信できることを確認します。

718043

エラーメッセージ %ASA-5-718043: Updating/removing duplicate peer entry IP_address
説明 ASA が重複するピア エントリを検出し、削除しています。
推奨アクション 不要。

718044

エラーメッセージ %ASA-5-718044: Deleted peer IP_address
説明 ASA がロード バランシング ピアを削除しています。
推奨アクション 不要。

718045

エラーメッセージ %ASA-5-718045: Created peer IP_address
説明 ASA がロード バランシング ピアを検出しました。
推奨アクション 不要。

718046

エラーメッセージ %ASA-7-718046: Create group policy policy_name
説明 ロード バランシング ピアと通信するため、ASA がグループ ポリシーを作成しました。
推奨アクション 不要。

718047

エラーメッセージ %ASA-7-718047: Fail to create group policy *policy_name*

説明 ロードバランシング ピア間の通信をセキュリティで保護するためにグループポリシーを作成しようとしたときに、ASA で障害が発生しました。

推奨メッセージ ロードバランシング設定が正しいことを確認します。

718048

エラーメッセージ %ASA-5-718048: Create of secure tunnel failure for peer *IP_address*

説明 ロードバランシング ピアへの IPsec トンネルを確立しようとしたときに、ASA で障害が発生しました。

推奨メッセージ ロードバランシング設定が正しく、ネットワークが動作していることを確認します。

718049

エラーメッセージ %ASA-7-718049: Created secure tunnel to peer *IP_address*

説明 ASA がロードバランシング ピアへの IPsec トンネルを正常に確立しました。

推奨アクション 不要。

718050

エラーメッセージ %ASA-5-718050: Delete of secure tunnel failure for peer *IP_address*

説明 ロードバランシング ピアへの IPsec トンネルを終了しようとしたときに、ASA で障害が発生しました。

推奨メッセージ ロードバランシング設定が正しく、ネットワークが動作していることを確認します。

718051

エラーメッセージ %ASA-6-718051: Deleted secure tunnel to peer *IP_address*

説明 ASA がロードバランシング ピアへの IPsec トンネルを正常に終了しました。

推奨アクション 不要。

718052

エラーメッセージ %ASA-5-718052: Received GRAT-ARP from duplicate master *MAC_address*

説明 ASA が重複マスターから Gratuitous ARP を受信しました。

推奨メッセージ ロード バランシング設定をチェックし、ネットワークが動作していることを確認します。

718053

エラーメッセージ %ASA-5-718053: Detected duplicate master, mastership stolen MAC_address

説明 ASA が重複マスターと盗まれたマスターを検出しました。

推奨メッセージ ロード バランシング設定をチェックし、ネットワークが動作していることを確認します。

718054

エラーメッセージ %ASA-5-718054: Detected duplicate master MAC_address and going to SLAVE

説明 ASA が重複マスターを検出し、スレーブ モードに切り替えています。

推奨メッセージ ロード バランシング設定をチェックし、ネットワークが動作していることを確認します。

718055

エラーメッセージ %ASA-5-718055: Detected duplicate master MAC_address and staying MASTER

説明 ASA が重複マスターを検出し、スレーブ モードにとどまっています。

推奨メッセージ ロード バランシング設定をチェックし、ネットワークが動作していることを確認します。

718056

エラーメッセージ %ASA-7-718056: Deleted Master peer, IP IP_address

説明 ASAが内部テーブルからロード バランシング マスターを削除しました。

推奨アクション 不要。

718057

エラーメッセージ %ASA-5-718057: Queue send failure from ISR, msg type failure_code

説明 VPN ロード バランシング キューで Interrupt Service Routing からメッセージをキューに入れているときに、内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション 一般的に、これは問題のない状態です。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718058

エラーメッセージ %ASA-7-718058: State machine return code: *action_routine* , *return_code*

説明 ロード バランシング有限状態マシンに属するアクション ルーチンの戻りコードがトレースされています。

推奨アクション 不要。

718059

エラーメッセージ %ASA-7-718059: State machine function trace: state=*state_name* ,
event=*event_name* , func=*action_routine*

説明 ロード バランシング有限状態マシンのイベントと状態がトレースされています。

推奨アクション 不要。

718060

エラーメッセージ %ASA-5-718060: Inbound socket select fail: context=*context_ID* .

説明 ソケット選択コールがエラーを戻し、ソケットを読み取ることができません。これは、内部ソフトウェア エラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション 問題が解決しない場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

718061

エラーメッセージ %ASA-5-718061: Inbound socket read fail: context=*context_ID* .

説明 選択コールでデータが検出された後、ソケット読み取りが失敗しました。これは、内部ソフトウェア エラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション 問題が解決しない場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

718062

エラーメッセージ %ASA-5-718062: Inbound thread is awake (context=*context_ID*) .

説明 ロード バランシング プロセスが起動され、処理を開始します。

推奨アクション 不要。

718063

エラーメッセージ %ASA-5-718063: Interface *interface_name* is down.

説明 インターフェイスがダウンしていることがロード バランシング プロセスによって検出されました。

推奨アクション インターフェイス コンフィギュレーションを調べて、インターフェイスが動作していることを確認します。

718064

エラーメッセージ %ASA-5-718064: Admin. interface *interface_name* is down.

説明 管理インターフェイスがダウンしていることがロード バランシング プロセスによって検出されました。

推奨アクション 管理インターフェイス コンフィギュレーションを調べて、インターフェイスが動作していることを確認します。

718065

エラーメッセージ %ASA-5-718065: Cannot continue to run (public=*up /down* , private=*up /down* , enable=*LB_state* , master=*IP_address* , session=*Enable /Disable*).

説明 すべての前提条件が満たされていないため、ロード バランシング プロセスを実行できません。前提条件は、2つのアクティブなインターフェイスとロード バランシングがイネーブルになっていることです。

推奨アクション インターフェイス コンフィギュレーションを調べて、少なくとも2つのインターフェイスが動作しており、ロード バランシングがイネーブルになっていることを確認します。

718066

エラーメッセージ %ASA-5-718066: Cannot add secondary address to interface *interface_name* , ip *IP_address* .

説明 ロード バランシングには、外部インターフェイスに追加するセカンダリ アドレスが必要です。セカンダリ アドレスを追加する際に障害が発生しました。

推奨アクション セカンダリ アドレスとして使用されているアドレスを調べ、それが有効な一意のアドレスであることを確認します。外部インターフェイスのコンフィギュレーションを確認します。

718067

エラーメッセージ %ASA-5-718067: Cannot delete secondary address to interface *interface_name* , ip *IP_address* .

説明 セカンダリ アドレスの削除が失敗しました。これは、アドレッシングの問題または内部ソフトウェア エラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション 外部インターフェイスのアドレッシング情報を調べ、セカンダリ アドレスが有効な一意のアドレスであることを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718068

エラーメッセージ %ASA-5-718068: Start VPN Load Balancing in context *context_ID* .

説明 ロード バランシング プロセスが開始され、初期化されました。

推奨アクション 不要。

718069

エラーメッセージ %ASA-5-718069: Stop VPN Load Balancing in context *context_ID* .

説明 ロード バランシング プロセスが停止されました。

推奨アクション 不要。

718070

エラーメッセージ %ASA-5-718070: Reset VPN Load Balancing in context *context_ID* .

説明 LB プロセスがリセットされました。

推奨アクション 不要。

718071

エラーメッセージ %ASA-5-718071: Terminate VPN Load Balancing in context *context_ID* .

説明 LB プロセスが終了されました。

推奨アクション 不要。

718072

エラーメッセージ %ASA-5-718072: Becoming master of Load Balancing in context *context_ID* .

説明 ASA が LB マスターになりました。

推奨アクション 不要。

718073

エラーメッセージ %ASA-5-718073: Becoming slave of Load Balancing in context *context_ID* .

説明 ASA が LB スレーブになりました。

推奨アクション 不要。

718074

エラーメッセージ %ASA-5-718074: Fail to create access list for peer context_ID .

説明 ACL は、LB ピアが通信できるセキュア トンネルを作成するために使用されます。ASA がこれらの ACL のいずれかを作成できませんでした。これは、アドレッシングの問題または内部ソフトウェアの問題が存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション すべてのピアで内部インターフェイスのアドレッシング情報を調べ、すべてのピアが正しく検出されていることを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

718075

エラーメッセージ %ASA-5-718075: Peer IP_address access list not set.

説明 セキュア トンネルを削除しているときに ASA が関連する ACL を持たないピア エントリを検出しました。

推奨アクション 不要。

718076

エラーメッセージ %ASA-5-718076: Fail to create tunnel group for peer IP_address .

説明 ロードバランシング ピア間の通信をセキュリティで保護するためのトンネルグループを作成しようとしたときに、ASA で障害が発生しました。

推奨メッセージ ロードバランシング設定が正しいことを確認します。

718077

エラーメッセージ %ASA-5-718077: Fail to delete tunnel group for peer IP_address .

説明 ロードバランシング ピア間の通信をセキュリティで保護するためのトンネルグループを削除しようとしたときに、ASA で障害が発生しました。

推奨アクション 不要。

718078

エラーメッセージ %ASA-5-718078: Fail to create crypto map for peer IP_address .

説明 ロードバランシング ピア間の通信をセキュリティで保護するためのクリプトマップを作成しようとしたときに、ASA で障害が発生しました。

推奨メッセージ ロードバランシング設定が正しいことを確認します。

718079

エラーメッセージ %ASA-5-718079: Fail to delete crypto map for peer *IP_address* .

説明 ロードバランシング ピア間の通信をセキュリティで保護するためのクリプトマップを削除しようとしたときに、ASA で障害が発生しました。

推奨アクション 不要。

718080

エラーメッセージ %ASA-5-718080: Fail to create crypto policy for peer *IP_address* .

説明 ロードバランシング ピア間の通信をセキュリティで保護するために使用するトランスフォームセットを作成しようとしたときに、ASA で障害が発生しました。これは、内部ソフトウェアの問題が存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション 問題が解決しない場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

718081

エラーメッセージ %ASA-5-718081: Fail to delete crypto policy for peer *IP_address* .

説明 ロードバランシング ピア間の通信をセキュリティで保護するために使用するトランスフォームセットを削除しようとしたときに、ASA で障害が発生しました。

推奨アクション 不要。

718082

エラーメッセージ %ASA-5-718082: Fail to create crypto ipsec for peer *IP_address* .

説明 VPN ロードバランシングのクラスタ暗号化がイネーブルになっている場合、VPN ロードバランシング デバイスは、ロードバランシング クラスタ内の他のすべてのデバイス用にサイトツーサイトトンネルのセットを作成します。トンネルごとに、暗号パラメータのセット（アクセスリスト、クリプトマップ、およびトランスフォームセット）が動的に作成されます。そのような暗号パラメータの1つまたは複数を作成または設定できませんでした。

• **IP_address** : リモート ピアの IP アドレス

推奨アクション メッセージを調べて、作成できなかった暗号パラメータのタイプに固有の他のエントリがないかどうかを確認します。

718083

エラーメッセージ %ASA-5-718083: Fail to delete crypto ipsec for peer *IP_address* .

説明 ローカル VPN ロードバランシング デバイスがクラスタから削除されるときに、暗号パラメータが削除されます。1つまたは複数の暗号パラメータを削除できませんでした。

- **IP_address** : リモートピアの IP アドレス

説明 メッセージを調べて、削除できなかった暗号パラメータのタイプに固有の他のエントリがないかどうかを確認します。

718084

エラーメッセージ %ASA-5-718084: Public/cluster IP not on the same subnet: public IP_address , mask netmask , cluster IP_address

説明 クラスタ IP アドレスが ASA の外部インターフェイスと同じネットワーク上にありません。

推奨アクション クラスタ（または仮想）IP アドレスと外部インターフェイスアドレスの両方が同じネットワーク上にあることを確認します。

718085

エラーメッセージ %ASA-5-718085: Interface interface_name has no IP address defined.

説明 インターフェイスで IP アドレスが設定されていません。

推奨アクション インターフェイスの IP アドレスを設定します。

718086

エラーメッセージ %ASA-5-718086: Fail to install LB NP rules: type rule_type , dst interface_name , port port .

説明 ロードバランシングピア間の通信をセキュリティで保護するために使用する SoftNP ACL 規則を作成しようとしたときに、ASA で障害が発生しました。これは、内部ソフトウェアの問題が存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション 問題が解決しない場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

718087

エラーメッセージ %ASA-5-718087: Fail to delete LB NP rules: type rule_type , rule rule_ID .

説明 ロードバランシングピア間の通信をセキュリティで保護するために使用する SoftNP ACL 規則を削除しようとしたときに、ASA で障害が発生しました。

推奨アクション 不要。

718088

エラーメッセージ %ASA-7-718088: Possible VPN LB misconfiguration. Offending device MAC MAC_address .

説明 重複するマスターの存在は、ロード バランシング ピアのいずれかの設定が誤っている可能性を示しています。

推奨アクション すべてのピアのロード バランシング コンフィギュレーションを調べ、特定されたピアに特に注意します。

719001

エラーメッセージ %ASA-6-719001: Email Proxy session could not be established: session limit of *maximum_sessions* has been reached.

説明 最大セッション制限に達したため着信電子メールプロキシセッションを確立できません。

- **maximum_sessions** : 最大セッション数

推奨アクション 不要。

719002

エラーメッセージ %ASA-3-719002: Email Proxy session pointer from *source_address* has been terminated due to *reason* error.

説明 エラーのためセッションが終了しました。考えられるエラーは、セッションデータベースへのセッションの追加の失敗、メモリ割り当ての失敗、チャンネルへのデータ書き込みの失敗です。

- **pointer** : セッション ポインタ
- **source_address** : 電子メールプロキシクライアントの IP アドレス
- **reason** : エラータイプ

推奨アクション 不要。

719003

エラーメッセージ %ASA-6-719003: Email Proxy session *pointer* resources have been freed for *source_address* .

説明 動的に割り当てられたセッション構造が解放され、セッションの終了後に NULL に設定されました。

- **pointer** : セッション ポインタ
- **source_address** : 電子メールプロキシクライアントの IP アドレス

推奨アクション 不要。

719004

エラーメッセージ %ASA-6-719004: Email Proxy session pointer has been successfully established for *source_address* .

説明 新規着信電子メールクライアントセッションが確立されました。

推奨アクション 不要。

719005

エラーメッセージ %ASA-7-719005: FSM NAME has been created using protocol for session pointer from source_address .

説明 新規着信セッションに対して FSM が作成されました。

- **NAME** : セッションの FSM インスタンス名
- **protocol** : 電子メール プロトコル タイプ (たとえば、POP3、IMAP、および SMTP)
- **pointer** : セッション ポインタ
- **source_address** : 電子メール プロキシ クライアントの IP アドレス

推奨アクション 不要。

719006

エラーメッセージ %ASA-7-719006: Email Proxy session pointer has timed out for source_address because of network congestion.

説明 ネットワークの輻輳が発生しており、データを電子メール クライアントまたは電子メール サーバに送信できません。この状態によって、ブロック タイマーが開始されます。ブロック タイマーがタイムアウトになると、セッションの有効期限が切れます。

- **pointer** : セッション ポインタ
- **source_address** : 電子メール プロキシ クライアントの IP アドレス

推奨アクション 数分後にオペレーションを再試行します。

719007

エラーメッセージ %ASA-7-719007: Email Proxy session pointer cannot be found for source_address .

説明 セッション データベース内で一致するセッションが見つかりません。セッション ポインタが不良です。

- **pointer** : セッション ポインタ
- **source_address** : 電子メール プロキシ クライアントの IP アドレス

推奨アクション 不要。

719008

エラーメッセージ %ASA-3-719008: Email Proxy service is shutting down.

説明 電子メール プロキシがディセーブルになっています。すべてのリソースがクリーンアップされ、すべてのスレッドが終了されます。

推奨アクション 不要。

719009

エラーメッセージ %ASA-7-719009: Email Proxy service is starting.

説明 電子メールプロキシがイネーブルになっています。

推奨アクション 不要。

719010

エラーメッセージ %ASA-6-719010: *protocol* Email Proxy feature is disabled on interface *interface_name* .

説明 電子メールプロキシ機能が CLI から呼び出され、特定のエントリ ポイントでディセーブルになっています。これは、ユーザのメインのオンスイッチです。すべてのインターフェイスですべてのプロトコルがオフになると、メインのシャットダウンルーチンが呼び出され、グローバルリソースやスレッドがクリーンアップされます。

- **protocol** : 電子メールプロキシプロトコルタイプ (たとえば、POP3、IMAP、および SMTP)
- **interface_name** : ASA のインターフェイス名

推奨アクション 不要。

719011

エラーメッセージ %ASA-6-719011: Protocol Email Proxy feature is enabled on interface *interface_name* .

説明 電子メールプロキシ機能が CLI から呼び出され、特定のエントリ ポイントでイネーブルになっています。これは、ユーザのメインのオンスイッチです。初めて使用される場合は、グローバルリソースやスレッドを割り当てるため、メインの起動ルーチンが呼び出されます。後続のコールでは、特定のプロトコル用のリッスンスレッドだけが起動されます。

- **protocol** : 電子メールプロキシプロトコルタイプ (たとえば、POP3、IMAP、および SMTP)
- **interface_name** : ASA のインターフェイス名

推奨アクション 不要。

719012

エラーメッセージ %ASA-6-719012: Email Proxy server listening on port *port* for mail protocol *protocol* .

説明 設定されたポート上の特定のプロトコルに対してリッスンチャンネルが開かれ、それが TCP 選択グループに追加されました。

- **port** : 設定されたポート番号
- **protocol** : 電子メールプロキシプロトコルタイプ (たとえば、POP3、IMAP、および SMTP)

推奨アクション 不要。

719013

エラーメッセージ %ASA-6-719013: Email Proxy server closing port *port* for mail protocol *protocol* .

説明 設定されたポート上の特定のプロトコルに対してリッスンチャンネルが閉じられ、TCP 選択グループから削除されました。

- **port** : 設定されたポート番号
- **protocol** : 電子メールプロキシプロトコルタイプ (たとえば、POP3、IMAP、および SMTP)

推奨アクション 不要。

719014

エラーメッセージ %ASA-5-719014: Email Proxy is changing listen port from *old_port* to *new_port* for mail protocol *protocol* .

説明 指摘されたプロトコルのリッスンポートで変更がシグナリングされます。そのポートに対してイネーブルなすべてのインターフェイスでリッスンチャンネルが閉じられ、新規ポートでリッスンが再開されました。このアクションは、CLI から呼び出されます。

- **old_port** : 以前設定されたポート番号
- **new_port** : 新しく設定されたポート番号
- **protocol** : 電子メールプロキシプロトコルタイプ (たとえば、POP3、IMAP、および SMTP)

推奨アクション 不要。

719015

エラーメッセージ %ASA-7-719015: Parsed emailproxy session pointer from *source_address* username: mailuser = *mail_user* , vpnuser = *VPN_user* , mailserver = *server*

説明 ユーザ名文字列が *vpnuser* (名前デリミタ) *mailuser* (サーバデリミタ) *mailserver* の形式でクライアントから受信されました (たとえば、xxx:yyy@cisco.com)。名前デリミタはオプションです。デリミタがない場合は、VPN ユーザ名とメールユーザ名が同じです。サーバデリミタはオプションです。存在しない場合、デフォルト設定のメールサーバが使用されます。

- **pointer** : セッションポインタ
- **source_address** : 電子メールプロキシクライアントの IP アドレス
- **mail_user** : 電子メールアカウントのユーザ名

- **VPN_user** : WebVPN ユーザ名
- **server** : 電子メール サーバ

推奨アクション 不要。

719016

エラーメッセージ %ASA-7-719016: Parsed emailproxy session pointer from source_address password: mailpass = *****, vpnpass= *****

説明 パスワード文字列が vpnpass (名前デリミタ) mailpass の形式でクライアントから受信されました (たとえば、xxx:yyy)。名前デリミタはオプションです。デリミタがない場合は、VPN パスワードとメールパスワードが同じです。

- **pointer** : セッション ポインタ
- **source_address** : 電子メール プロキシクライアントの IP アドレス

推奨アクション 不要。

719017

エラーメッセージ %ASA-6-719017: WebVPN user: vpnuser invalid dynamic ACL.

説明 ACLがこのユーザを解析できなかったため、WebVPNセッションが中断されました。ACLは、どのようなユーザ制限が電子メールアカウントのアクセスにかけられているのかを判別します。ACLはAAAサーバからダウンロードされます。このエラーのため、ログインの続行は安全ではありません。

- **vpnuser** : WebVPN ユーザ名

推奨アクション AAA サーバを調べて、このユーザのダイナミック ACL を修正します。

719018

エラーメッセージ %ASA-6-719018: WebVPN user: vpnuser ACL ID acl_ID not found

説明 ローカルで保持されている ACL リストで ACL が見つかりません。ACLは、どのようなユーザ制限が電子メールアカウントのアクセスにかけられているのかを判別します。ACLはローカルで設定されます。このエラーのため、続行は認可されません。

- **vpnuser** : WebVPN ユーザ名
- **acl_ID** : ローカルで設定された ACL 識別文字列

推奨アクション ローカル ACL 設定を確認します

719019

エラーメッセージ %ASA-6-719019: WebVPN user: vpnuser authorization failed.

説明 ACL は、どのようなユーザ制限が電子メール アカウントのアクセスにかけられているのかを判別します。認可チェックの失敗のため、ユーザが電子メール アカウントにアクセスできません。

- **vpnuser** : WebVPN ユーザ名

推奨アクション 不要。

719020

エラーメッセージ %ASA-6-719020: WebVPN user *vpnuser* authorization completed successfully.

説明 ACL は、どのようなユーザ制限が電子メール アカウントのアクセスにかけられているのかを判別します。ユーザは、電子メール アカウントへのアクセスを認可されます。

- **vpnuser** : WebVPN ユーザ名

推奨アクション 不要。

719021

エラーメッセージ %ASA-6-719021: WebVPN user: *vpnuser* is not checked against ACL.

説明 ACL は、どのようなユーザ制限が電子メール アカウントのアクセスにかけられているのかを判別します。ACL を使用した認可チェックがイネーブルになっていません。

- **vpnuser** : WebVPN ユーザ名

推奨アクション 必要に応じて、ACL チェック機能を有効にします。

719022

エラーメッセージ %ASA-6-719022: WebVPN user *vpnuser* has been authenticated.

説明 ユーザ名が AAA サーバによって認証されました。

- **vpnuser** : WebVPN ユーザ名

推奨アクション 不要。

719023

エラーメッセージ %ASA-6-719023: WebVPN user *vpnuser* has not been successfully authenticated. Access denied.

説明 ユーザ名が AAA サーバによって拒否されました。セッションは中断されます。ユーザは、電子メール アカウントへのアクセスを許可されません。

- **vpnuser** : WebVPN ユーザ名

推奨アクション 不要。

719024

エラーメッセージ %ASA-6-719024: Email Proxy piggyback auth fail: session = pointer
user=vpnuser addr=source_address

説明 Piggyback 認証が、確立された WebVPN セッションを使用して WebVPN セッションデータベースでユーザ名と IP アドレスの一致を検証しています。これは、WebVPN セッションと電子メールプロキシセッションが同じユーザによって開始され、WebVPN セッションがすでに確立されているという想定に基づいています。認証が失敗したため、セッションは中断されます。ユーザは、電子メールアカウントへのアクセスを許可されません。

- **pointer** : セッションポインタ
- **vpnuser** : WebVPN ユーザ名
- **source_address** : クライアント IP アドレス

推奨アクション 不要。

719025

エラーメッセージ %ASA-6-719025: Email Proxy DNS name resolution failed for hostname .

説明 IP アドレスが有効でないか、使用可能な DNS サーバがないため、IP アドレスでホスト名を解決できません。

- **hostname** : 解決する必要のあるホスト名

推奨アクション DNS サーバの可用性を調べ、設定したメールサーバ名が有効かどうかを確認します。

719026

エラーメッセージ %ASA-6-719026: Email Proxy DNS name hostname resolved to IP_address .

説明 IP アドレスでホスト名が正常に解決されました。

- **hostname** : 解決する必要のあるホスト名
- **IP_address** : 設定したメールサーバ名から解決された IP アドレス

推奨アクション 不要。

メッセージ 720001 ~ 721019

この項では、720001 から 721019 までのメッセージについて説明します。

720001

エラーメッセージ %ASA-4-720001: (VPN-unit) Failed to initialize with Chunk Manager.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがメモリ バッファ管理サブシステムで初期化できません。システム全体の問題が発生し、VPN フェールオーバー サブシステムを開始できません。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション メッセージを調べ、システム レベルで初期化の問題の兆候がないかどうかを調べます。

720002

エラーメッセージ %ASA-6-720002: (VPN-unit) Starting VPN Stateful Failover Subsystem...

説明 VPN フェールオーバー サブシステムが開始していて起動しています。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720003

エラーメッセージ %ASA-6-720003: (VPN-unit) Initialization of VPN Stateful Failover Component completed successfully

説明 ブート時に VPN フェールオーバー サブシステムの初期化が完了しています。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720004

エラーメッセージ %ASA-6-720004: (VPN-unit) VPN failover main thread started.

説明 ブート時に VPN フェールオーバーのメイン処理スレッドが開始されます。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720005

エラーメッセージ %ASA-6-720005: (VPN-unit) VPN failover timer thread started.

説明 ブート時に VPN フェールオーバーのタイマー処理スレッドが開始されます。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720006

エラーメッセージ %ASA-6-720006: (VPN-unit) VPN failover sync thread started.

説明 ブート時に VPN フェールオーバーのバルク同期化処理スレッドが開始されます。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720007

エラーメッセージ %ASA-4-720007: (VPN-unit) Failed to allocate chunk from Chunk Manager.

説明 事前に割り当てられたメモリ バッファのセットがなくなりつつあります。ASA にリソースの問題があります。処理されているメッセージの数が多すぎる場合は、ASA に重い負荷がかかっている可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション この状態は、後で VPN フェールオーバー サブシステムが未処理のメッセージを処理し、前に割り当てられたメモリを解放したときに改善される可能性があります。

720008

エラーメッセージ %ASA-4-720008: (VPN-unit) Failed to register to High Availability Framework.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがコア フェールオーバー サブシステムに登録できませんでした。VPN フェールオーバー サブシステムを起動できません。他のサブシステムの初期化の問題が原因となっている可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション メッセージを検索し、システム全体で初期化の問題の兆候がないかどうかを調べます。

720009

エラーメッセージ %ASA-4-720009: (VPN-unit) Failed to create version control block.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがバージョン制御ブロックを作成できませんでした。このステップは、VPN フェールオーバー サブシステムが、現在のリリースの下位互換性ファームウェア バージョンを検出するために必要です。VPN フェールオーバー サブシステムを起動できません。他のサブシステムの初期化の問題が原因となっている可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション メッセージを検索し、システム全体で初期化の問題の兆候がないかどうかを調べます。

720010

エラーメッセージ %ASA-6-720010: (VPN-unit) VPN failover client is being disabled

説明 フェールオーバー キーを定義せずにフェールオーバーをイネーブルにしました。VPN フェールオーバーを使用するには、フェールオーバー キーを定義する必要があります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション **failover key** コマンドを使用して、アクティブ装置とスタンバイ装置の共有秘密キーを定義します。

720011

エラーメッセージ %ASA-4-720011: (VPN-unit) Failed to allocate memory

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがメモリ バッファを割り当てられません。これは、システム全体のリソースの問題を示しています。ASA には重い負荷がかかっています。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション この状態は、着信トラフィックを削減することによって ASA の負荷を減らすと改善される可能性があります。着信トラフィックを削減することによって、既存の作業負荷を処理するために割り当てられたメモリが使用可能になり、ASA が通常のオペレーションに戻る可能性があります。

720012

エラーメッセージ %ASA-6-720012: (VPN-unit) Failed to update IPsec failover runtime data on the standby unit.

説明 対応する IPsec トンネルがスタンバイ装置で削除されているため、VPN フェールオーバーサブシステムが IPsec 関連のランタイム データを更新できません。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720013

エラーメッセージ %ASA-4-720013: (VPN-unit) Failed to insert certificate in trustpoint **trustpoint_name**

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがトラストポイントに証明書を挿入しようとした。

- **unit** : Primary または Secondary
- **trustpoint_name** : トラストポイントの名前

推奨アクション 証明書の内容を調べて、無効かどうかを判別します。

720014

エラーメッセージ %ASA-6-720014: (VPN-unit) Phase 2 connection entry (msg_id=message_number , my cookie=mine , his cookie=his) contains no SA list.

説明 フェーズ 2 接続エントリにリンクされたセキュリティ アソシエーションがありません。

- **unit** : Primary または Secondary
- **message_number** : フェーズ 2 接続エントリのメッセージ ID
- **mine** : 自分のフェーズ 1 クッキー
- **his** : ピアのフェーズ 1 クッキー

推奨アクション 不要。

720015

エラーメッセージ %ASA-6-720015: (VPN-unit) Cannot found Phase 1 SA for Phase 2 connection entry (msg_id=message_number ,my cookie=mine , his cookie=his).

説明 指摘されたフェーズ 2 接続エントリに対して対応するフェーズ 1 セキュリティ アソシエーションが見つかりません。

- **unit** : Primary または Secondary
- **message_number** : フェーズ 2 接続エントリのメッセージ ID
- **mine** : 自分のフェーズ 1 クッキー
- **his** : ピアのフェーズ 1 クッキー

推奨アクション 不要。

720016

エラーメッセージ %ASA-5-720016: (VPN-unit) Failed to initialize default timer #index .

説明 VPN フェールオーバー サブシステムが所定のタイマー イベントを初期化できませんでした。ブート時に VPN フェールオーバー サブシステムを起動できません。

- **unit** : Primary または Secondary
- **index** : タイマー イベントの内部インデックス

推奨アクション メッセージを検索し、システム全体で初期化の問題の兆候がないかどうかを調べます。

720017

エラーメッセージ %ASA-5-720017: (VPN-unit) Failed to update LB runtime data

説明 VPN フェールオーバー サブシステムが VPN ロード バランシング ランタイム データを更新できませんでした。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720018

エラーメッセージ %ASA-5-720018: (VPN-unit) Failed to get a buffer from the underlying core high availability subsystem. Error code code.

説明 ASA には重い負荷がかかっています。VPN フェールオーバー サブシステムがフェールオーバー バッファを取得できませんでした。

- **unit** : Primary または Secondary
- **code** : 高可用性のサブシステムから返されたエラー コード

推奨アクション 着信トラフィックの量を減らし、現在の負荷状態を改善します。着信トラフィックが減ると、ASA は着信の負荷を処理するために割り当てられたメモリを解放します。

720019

エラーメッセージ %ASA-5-720019: (VPN-unit) Failed to update cTCP statistics.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムが IPsec/cTCP 関連の統計を更新できませんでした。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。アップデートは定期的送信されるので、スタンバイ装置の IPsec/cTCP 統計は次のアップデート メッセージでアップデートされます。

720020

エラーメッセージ %ASA-5-720020: (VPN-unit) Failed to send type timer message.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムが定期的なタイマー メッセージをスタンバイ装置に送信できませんでした。

- **unit** : Primary または Secondary
- **type** : タイマー メッセージのタイプ

推奨アクション 不要。次のタイムアウト時に定期的なタイマー メッセージが再送されます。

720021

エラーメッセージ %ASA-5-720021: (VPN-unit) HA non-block send failed for peer msg message_number .HA error code .

説明 VPN フェールオーバー サブシステムが非ブロック メッセージを送信できませんでした。これは、負荷のかかった ASA またはリソース不足によって引き起こされる一時的な状態です。

- **unit** : Primary または Secondary
- **message_number** : ピア メッセージの ID 番号
- **code** : エラー戻りコード

推奨アクション ASA で使用できるリソースが増加するにしたい、状態は改善されます。

720022

エラーメッセージ %ASA-4-720022: (VPN-unit) Cannot find trustpoint *trustpoint*

説明 オーバー サブシステムがトラストポイントの名前で検索しようとしたときに、エラーが発生しました。

- **unit** : Primary または Secondary
- **trustpoint** : トラスト ポイントの名前。

推奨アクション トラストポイントはオペレータによって削除される可能性があります。

720023

エラーメッセージ %ASA-6-720023: (VPN-unit) HA status callback: Peer is not present.

説明 ピアが使用可能または使用不可になったことをローカル ASA が検出すると、VPN フェールオーバー サブシステムがコア フェールオーバー サブシステムから通知を受けます。

- **unit** : Primary または Secondary
- **not** : 「not」 またはブランクのまま

推奨アクション 不要。

720024

エラーメッセージ %ASA-6-720024: (VPN-unit) HA status callback: Control channel is *status*
.

説明 フェールオーバー コントロール チャンネルはアップまたはダウン状態です。フェールオーバー コントロール チャンネルは、フェールオーバー リンク チャンネルがアップかダウンかを示す **failover link** コマンドと **show failover** コマンドによって定義されます。

- **unit** : Primary または Secondary
- **status** : Up または Down

推奨アクション 不要。

720025

エラーメッセージ %ASA-6-720025: (VPN-unit) HA status callback: Data channel is *status*
.

説明 フェールオーバー データ チャンネルはアップまたはダウン状態です。

- **unit** : Primary または Secondary
- **status** : Up または Down

推奨アクション 不要。

720026

エラーメッセージ %ASA-6-720026: (VPN-unit) HA status callback: Current progression is being aborted.

説明 オペレータまたはその他の外部条件が発生し、フェールオーバー ピアが役割（アクティブまたはスタンバイ）に合意する前に現在のフェールオーバーの進行が中断されました。たとえば、**failover active** コマンドがネゴシエーション中にスタンバイ装置で入力された場合や、アクティブ装置がリブートされている場合です。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720027

エラーメッセージ %ASA-6-720027: (VPN-unit) HA status callback: My state state .

説明 ローカル フェールオーバー デバイスの状態が変更されます。

- **unit** : Primary または Secondary
- **state** : ローカル フェールオーバー デバイスの現在の状態

推奨アクション 不要。

720028

エラーメッセージ %ASA-6-720028: (VPN-unit) HA status callback: Peer state state .

説明 フェールオーバー ピアの現在の状態が報告されます。

- **unit** : Primary または Secondary
- **state** : フェールオーバー ピアの現在の状態

推奨アクション 不要。

720029

エラーメッセージ %ASA-6-720029: (VPN-unit) HA status callback: Start VPN bulk sync state.

説明 アクティブ装置は、すべての状態情報をスタンバイ装置へ送信する準備ができています。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720030

エラーメッセージ %ASA-6-720030: (VPN-unit) HA status callback: Stop bulk sync state.

説明 アクティブ装置がすべての状態情報をスタンバイ装置へ送信し終わりました。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720031

エラーメッセージ %ASA-7-720031: (VPN-unit) HA status callback: Invalid event received. event=event_ID .

説明 VPN フェールオーバー サブシステムが、基礎となるフェールオーバー サブシステムから無効なコールバック イベントを受信しました。

- **unit** : Primary または Secondary
- **event_ID** : 受信した無効なイベント ID

推奨アクション 不要。

720032

エラーメッセージ %ASA-6-720032: (VPN-unit) HA status callback: id=ID , seq=sequence_# , grp=group , event=event , op=operand , my=my_state , peer=peer_state .

説明 基礎となるフェールオーバーサブシステムがステータス更新を通知したことがVPNフェールオーバーサブシステムによって示されました。

- **unit** : Primary または Secondary
- **ID** : クライアント ID 番号
- **sequence_#** : シーケンス番号
- **group** : グループ ID
- **event** : 現在のイベント
- **operand** : 現在のオペランド
- **my_state** : システムの現在の状態
- **peer_state** : ピアの現在の状態

推奨アクション 不要。

720033

エラーメッセージ %ASA-4-720033: (VPN-unit) Failed to queue add to message queue.

説明 システムリソースが低下している可能性があります。VPN フェールオーバー サブシステムが内部メッセージをキューに入れようとしたときにエラーが発生しました。これは、ASAに重い負荷がかかっており、VPN フェールオーバー サブシステムが着信トラフィックを処理するためのリソースを割り当てられないことを示す一時的な状態である可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション このエラーは、ASA の現在の負荷が減り、新規メッセージを再び処理するために追加のシステムリソースを使用できるようになると、解決する可能性があります。

720034

エラーメッセージ %ASA-7-720034: (VPN-unit) Invalid type (type) for message handler.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムが無効なメッセージタイプを処理しようとしたときにエラーが発生しました。

- **unit** : Primary または Secondary
- **type** : メッセージタイプ

推奨アクション 不要。

720035

エラーメッセージ %ASA-5-720035: (VPN-unit) Fail to look up CTCP flow handle

説明 VPN フェールオーバー サブシステムが検索を実行する前に、スタンバイ装置で cTCP フローが削除される可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション cTCP フローが削除される兆候をメッセージで検索して、フローが削除された理由（たとえば、アイドルタイムアウト）を判別します。

720036

エラーメッセージ %ASA-5-720036: (VPN-unit) Failed to process state update message from the active peer.

説明 スタンバイ装置によって受信された State Update メッセージを VPN フェールオーバー サブシステムが処理しようとしたときにエラーが発生しました。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。これは、現在の負荷またはシステム リソースの低下による一時的な状態である可能性があります。

720037

エラーメッセージ %ASA-6-720037: (VPN-unit) HA progression callback: id=id ,seq=sequence_number ,grp=group ,event=event ,op=operand ,my=my_state ,peer=peer_state .

説明 現在のフェールオーバーの進行状況が報告されます。

- **unit** : Primary または Secondary
- **id** : クライアント ID
- **sequence_number** : シーケンス番号
- **group** : グループ ID
- **event** : 現在のイベント

- **operand** : 現在のオペランド
- **my_state** : ASA の現在の状態
- **peer_state** : ピアの現在の状態

推奨アクション 不要。

720038

エラーメッセージ %ASA-4-720038: (VPN-unit) Corrupted message from active unit.

説明 スタンバイ装置が、アクティブ装置から破損したメッセージを受信しました。アクティブ装置からのメッセージが破損しています。これは、アクティブ装置とスタンバイ装置の間で互換性のないファームウェアを実行していることによって引き起こされる可能性があります。ローカル装置がフェールオーバー ペアのアクティブ装置になりました。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720039

エラーメッセージ %ASA-6-720039: (VPN-unit) VPN failover client is transitioning to active state

説明 ローカル装置がフェールオーバー ペアのアクティブ装置になりました。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720040

エラーメッセージ %ASA-6-720040: (VPN-unit) VPN failover client is transitioning to standby state.

説明 ローカル装置がフェールオーバー ペアのスタンバイ装置になりました。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720041

エラーメッセージ %ASA-7-720041: (VPN-unit) Sending type message id to standby unit

説明 アクティブ装置からスタンバイ装置へメッセージが送信されました。

- **unit** : Primary または Secondary
- **type** : メッセージタイプ
- **id** : メッセージの識別子

推奨アクション 不要。

720042

エラーメッセージ %ASA-7-720042: (VPN-unit) Receiving type message id from active unit

説明 スタンバイ装置によってアクティブ装置からのメッセージが受信されました。

- **unit** : Primary または Secondary
- **type** : メッセージタイプ
- **id** : メッセージの識別子

推奨アクション 不要。

720043

エラーメッセージ %ASA-4-720043: (VPN-unit) Failed to send type message id to standby unit

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがアクティブ装置からスタンバイ装置へメッセージを送信しようとしたときに、エラーが発生しました。このエラーは、コア フェールオーバー サブシステムでフェールオーバー バッファが不足するか、フェールオーバー LAN リンクがダウンすること (メッセージ 720018) によって引き起こされる可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary
- **type** : メッセージタイプ
- **id** : メッセージの識別子

推奨アクション **show failover** コマンドを使用して、フェールオーバー ペアが正常に動作していること、およびフェールオーバー LAN リンクがアップ状態であることを確認します。

720044

エラーメッセージ %ASA-4-720044: (VPN-unit) Failed to receive message from active unit

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがスタンバイ装置でメッセージを受信しようとしたときに、エラーが発生します。このエラーは、破損したメッセージや、着信メッセージの保存用に割り当てられたメモリの不足によって引き起こされる可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション **show failover** コマンドを使用して、受信エラーを検索し、これが VPN フェールオーバー特有の問題か一般的なフェールオーバーの問題かを判別します。破損したメッセージは、アクティブ装置とスタンバイ装置で互換性のないファームウェアバージョンを実行していることによって生じる可能性があります。 **show memory** コマンドを使用して、メモリ低下状態があるかどうかを判別します。

720045

エラーメッセージ %ASA-6-720045: (VPN-unit) Start bulk syncing of state information on standby unit.

説明 アクティブ装置からバルク同期化情報を受信し始めたことをスタンバイ装置に通知しました。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720046

エラーメッセージ %ASA-6-720046: (VPN-unit) End bulk syncing of state information on standby unit

説明 アクティブ装置からのバルク同期化が完了したことをスタンバイ装置に通知しました。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720047

エラーメッセージ %ASA-4-720047: (VPN-unit) Failed to sync SDI node secret file for server IP_address on the standby unit.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがスタンバイ装置で SDI サーバ用のノードシークレットファイルを同期しようとしたときに、エラーが発生しました。SDI ノードシークレットファイルは、フラッシュに格納されています。このエラーは、フラッシュファイルシステムがいつばいか、破損していることを示している可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary
- **IP_address** : サーバの IP アドレス

推奨アクション **dir** コマンドを使用して、フラッシュの内容を表示します。ノードシークレットファイルの名前は *ip.sdi* です。

720048

エラーメッセージ %ASA-7-720048: (VPN-unit) FSM action trace begin: state=state , last event=event , func=function .

説明 VPN フェールオーバー サブシステムの有限状態マシン機能が開始されました。

- **unit** : Primary または Secondary
- **state** : 現在の状態
- **event** : 最終イベント
- **function** : 現在実行中の機能

推奨アクション 不要。

720049

エラーメッセージ %ASA-7-720049: (VPN-unit) FSM action trace end: state=state , last event=event , return=return , func=function .

説明 VPN フェールオーバー サブシステムの有限状態マシン機能が終了しました。

- **unit** : Primary または Secondary
- **state** : 現在の状態
- **event** : 最終イベント
- **return** : 戻りコード
- **function** : 現在実行中の機能

推奨アクション 不要。

720050

エラーメッセージ %ASA-7-720050: (VPN-unit) Failed to remove timer.ID = id .

説明 タイマー処理スレッドからタイマーを削除できません。

- **unit** : Primary または Secondary
- **id** : タイマー ID

推奨アクション 不要。

720051

エラーメッセージ %ASA-4-720051: (VPN-unit) Failed to add new SDI node secret file for server id on the standby unit.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがスタンバイ装置で SDI サーバ用のノードシークレット ファイルを追加しようとしたときに、エラーが発生しました。SDI ノードシークレット ファイルは、フラッシュに格納されています。このエラーは、フラッシュ ファイル システムがいったんか、破損していることを示している可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary
- **id** : SDI サーバの IP アドレス

推奨アクション **dir** コマンドを使用して、フラッシュの内容を表示します。ノードシークレット ファイルの名前は **ip.sdi** です。

720052

エラーメッセージ %ASA-4-720052: (VPN-unit) Failed to delete SDI node secret file for server id on the standby unit.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがアクティブ装置でノードシークレットファイルを削除しようとしたときに、エラーが発生しました。削除しようとしているノードシークレットファイルがフラッシュ ファイルシステム内に存在しないか、フラッシュ ファイルシステムの読み取りに問題があった可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary
- **IP_address** : SDI サーバの IP アドレス

推奨アクション `dir` コマンドを使用して、フラッシュの内容を表示します。ノードシークレットファイルの名前は `ip.sdi` です。

720053

エラーメッセージ %ASA-4-720053: (VPN-unit) Failed to add cTCP IKE rule during bulk sync, peer=IP_address , port=port

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがバルク同期化中にスタンバイ装置で cTCP IKE 規則をロードしようとしたときに、エラーが発生します。スタンバイ装置に重い負荷がかかっている、新規 IKE 規則の要求が完了前にタイムアウトする可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary
- **IP_address** : ピア IP アドレス
- **port** : ピア ポート番号

推奨アクション 不要。

720054

エラーメッセージ %ASA-4-720054: (VPN-unit) Failed to add new cTCP record, peer=IP_address , port=port .

説明 cTCP レコードがスタンバイ装置に複製され、更新できません。対応する IPsec over cTCP トンネルがフェールオーバー後に機能していない可能性があります。cTCP データベースがいっぱいになっているか、同じピア IP アドレスとポート番号を持つレコードがすでに存在している可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary
- **IP_address** : ピア IP アドレス
- **port** : ピア ポート番号

推奨アクション これは、一時的な状態であり、既存の cTCP トンネルが復元されると改善される可能性があります。

720055

エラーメッセージ %ASA-4-720055: (VPN-unit) VPN Stateful failover can only be run in single/non-transparent mode.

説明 VPN サブシステムは、シングル (非透過) モードで動作していない限り開始されません。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション VPN フェールオーバーをサポートする適切なモード用に ASA を設定して、ASA を再起動します。

720056

エラーメッセージ %ASA-6-720056: (VPN-unit) VPN Stateful failover Message Thread is being disabled.

説明 フェールオーバーをイネーブルにしようとしたときにフェールオーバー キーが定義されていない場合、VPN フェールオーバー サブシステムのメイン メッセージ処理スレッドがディセーブルになります。フェールオーバー キーは VPN フェールオーバーに必要です。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720057

エラーメッセージ %ASA-6-720057: (VPN-unit) VPN Stateful failover Message Thread is enabled.

説明 フェールオーバーがイネーブルでフェールオーバー キーが定義されている場合、VPN フェールオーバー サブシステムのメイン メッセージ処理スレッドがイネーブルになります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720058

エラーメッセージ %ASA-6-720058: (VPN-unit) VPN Stateful failover Timer Thread is disabled.

説明 フェールオーバー キーが未定義でフェールオーバーがイネーブルである場合、VPN フェールオーバー サブシステムのメイン タイマー処理スレッドがディセーブルになります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720059

エラーメッセージ %ASA-6-720059: (VPN-unit) VPN Stateful failover Timer Thread is enabled.

説明 フェールオーバー キーが定義されていてフェールオーバーがイネーブルである場合、VPN フェールオーバー サブシステムのメイン タイマー処理スレッドがイネーブルになります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720060

エラーメッセージ %ASA-6-720060: (VPN-unit) VPN Stateful failover Sync Thread is disabled.

説明 フェールオーバーがイネーブルでフェールオーバー キーが定義されていない場合、VPN フェールオーバー サブシステムのメインバルク同期化処理スレッドがディセーブルになります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720061

エラーメッセージ %ASA-6-720061: (VPN-unit) VPN Stateful failover Sync Thread is enabled.

説明 フェールオーバーがイネーブルでフェールオーバー キーが定義されている場合、VPN フェールオーバーサブシステムのメインバルク同期化処理スレッドがイネーブルになります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720062

エラーメッセージ %ASA-6-720062: (VPN-unit) Active unit started bulk sync of state information to standby unit.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムのアクティブ装置がスタンバイ装置への状態情報のバルク同期化を開始しました。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720063

エラーメッセージ %ASA-6-720063: (VPN-unit) Active unit completed bulk sync of state information to standby.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムのアクティブ装置がスタンバイ装置への状態情報のバルク同期化を完了しました。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション 不要。

720064

エラーメッセージ %ASA-4-720064: (VPN-unit) Failed to update cTCP database record for peer=*IP_address* , port=*port* during bulk sync.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがバルク同期化中に既存の cTCP レコードを更新しようとしていたときに、エラーが発生しました。cTCP レコードが見つかりません。スタンバイ装置で cTCP データベースから削除された可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary
- **IP_address** : ピア IP アドレス
- **port** : ピア ポート番号

推奨アクション メッセージで検索します。

720065

エラーメッセージ %ASA-4-720065: (VPN-unit) Failed to add new cTCP IKE rule, peer=*peer* , port=*port* .

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがスタンバイ装置で cTCP データベース エントリ用の新規 IKE 規則を追加しようとしたときに、エラーが発生します。ASA に重い負荷がかかっている、cTCP IKE 規則の追加要求がタイムアウトになり、完了しなかった可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary
- **IP_address** : ピア IP アドレス
- **port** : ピア ポート番号

推奨アクション これは一時的な状態である可能性があります。

720066

エラーメッセージ %ASA-4-720066: (VPN-unit) Failed to activate IKE database.

説明 スタンバイ装置がアクティブな状態に移行しているときに VPN フェールオーバー サブシステムが IKE セキュリティ アソシエーション データベースをアクティブにしようとしたときに、エラーが発生しました。スタンバイ装置に、IKE セキュリティ アソシエーション データベースがアクティブになることを妨げるリソース関連の問題がある可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション **show failover** コマンドを使用してフェールオーバー ペアが正常に動作しているかどうかを確認し、メッセージでその他の IKE 関連エラーを検索します。

720067

エラーメッセージ %ASA-4-720067: (VPN-unit) Failed to deactivate IKE database.

説明 アクティブ装置がスタンバイ状態に移行しているときに VPN フェールオーバー サブシステムが IKE セキュリティ アソシエーション データベースを非アクティブにしようとしたとき

に、エラーが発生しました。アクティブ装置に、IKE セキュリティ アソシエーション データベースが非アクティブになることを妨げるリソース関連の問題がある可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション show failover コマンドを使用してフェールオーバー ペアが正常に動作しているかどうかを確認し、メッセージで IKE 関連エラーを検索します。

720068

エラーメッセージ %ASA-4-720068: (VPN-unit) Failed to parse peer message.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムがスタンバイ装置で受信されたピアメッセージを解析しようとしたときに、エラーが発生します。スタンバイ装置で受信されたピアメッセージを解析できません。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション アクティブ装置とスタンバイ装置の両方で同じバージョンのファームウェアが実行されていることを確認します。また、**show failover** コマンドを使用して、フェールオーバー ペアが正常に動作していることも確認します。

720069

エラーメッセージ %ASA-4-720069: (VPN-unit) Failed to activate cTCP database.

説明 スタンバイ装置がアクティブな状態に移行しているときに VPN フェールオーバー サブシステムが cTCP データベースをアクティブにしようとしたときに、エラーが発生しました。スタンバイ装置に、cTCP データベースがアクティブになることを妨げるリソース関連の問題がある可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション show failover コマンドを使用してフェールオーバー ペアが正常に動作しているかどうかを確認し、メッセージでその他の cTCP 関連エラーを検索します。

720070

エラーメッセージ %ASA-4-720070: (VPN-unit) Failed to deactivate cTCP database.

説明 アクティブ装置がスタンバイ状態に移行しているときに VPN フェールオーバー サブシステムが cTCP データベースを非アクティブにしようとしたときに、エラーが発生しました。アクティブ装置に、cTCP データベースが非アクティブになることを妨げるリソース関連の問題がある可能性があります。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション show failover コマンドを使用してフェールオーバー ペアが正常に動作しているかどうかを確認し、メッセージで cTCP 関連エラーを検索します。

720071

エラーメッセージ %ASA-5-720071: (VPN-unit) Failed to update cTCP dynamic data.

説明 VPN フェールオーバー サブシステムが cTCP 動的データを更新しようとしているときに、エラーが発生しました。

- **unit** : Primary または Secondary

推奨アクション これは一時的な状態である可能性があります。これは定期的なアップデートであるため、同じエラーが発生するかどうかに注意します。また、メッセージでその他のフェールオーバー関連メッセージを検索します。

720072

エラーメッセージ %ASA-5-720072: Timeout waiting for Integrity Firewall Server [*interface* ,*ip*] to become available.

説明 Zonelab Integrity Server がタイムアウト前に接続を再度確立できません。アクティブ/スタンバイ フェールオーバー セットアップでは、フェールオーバー後に Zonelab Integrity Server と ASA の間の SSL 接続が再度確立される必要があります。

- *interface* : Zonelab Integrity Server が接続されているインターフェイス
- *ip* : Zonelab Integrity Server の IP アドレス

推奨アクション ASA と Zonelab Integrity Server のコンフィギュレーションが一致することを確認し、ASA と Zonelab Integrity Server の間の通信を確認します。

720073

エラーメッセージ %ASA-4-720073: VPN Session failed to replicate - ACL *acl_name* not found

説明 VPN セッションをスタンバイ装置に複製しているときに、スタンバイ装置で関連付けられたフィルタ ACL を検出できませんでした。

- **acl_name** : 検出されなかった ACL の名前

推奨アクション スタンバイ装置の設定がスタンバイ状態にある間に変更されていないことを確認します。アクティブ装置で **write standby** コマンドを発行して、スタンバイ装置を再び同期させます。

721001

エラーメッセージ %ASA-6-721001: (device) WebVPN Failover SubSystem started successfully.(device) either WebVPN-primary or WebVPN-secondary.

説明 現在のフェールオーバー装置（プライマリまたはセカンダリ）の WebVPN フェールオーバー サブシステムが正常に起動しました。

- **(device)** : WebVPN プライマリ デバイスまたは WebVPN セカンダリ デバイス

推奨アクション 不要。

721002

エラーメッセージ %ASA-6-721002: (device) HA status change: event event , my state my_state , peer state peer .

説明 WebVPN フェールオーバーサブシステムは、コア HA コンポーネントから定期的にステータス通知を受信します。着信イベント、ローカル ASA の新しい状態、およびフェールオーバーピアの新しい状態が報告されます。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **event** : 新しい HA イベント
- **my_state** : ローカル ASA の新しい状態
- **peer** : ピアの新しい状態

推奨アクション 不要。

721003

エラーメッセージ %ASA-6-721003: (device) HA progression change: event event , my state my_state , peer state peer .

説明 WebVPN フェールオーバーサブシステムは、コア HA コンポーネントから通知されたイベントに基づいて、ある状態から別の状態に移行します。着信イベント、ローカル ASA の新しい状態、およびフェールオーバーピアの新しい状態が報告されています。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **event** : 新しい HA イベント
- **my_state** : ローカル ASA の新しい状態
- **peer** : ピアの新しい状態

推奨アクション 不要。

721004

エラーメッセージ %ASA-6-721004: (device) Create access list list_name on standby unit.

説明 WebVPN 固有のアクセスリストは、アクティブ装置からスタンバイ装置に複製されます。スタンバイ装置で WebVPN アクセスリストが正常にインストールされました。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **list_name** : アクセスリスト名

推奨アクション 不要。

721005

エラーメッセージ %ASA-6-721005: (device) Fail to create access list list_name on standby unit.

説明 WebVPN 固有のアクセス リストがアクティブ装置にインストールされると、コピーがスタンバイ装置にインストールされます。スタンバイ装置にアクセスリストをインストールできませんでした。スタンバイ装置にそのアクセス リストがすでに存在していた可能性があります。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **list_name** : スタンバイ装置にインストールできなかったアクセス リストの名前

推奨アクション アクティブ装置とスタンバイ装置の両方で **show access-list** コマンドを使用します。出力内容を比較して、不一致があるかどうかを確認します。必要に応じて、アクティブ装置で **write standby** コマンドを使用して、スタンバイ装置を再び同期させます。

721006

エラーメッセージ %ASA-6-721006: (device) Update access list list_name on standby unit.

説明 スタンバイ装置でアクセス リストの内容が更新されました。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **list_name** : アップデートされたアクセス リストの名前

推奨アクション 不要。

721007

エラーメッセージ %ASA-4-721007: (device) Fail to update access list list_name on standby unit.

説明 スタンバイ装置が WebVPN 固有のアクセス リストを更新しようとしたときに、エラーが発生しました。スタンバイ装置にアクセス リストを配置できません。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **list_name** : アップデートされなかったアクセス リストの名前

推奨アクション アクティブ装置とスタンバイ装置の両方で **show access-list** コマンドを使用します。出力内容を比較して、不一致があるかどうかを確認します。必要に応じて、アクティブ装置で **write standby** コマンドを使用して、スタンバイ装置を再び同期させます。

721008

エラーメッセージ %ASA-6-721008: (device) Delete access list list_name on standby unit.

説明 WebVPN 固有のアクセス リストがアクティブ装置から削除されると、同じアクセス リストを削除するように要求するメッセージがスタンバイ装置に送信されます。その結果、WebVPN 固有のアクセス リストがスタンバイ装置から削除されました。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **list_name** : 削除されたアクセス リストの名前

推奨アクション 不要。

721009

エラーメッセージ %ASA-6-721009: (device) Fail to delete access list list_name on standby unit.

説明 WebVPN 固有のアクセス リストがアクティブ装置で削除されると、同じアクセス リストを削除するように要求するメッセージがスタンバイ装置に送信されます。対応するアクセス リストをスタンバイ装置で削除しようとしたときに、エラー状態が発生しました。スタンバイ装置にアクセス リストが存在しませんでした。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **list_name** : 削除されたアクセス リストの名前

推奨アクション アクティブ装置とスタンバイ装置の両方で **show access-list** コマンドを使用します。出力内容を比較して、不一致があるかどうかを確認します。必要に応じて、アクティブ装置で **write standby** コマンドを使用して、スタンバイ装置を再び同期させます。

721010

エラーメッセージ %ASA-6-721010: (device) Add access list rule list_name , line line_no on standby unit.

説明 アクセス リスト規則がアクティブ装置に追加されると、同じ規則がスタンバイ装置に追加されます。新しいアクセス リスト規則がスタンバイ装置に正常に追加されました。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **list_name** : 削除されたアクセス リストの名前
- **line_no** : アクセス リストに追加された規則の行番号

推奨アクション 不要。

721011

エラーメッセージ %ASA-4-721011: (device) Fail to add access list rule list_name , line line_no on standby unit.

説明 アクセス リスト規則がアクティブ装置に追加されると、スタンバイ装置で同じアクセス リスト規則の追加が試行されます。新しいアクセス リスト規則をスタンバイ装置に追加しようとしたときに、エラーが発生しました。スタンバイ装置に同じアクセス リスト規則が存在する可能性があります。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリのいずれかASA
- **list_name** : 削除されたアクセス リストの名前
- **line_no** : アクセス リストに追加された規則の行番号

推奨アクション アクティブ装置とスタンバイ装置の両方で **show access-list** コマンドを使用します。出力内容を比較して、不一致があるかどうかを確認します。必要に応じて、アクティブ装置で **write standby** コマンドを使用して、スタンバイ装置を再び同期させます。

721012

エラーメッセージ %ASA-6-721012: (device) Enable APCF XML file *file_name* on the standby unit.

説明 APCF XML ファイルがアクティブ装置にインストールされると、スタンバイ装置で同じファイルのインストールが試行されます。スタンバイ装置に APCF XML ファイルが正常にインストールされました。スタンバイ装置で **dir** コマンドを使用し、この XML ファイルがフラッシュ ファイルシステムに存在することを表示します。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **file_name** : フラッシュ ファイル システム上の XML ファイルの名前

推奨アクション 不要。

721013

エラーメッセージ %ASA-4-721013: (device) Fail to enable APCF XML file *file_name* on the standby unit.

説明 APCF XML ファイルがアクティブ装置にインストールされると、スタンバイ装置で同じファイルのインストールが試行されます。スタンバイ装置に APCF XML ファイルをインストールできませんでした。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **file_name** : フラッシュ ファイル システム上の XML ファイルの名前

推奨アクション アクティブ装置とスタンバイ装置の両方で **dir** コマンドを使用します。ディレクトリ リストを比較して、不一致があるかどうかを確認します。必要に応じて、アクティブ装置で **write standby** コマンドを使用して、スタンバイ装置を再び同期させます。

721014

エラーメッセージ %ASA-6-721014: (device) Disable APCF XML file *file_name* on the standby unit.

説明 APCF XML ファイルがアクティブ装置で削除されると、スタンバイ装置で同じファイルの削除が試行されます。スタンバイ装置から APCF XML ファイルが正常に削除されました。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **file_name** : フラッシュ ファイル システム上の XML ファイルの名前

推奨アクション 不要。

721015

エラーメッセージ %ASA-4-721015: (device) Fail to disable APCF XML file *file_name* on the standby unit.

説明 APCF XML ファイルがアクティブ装置で削除されると、スタンバイ装置で同じファイルの削除が試行されます。スタンバイ装置から APCF XML ファイルを削除しようとしたときに、エラーが発生しました。ファイルがスタンバイ装置にインストールされていない可能性があります。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **file_name** : フラッシュ ファイル システム上の XML ファイルの名前

推奨アクション `show running-config webvpn` コマンドを使用して、対象の APCF XML ファイルがイネーブルでないことを確認します。対象のファイルがイネーブルでない限り、このメッセージは無視してかまいません。対象のファイルがイネーブルである場合は、`webvpn` コンフィギュレーション サブモードで `no apcf file_name` コマンドを使用して、対象のファイルをディセーブルにしてみます。

721016

エラーメッセージ %ASA-6-721016: (device) WebVPN session for client user *user_name* , IP *ip_address* has been created.

説明 リモート WebVPN ユーザが正常にログインし、ログイン情報がスタンバイ装置にインストールされました。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **user_name** : ユーザの名前
- **ip_address** : リモート ユーザの IP アドレス

推奨アクション 不要。

721017

エラーメッセージ %ASA-4-721017: (device) Fail to create WebVPN session for user *user_name* , IP *ip_address* .

説明 WebVPN ユーザがアクティブ装置にログインすると、ログイン情報がスタンバイ装置に複製されます。スタンバイ装置にログイン情報を複製しているときに、エラーが発生しました。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **user_name** : ユーザの名前
- **ip_address** : リモート ユーザの IP アドレス

推奨アクション アクティブ装置とスタンバイ装置の両方で、一般の WebVPN ユーザの場合は `show vpn-sessiondb detail webvpn` コマンドを使用し、WebVPN SVC ユーザの場合は `show vpn-sessiondb detail svc` コマンドを使用します。エントリを比較し、同じユーザセッションレ

コードが両方の ASA に表示されるかどうかを確認します。必要に応じてアクティブ装置上で **write standby** コマンドを使用してスタンバイ装置を再同期します。

721018

エラーメッセージ %ASA-6-721018: (device) WebVPN session for client user *user_name* , IP *ip_address* has been deleted.

説明 WebVPN ユーザがアクティブ装置でログアウトすると、ログアウトメッセージがスタンバイ装置に送信され、スタンバイ装置からユーザセッションが削除されます。スタンバイ装置から WebVPN ユーザ レコードが正常に削除されました。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **user_name** : ユーザの名前
- **ip_address** : リモートユーザの IP アドレス

推奨アクション 不要。

721019

エラーメッセージ %ASA-4-721019: (device) Fail to delete WebVPN session for client user *user_name* , IP *ip_address* .

説明 WebVPN ユーザがアクティブ装置でログアウトすると、ログアウトメッセージがスタンバイ装置に送信され、スタンバイ装置からユーザセッションが削除されます。スタンバイ装置から WebVPN ユーザ レコードを削除しようとしたときに、エラーが発生しました。

- **(device)** : WebVPN プライマリまたは WebVPN セカンダリ ASA
- **user_name** : ユーザの名前
- **ip_address** : リモートユーザの IP アドレス

推奨アクション アクティブ装置とスタンバイ装置の両方で、一般の WebVPN ユーザの場合は **show vpn-sessiondb detail webvpn** コマンドを使用し、WebVPN SVC ユーザの場合は **show vpn-sessiondb detail svc** コマンドを使用します。不一致があるかどうかを確認します。必要に応じて、アクティブ装置で **write standby** コマンドを使用して、スタンバイ装置を再び同期させます。

