



FSM の障害

この章では、FSM タスクの 1 つ以上の段階で発生する可能性があるに障害に関する情報を示します。



(注) FSM の障害が [概要 (Overview)] ページに表示されない場合、障害を解決するために特に対処する必要はありません。FSM タスクの各段階では、さまざまな理由で障害が発生し、再試行されます。これらの障害は、必ずしもコンポーネントまたは FSM に問題があることを示すものではありません。

fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

障害コード: F16476

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving scrub  
policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning  
Cause: resolve-failed  
mibFaultCode: 16476  
mibFaultName: fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve  
moClass: compute:ServerDiscPolicy  
Type: fsm  
Callhome: none  
Auto Cleared: true  
Is Implemented: true  
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmStFailGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード:F16477

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Throttle
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: 16477
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportFullInventory

障害コード:F16477

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Report
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFullInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-full-inventory-failed
mibFaultCode: 16477
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportFullInventory
moClass: gmeta:Holder
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:CheckPendingNetworkConfig

障害コード: F16517

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking pending management network
config(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CheckPendingNetworkConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: check-pending-network-config-failed
mibFaultCode: 16517
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadCheckPendingNetworkConfig
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]

```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード: F16517

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sync images to
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16517
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld- [fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp- [name]/certrevoke/dnld- [fileName]

```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:DeleteExtraImages

障害コード:F16517

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting extra distributable
images(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteExtraImages)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: delete-extra-images-failed
mibFaultCode: 16517
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadDeleteExtraImages
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld- [fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp- [name]/certrevoke/dnld- [fileName]

```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード:F16517

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting downloadable [fileName] on
local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 16517
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld- [fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp- [name]/certrevoke/dnld- [fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:Local

障害コード:F16517

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16517
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld- [fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp- [name]/certrevoke/dnld- [fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード:F16517

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: unpacking image [fileName] on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 16517
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld- [fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp- [name]/certrevoke/dnld- [fileName]
```

fsmStFailFirmwareImageDelete:Local

障害コード:F16518

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16518
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteLocal
```

```

moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

```

fsmStFailFirmwareImageDelete:Remote

障害コード: F16518

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16518
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

```

fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード: F16519

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16519
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

```

fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Remote

障害コード:F16519

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16519
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer

障害コード: F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード:F16520

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating firmware
image(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード: F16520

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scheduling firmware image
update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: start-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

障害コード:F16521

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

障害コード:F16521

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

障害コード: F16521

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

障害コード:F16521

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting remote fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

障害コード:F16521

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード:F16521

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: updating peer fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード:F16521

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: verifying boot variables for local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

障害コード: F16521

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for remote fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード:F16522

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Copying IOM Image to subordinate
FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: 16522
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード: F16522

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: 16522
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore

障害コード:F16523

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Check and Restore the Platform Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 16523
mibFaultName: fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersionRestore
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady

障害コード:F16523

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for system to be ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 16523
mibFaultName: fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersionWaitForReady
moClass: firmware:PlatformPack
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/fw-platform-pack- [name]

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateApplicationImage

障害コード: F16524

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating
Application(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateApplicationImage)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: activate-application-image-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateApplicationImage
moClass: firmware:system
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateFirmwareImage

障害コード: F16524

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating System
Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateFirmwareImage)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: activate-firmware-image-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateFirmwareImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateManagerImage

障害コード:F16524

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Activating Service
Manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateManagerImage)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: activate-manager-image-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateManagerImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateNpuImage

障害コード:F16524

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Activating NPU
Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateNpuImage)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-npu-image-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateNpuImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateSystemImage

障害コード:F16524

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating System
Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateSystemImage)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-system-image-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateSystemImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:CheckFirmwareUpgradeStatus

障害コード:F16524

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Check Firmware Upgrade
Status(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:CheckFirmwareUpgradeStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-firmware-upgrade-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployCheckFirmwareUpgradeStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:CompleteFirmwareUpgrade

障害コード:F16524

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Complete Firmware Pack
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:System
```



```
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy>DeleteCurrentApplication

障害コード: F16524

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete Current
Application(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy>DeleteCurrentApplication)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-current-application-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeploy>DeleteCurrentApplication
moClass: firmware:system
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy>PollApplicationActivationStatus

障害コード: F16524

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Application Activation to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy>PollApplicationActivationStatus)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: poll-application-activation-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollApplicationActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollDeleteCurrentApplicationStatus

障害コード:F16524

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for Current Application Deletion to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollDeleteCurrentApplicationStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: poll-delete-current-application-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollDeleteCurrentApplicationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollManagerActivationStatus

障害コード:F16524

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Service Manager Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollManagerActivationStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-manager-activation-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollManagerActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollNpuActivationStatus

障害コード:F16524

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for NPU Image Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollNpuActivationStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-npu-activation-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollNpuActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollStartupServiceManagerStatus

障害コード:F16524

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Setting Service Manager Startup Version to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollStartupServiceManagerStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-startup-service-manager-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollStartupServiceManagerStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollSystemActivationStatus

障害コード:F16524

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for System Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollSystemActivationStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-system-activation-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollSystemActivationStatus
moClass: firmware:System
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:RebootSystemForImageUpgrade

障害コード: F16524

メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating System
Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:RebootSystemForImageUpgrade)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: reboot-system-for-image-upgrade-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployRebootSystemForImageUpgrade
moClass: firmware:system
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:SetStartupServiceManagerVersion

障害コード: F16524

メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Setting Service Manager Startup
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:SetStartupServiceManagerVersion)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: set-startup-service-manager-version-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeploySetStartupServiceManagerVersion
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ValidateApplicationPack

障害コード:F16524

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Validating the application
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ValidateApplicationPack)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: validate-application-pack-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployValidateApplicationPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy

障害コード:F16524

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Deploy to
begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForSystemReady

障害コード:F16524

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for System
Ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForSystemReady)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-system-ready-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForSystemReady
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack

障害コード:F16525

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Activating SUP
Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployActivateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade

障害コード:F16525

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Complete Firmware Pack
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:SupFirmware
```



```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort

障害コード: F16525

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the
ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack

障害コード: F16525

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Firmware Activation to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: poll-activate-of-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployPollActivateOfFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort

障害コード:F16525

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Ports debundle
complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion

障害コード:F16525

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating Image
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-image-version-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployUpdateImageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion

障害コード: **F16525**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating Package
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-package-version-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployUpdatePackageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack

障害コード:F16525

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Validate the firmware pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployValidateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy

障害コード:F16525

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate

障害コード: F16525

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Firmware Version to
update(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-firmware-version-update-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployWaitForFirmwareVersionUpdate
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

障害コード: F16526

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating
Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: 16526
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

障害コード:F16526

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolve distributable from operations
manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 16526
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

障害コード:F16526

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving distributable
name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 16526
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages

障害コード: **F16526**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations
 manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 16526
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード:F16528

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16528
mibFaultName: fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード:F16529

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16529
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
```



```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード: F16529

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: ping-failed
mibFaultCode: 16529
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

障害コード: F16530

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16530
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

fsmStFailSmAppDelete:Local

障害コード:F16585

メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting the Application
[name]-[version](FSM-STAGE:sam:dme:SmAppDelete:Local)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16585
mibFaultName: fsmStFailSmAppDeleteLocal
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app- [name] - [version]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId] /app-inst- [appInstId] /app- [name] - [version]

```

fsmStFailSmSecSvcRestoreApplication:Restore

障害コード:F16586

メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Restoring Apps in
progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcRestoreApplication:Restore)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 16586
mibFaultName: fsmStFailSmSecSvcRestoreApplicationRestore
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

fsmStFailSmAppUpdateApplication:Update

障害コード:F16587

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating Apps in progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppUpdateApplication:Update)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-failed
mibFaultCode: 16587
mibFaultName: fsmStFailSmAppUpdateApplicationUpdate
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app- [name] - [version]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId] /app-inst- [appInstId] /app- [name] - [version]
```

fsmStFailSmAppInstanceResetApplication:StartApps

障害コード:F16588

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Start main and decorator applications(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:StartApps)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: 16588
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstanceResetApplicationStartApps
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot- [slotId]/app-inst- [appName]
```

fsmStFailSmAppInstanceResetApplication:StopDecoratorApps

障害コード:F16588

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Stop decorator applications(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:StopDecoratorApps)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stop-decorator-apps-failed
mibFaultCode: 16588
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstanceResetApplicationStopDecoratorApps
moClass: sm:AppInstance
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

fsmStFailSmAppInstanceResetApplication:StopMainApp

障害コード: F16588

メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop main
application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:StopMainApp)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: stop-main-app-failed
mibFaultCode: 16588
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstanceResetApplicationStopMainApp
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

fsmStFailSmAppInstanceResetApplication:WairForStopDecorators

障害コード: F16588

メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for stopping decorator applications to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:WairForStopDecorators)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wair-for-stop-decorators-failed
mibFaultCode: 16588
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstanceResetApplicationWairForStopDecorators
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

fsmStFailSmAppInstanceResetApplication:WaitForBladeReboot

障害コード:F16588

メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for blade
reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:WaitForBladeReboot)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: 16588
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstanceResetApplicationWaitForBladeReboot
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

fsmStFailSmAppInstanceResetApplication:WaitForStopMainApp

障害コード:F16588

メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for stopping main application to
complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:WaitForStopMainApp)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-stop-main-app-failed
mibFaultCode: 16588
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstanceResetApplicationWaitForStopMainApp
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

fsmStFailSmSecSvcAutoDeployCSP:CreateLogicalDevice

障害コード: **F16589**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating a default logical
device(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:CreateLogicalDevice)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: create-logical-device-failed
mibFaultCode: 16589
mibFaultName: fsmStFailSmSecSvcAutoDeployCSPCreateLogicalDevice
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

fsmStFailSmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForChassisMoReady

障害コード:F16589

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for chassis object
ready(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForChassisMoReady)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-chassis-mo-ready-failed
mibFaultCode: 16589
mibFaultName: fsmStFailSmSecSvcAutoDeployCSPWaitForChassisMoReady
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

fsmStFailSmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForPortReady

障害コード:F16589

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for physical interfaces
ready(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForPortReady)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-port-ready-failed
mibFaultCode: 16589
mibFaultName: fsmStFailSmSecSvcAutoDeployCSPWaitForPortReady
moClass: sm:SecSvc
```



```
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

fsmStFailSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード: F16667

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal network configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16667
mibFaultName: fsmStFailSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード: F16668

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink eth port configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16668
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

```

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchConfigToAppAG

障害コード:F16668

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update switch config info to appAG(FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchConfigToAppAG)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-switch-config-to-appag-failed
mibFaultCode: 16668
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateSwitchConfigToAppAG
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

```

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchPortConfigToAppAG

障害コード:F16668

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update switch port config to appAG(FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchPortConfigToAppAG)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-switch-port-config-to-appag-failed
mibFaultCode: 16668
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateSwitchPortConfigToAppAG
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード: **F16668**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VLAN group configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: 16668
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmStFailSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード:F16669

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Uplink fc port configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16669
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmStFailSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード:F16670

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Utility network configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16670
mibFaultName: fsmStFailSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth

```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード: F16676

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 16676
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

障害コード: F16676

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 16676
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

障害コード:F16676

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Performing local port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 16676
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

障害コード:F16676

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Performing peer port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 16676
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード:F16676

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical transition on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: 16676
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA

障害コード:F16681

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB

障害コード:F16681

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure port breakout mode on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB
moClass: sw:ExtUtility
```



```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

障害コード: F16681

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing local port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

障害コード: F16681

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing peer port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig

障害コード:F16681

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: verify-breakout-config-failed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

障害コード:F16682

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: fc zone configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: 16682
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

障害コード:F16718

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on
 primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16718
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード:F16718

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16718
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード:F16727

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-failed
mibFaultCode: 16727
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

```

fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

障害コード: F16727

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabe path [side]([switchId]) on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: enable-failed
mibFaultCode: 16727
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

障害コード: F16730

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 16730
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/adaptor- [id]/host-eth- [id]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]/adaptor- [id]/host-eth- [id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード:F16730

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 16730
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/adaptor- [id]/host-eth- [id]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]/adaptor- [id]/host-eth- [id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード: F16730

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 16730
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード: F16730

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 16730
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
```

```

moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

障害コード:F16731

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 16731
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

障害コード:F16731

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 16731
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード:F16731

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 16731
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード:F16731

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 16731
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/adaptor- [id]/host-fc- [id]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]/adaptor- [id]/host-fc- [id]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード:F16748

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16748
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
```

```

moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload>DeleteLocal

障害コード: F16748

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload>DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 16748
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownload>DeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload>DeleteRemote

障害コード: F16748

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload>DeleteRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: 16748
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld- [fileName]

```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード:F16748

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: downloading license file [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16748
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld- [fileName]

```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード:F16748

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: validation for license file [fileName] on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: 16748
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

障害コード:F16748

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: 16748
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseFileInstall:Local

障害コード:F16749

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16749
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseFileInstall:Remote

障害コード:F16749

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16749
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

fsmStFailLicenseFileClear:Local

障害コード:F16750

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16750
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

fsmStFailLicenseFileClear:Remote

障害コード:F16750

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16750
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file- [scope]: [id]

```

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード:F16751

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16751
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature- [name] - [vendor] - [version] /inst- [scope]

```

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote

障害コード:F16751

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating on
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16751
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature- [name] - [vendor] - [version] /inst- [scope]
```

fsmStFailLicenseSmartConfigSetConfig:Local

障害コード:F16752

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Smart config
change(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16752
mibFaultName: fsmStFailLicenseSmartConfigSetConfigLocal
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/license-config- [operation]
```

fsmStFailLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード:F16770

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Analyzing changes
impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード:F16770

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Applying config to server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyConfig
```

```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying default identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying configuration template
[srcTemplateName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:CommitStorage

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: committing storage for service
profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCommitStorage
```

```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ls- [name]
Affected MO: org- [name] /tier- [name] /ls- [name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード:F16770

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Evaluate association with server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ls- [name]
Affected MO: org- [name] /tier- [name] /ls- [name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ProvisionStorage

障害コード:F16770

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving storage
policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveBootConfig

障害コード:F16770

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Computing binding
changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving default identifiers(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributable

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributable
```



```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード: F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード: F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving identifiers(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード:F16770

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolve images from operations
manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various dependent policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various template policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
```

```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ls- [name]
Affected MO: org- [name] /tier- [name] /ls- [name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving various policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ls- [name]
Affected MO: org- [name] /tier- [name] /ls- [name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveSchedule

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving schedule policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Association completion on server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for storage commit to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForCommitStorage
```

```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード: F16770

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for ack or maint
window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード: F16770

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for maintenance
window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード:F16770

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for storage provisioning to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```


fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

障害コード:F16770

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
```

```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA

障害コード:F16780

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB

障害コード:F16780

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFeLocal

障害コード:F16780

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring primary fabric interconnect access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFePeer

障害コード:F16780

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

障害コード:F16780

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
```

```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

障害コード: F16780

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA

障害コード: F16780

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB

障害コード: F16780

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in
preparation for network traffic tests on fabric
B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:EvaluateStatus

障害コード: F16780

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveConfig

障害コード: F16780

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal

障害コード: F16780

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer

障害コード: F16780

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: restore-config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigLocal

障害コード:F16780

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigPeer

障害コード:F16780

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

障害コード: F16780

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server
[chassisId]/[slotId] in diagnostics
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

障害コード: **F16780**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server
[chassisId]/[slotId] in diagnostics
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

障害コード: **F16803**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Local
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: 16803
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig: CIMCVlanCfgPeer

障害コード: F16803

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: in-band vlan configuration on Peer
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig: CIMCVlanCfgPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 16803
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード:F16804

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric A for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: a-failed
mibFaultCode: 16804
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード:F16804

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric B for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: b-failed
mibFaultCode: 16804
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード: F16805

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Reset IOM [id] on Fex
[chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16805
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/slot- [id]
Affected MO: sys/fex- [id]/slot- [id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード: F16806

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 16806
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

障害コード: F16806

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 16806
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id] /blade- [slotId]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]

```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal

障害コード:F16807

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: 16807
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id] /blade- [slotId]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]

```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

障害コード:F16807

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 16807
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

障害コード: F16815

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

障害コード:F16815

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: identifying IOM
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: identify-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint

障害コード:F16816

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEnd
Point)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: 16816
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs

障害コード:F16816

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name
space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: 16816
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

障害コード:F16817

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unconfiguring access to chassis
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: 16817
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal**障害コード:F16817****メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: erasing chassis identity [id] from
 primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 16817
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード:F16817

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: 16817
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

障害コード:F16817

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 16817
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
```

```
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

障害コード: F16817

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: decomissioning chassis
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 16817
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]
```

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード: F16818

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: setting locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16818
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

障害コード:F16819

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting FI locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16819
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

fsmStFailPortPloInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード:F16822

メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpPresence:Shutdown)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 16822
mibFaultName: fsmStFailPortPloInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:PIO
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```


fsmStFailPortPloInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード:F16823

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabling
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpReplaced:EnablePort)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: 16823
mibFaultName: fsmStFailPortPloInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:PIO
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード:F17063

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Policy FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17063
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード:F17064

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Resource FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17064
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmStFailObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード: F17065

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve VM FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17065
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード: F17066

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Mgmt Controller FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17066
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード:F17149

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: 17149
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

```

fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード:F17149

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: 17149
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:SendCommand

障害コード:F17151

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to install application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:SendCommand)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17151
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance

障害コード:F17151

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17151
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:WaitStage

障害コード:F17151

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application is installed(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:WaitStage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17151
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:SendCommand

障害コード:F17152

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to start application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:SendCommand)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17152
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance

障害コード:F17152

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17152
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:WaitStage

障害コード:F17152

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application has started(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:WaitStage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17152
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness

障害コード:F17153

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if the blade is available to provision logical device.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 17153
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUCheckBladeReadiness
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:StartApps

障害コード:F17153

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start the Apps(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:StartApps)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: 17153
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUStartApps
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation

障害コード: **F17153**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for all the apps in the LDU to get installed.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-apps-installation-failed
mibFaultCode: 17153
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUWaitForAppsInstallation
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration

障害コード: F17153

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CCL and MGMT Links
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-link-configuration-failed
mibFaultCode: 17153
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUWaitForLinkConfiguration
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]
```

fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:SendCommand

障害コード: F17154

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to upgrade
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:SendCommand)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17154
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationSendCommand
```

```

moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance

障害コード:F17154

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17154
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:WaitStage

障害コード:F17154

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application is upgraded(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:WaitStage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17154
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense

障害コード:F17155

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Release license of application
instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 17155
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:SendCommand

障害コード:F17155

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to stop
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:SendCommand)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17155
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance

障害コード:F17155

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17155
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:WaitStage

障害コード:F17155

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application has stopped(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:WaitStage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17155
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense

障害コード:F17156

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 17156
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:SendCommand

障害コード:F17156

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Send command to uninstall
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:SendCommand)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17156
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:WaitStage

障害コード:F17156

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application has been
uninstalled.(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:WaitStage)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17156
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand

障害コード:F17157

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to change the log level(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17157
mibFaultName: fsmStFailSdSlotChangePlatformLogLevelSendCommand
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPorts:ConfigureLinks

障害コード:F17158

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger ConfigureLinks
 FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:ConfigureLinks)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-links-failed
mibFaultCode: 17158
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPortsConfigureLinks
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPorts:SendBundleStatus

障害コード: F17158

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Notify Application about Port Bundle
 Status(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:SendBundleStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-bundle-status-failed
mibFaultCode: 17158
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPortsSendBundleStatus
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPorts:UpdateBundleStatus

障害コード: F17158

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update the bundle
status(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:UpdateBundleStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-bundle-status-failed
mibFaultCode: 17158
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPortsUpdateBundleStatus
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion

障害コード: F17158

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for links configuration
completion(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-config-completion-failed
mibFaultCode: 17158
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPortsWaitForConfigCompletion
moClass: sd:AppInstance
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]

```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch

障害コード: F17159

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 17159
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]

```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces

障害コード: F17159

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Send Updated Interface Mapping(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-interfaces-failed
mibFaultCode: 17159
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksSendInterfaces
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]

```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks

障害コード:F17159

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure Links in the LogicalDevice(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: unconfigure-links-failed
mibFaultCode: 17159
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]

```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice

障害コード:F17159

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure logical device(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfigure-logical-device-failed
mibFaultCode: 17159
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLogicalDevice
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig

障害コード: F17159

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 17159
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

fsmStFailSdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード:F17160

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 17160
mibFaultName: fsmStFailSdLinkUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]/app-ldulink- [name] - [endpoint1AppInstId] - [endpoint2AppInstId]
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]/ext-ldulink- [name] - [appInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]/app-ldulink- [name] - [endpoint1AppInstId] - [endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]/ext-ldulink- [name] - [appInstId]
```

fsmStFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig

障害コード:F17161

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Updated Cluster Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-config-failed
mibFaultCode: 17161
mibFaultName: fsmStFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfigurationSendConfig
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/cluster-bootstrap
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness

障害コード: **F17162**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Check blade
readiness(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 17162
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskCheckBladeReadiness
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]
```


fsmStFailSdSlotFormatDisk:ResetBladePower

障害コード:F17162

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Blade power
reset(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:ResetBladePower)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-blade-power-failed
mibFaultCode: 17162
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskResetBladePower
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:StartDiskFormat

障害コード:F17162

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start formatting
disk(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:StartDiskFormat)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-disk-format-failed
mibFaultCode: 17162
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskStartDiskFormat
moClass: sd:Slot
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete

障害コード:F17162

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for disk format
complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-disk-format-complete-failed
mibFaultCode: 17162
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmStFailSdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone

障害コード:F17163

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update time
zone(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-time-zone-failed
mibFaultCode: 17163
mibFaultName: fsmStFailSdSlotSynchTimeZoneUpdateTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmStFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes

障害コード:F17164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrive application attributes(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: get-attributes-failed
mibFaultCode: 17164
mibFaultName: fsmStFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributesGetAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl

```

fsmStFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate

障害コード:F17165

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update management information(FSM-STAGE:sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 17165
mibFaultName: fsmStFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfoSendUpdate
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

fsmStFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate

障害コード: F17166

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Send message to
AppAgent(FSM-STAGE:sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 17166
mibFaultName: fsmStFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrapSendUpdate
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp

障害コード:F17167

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger FSM to start application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: 17167
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp

障害コード:F17167

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop application before upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: 17167
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp

障害コード:F17167

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Trigger FSM to upgrade
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: upgrade-app-failed
mibFaultCode: 17167
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot

障害コード:F17167

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for blade
reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: 17167
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForBladeReboot
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp

障害コード:F17167

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for application stop to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: 17167
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp

障害コード:F17167

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for application upgrade to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-upgrade-app-failed
mibFaultCode: 17167
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/upgrade-task
```

fsmStFailEtherServerIntFioConfigSpeed:Configure

障害コード:F17169

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure admin speed for
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFioConfigSpeed:Configure)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailEtherServerIntFioConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFio
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/diag/port- [portId]
Affected MO: sys/chassis- [id]/slot- [id]/ [type]/port- [portId]
Affected MO: sys/chassis- [id]/sw-slot- [id]/ [type]/port- [portId]
Affected MO: sys/fex- [id]/slot- [id]/ [type]/port- [portId]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]/diag/port- [portId]
Affected MO: sys/switch- [id]/slot- [id]/ [type]/port- [portId]
```


fsmStFailEtherFtwPortPairConfigFtw:Configure

障害コード: F17170

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure fail-to-wire for
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw:Configure)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailEtherFtwPortPairConfigFtwConfigure
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch- [id] /fail-to-wire/ftw-port- [slotId] - [aggrPortId] - [portId] -port- [peerSlotId]
- [peerAggrPortId] - [peerPortId]
```

fsmStFailExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード: F17185

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17185
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal

障害コード:F17186

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17186
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer

障害コード:F17186

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17186
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal

障害コード:F17187

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17187
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード:F17187

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17187
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmStFailStorageSystemSync:Execute

障害コード:F17224

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17224
mibFaultName: fsmStFailStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system
```

fsmStFailSysfileMutationSingle:Execute

障害コード:F17226

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: [action] file
[name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17226
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmStFailSysfileMutationGlobal:Local

障害コード:F17227

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from
local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17227
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmStFailSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード:F17227

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: remove files from
peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17227
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmStFailApplicationDownloaderDownload:Local

障害コード:F17231

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image [fileName] from  
[server](FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning  
Cause: local-failed  
mibFaultCode: 17231  
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadLocal  
moClass: application:Downloader  
Type: fsm  
Callhome: none  
Auto Cleared: true  
Is Implemented: true  
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード:F17231

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking image [fileName] on  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17231
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld- [fileName]

```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings

障害コード:F17232

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: propogate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: 17232
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

障害コード:F17232

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: 17232
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

障害コード:F17232

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: 17232
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード:F17232

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 17232
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード:F17232

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 17232
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:local

障害コード:F17233

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17233
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:peer

障害コード:F17233

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17233
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード: F17251

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: post processing after keyring configration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 17251
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード:F17251

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 17251
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード:F17251

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 17251
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

障害コード:F17251

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 17251
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:ValidateKeyRingAndTP

障害コード:F17251

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: validate keyring and trust point(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:ValidateKeyRingAndTP)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-key-ring-andtp-failed
mibFaultCode: 17251
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpValidateKeyRingAndTP
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

障害コード: **F17252**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

説明

Cisco FPR Manager は、プロバイダーの並べ替えまたは削除の実行中、AAA サーバのプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 1. この障害の原因となっている認証レルムの変更を使用している認証ドメインを特定します。
 - ステップ 2 2. ステップ 1 で特定された認証ドメイン レルムをローカル レルムに変更し、変更を確定します。
 - ステップ 3 3. ユーザが変更しようとする AAA プロバイダーの並べ替えまたは削除を実行し、変更を確定します。
 - ステップ 4 4. 認証ドメイン レルムをステップ 2 で変更した以前のレルムに戻し、変更を確定します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 17252
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード:F17252

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

説明

Cisco FPR Manager は、プロバイダーの並べ替えまたは削除の実行中、AAA サーバのセカンダリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 0. セカンダリ FI が稼働していることを確認します。
 - ステップ 2 1. この障害の原因となっている認証レルムの変更を使用している認証ドメインを特定します。
 - ステップ 3 2. ステップ 1 で特定された認証ドメインレルムをローカルレルムに変更し、変更を確定します。
 - ステップ 4 3. ユーザが変更しようとする AAA プロバイダーの並べ替えまたは削除を実行し、変更を確定します。
 - ステップ 5 4. 認証ドメインレルムをステップ 2 で変更した以前のレルムに戻し、変更を確定します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 17252
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード:F17253

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

説明

Cisco FPR Manager は認証レルムのプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1** 1. 認証ドメインで使用される認証サーバグループが存在し、スイッチに展開されていることを確認します。
- ステップ 2** 2. 認証サーバグループが存在しない場合、適切なレルム (RADIUS/TACACS+/LDAP) に認証サーバグループを作成するか、認証ドメインの認証サーバグループを設定解除します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: 17253
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer**障害コード:F17253****メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

説明

Cisco FPR Manager は認証レルムのセカンダリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1** 0. セカンダリ FI が稼働していることを確認します。
- ステップ 2** 1. 認証ドメインで使用される認証サーバグループが存在し、スイッチに展開されていることを確認します。
- ステップ 3** 2. 認証サーバグループが存在しない場合、適切なレルム (RADIUS/TACACS+/LDAP) に認証サーバグループを作成するか、認証ドメインの認証サーバグループを設定解除します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: 17253
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

障害コード:F17254

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: 17254
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード:F17254

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: 17254
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード:F17265

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: export core file [name] to
[hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17265
mibFaultName: fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/export-to-[hostname]
```

fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

障害コード:F17266

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on
local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)
```

説明

Cisco Firepower Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するためのプライマリ ファブリック インターコネクト内の設定を行うことができませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17266
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

```

fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

障害コード: F17266

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

説明

Cisco Firepower Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するための下位ファブリック インターコネクト (FI) 内の設定を行うことができませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。

ステップ 2 プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17266
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

```

fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード: F17267

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

説明

Cisco Firepower Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関してプライマリ ファブリック インターコネクットの構成を設定できませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17267
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード: F17267

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

説明

Cisco Firepower Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関して下位ファブリック インターコネクット (FI) の構成を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
- ステップ 2** プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17267
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmStFailSysdebugTechSupportInitiate:Local

障害コード: **F17268**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17268
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード:F17269

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17269
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード:F17269

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17269
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

障害コード:F17270

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 17270
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopySub

障害コード:F17270

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 17270
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary

障害コード:F17270

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 17270
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload>DeleteSub

障害コード:F17270

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeleteSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 17270
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownload>DeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード:F17271

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 17271
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopySub

障害コード:F17271

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 17271
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload>DeletePrimary

障害コード:F17271

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeletePrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 17271
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:DeleteSub

障害コード: F17271

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 17271
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]
```

fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

障害コード:F17272

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17272
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード:F17272

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17272
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol

```

fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Local

障害コード:F17336

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17336
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]

```

fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Peer

障害コード:F17336

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17336
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ep-qos- [name]
```

fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード:F17337

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from
primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17337
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ep-qos-deletion- [defIntId]
```

fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード:F17337

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17337
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ep-qos-deletion- [defIntId]
```

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード:F17340

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17340
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes

```

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

障害コード:F17340

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17340
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes

```

fsmStFailMgmtControllerRegistryConfig:Remove

障害コード:F17347

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remove-failed
mibFaultCode: 17347
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード: F17358

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 17358
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード:F17359

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the inband
interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 17359
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

障害コード: F17360

メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the out-of-band IPv6
interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 17360
mibFaultName: fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig

障害コード:F17373

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply
Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17373
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:ConfigInterface

障害コード:F17373

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure
Interface(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ConfigInterface)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-interface-failed
mibFaultCode: 17373
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksConfigInterface
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig

障害コード:F17373

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: verify-link-config-failed
mibFaultCode: 17373
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksVerifyLinkConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

fsmStFailNhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig

障害コード:F17374

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply
Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17374
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderBootstrapLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

障害コード:F17378

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect
A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: 17378
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

障害コード:F17378

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update endpoint on fabric interconnect
 B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: 17378
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```


fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード:F17403

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: 17403
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード:F17403

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on
secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: 17403
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]

```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Apply

障害コード:F17408

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: applying changes to
catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

障害コード:F17408

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: syncing catalog files to
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: evaluating status of
update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Local

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: downloading catalog file [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages

障害コード:F17408

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

障害コード:F17408

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking catalog file [fileName] on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

障害コード:F17409

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: applying changes to
catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード:F17409

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying Catalogue from repository to
FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード:F17409

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing external repository to
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote

障害コード:F17409

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

障害コード:F17409

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

障害コード:F17409

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード:F17409

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: activating catalog
changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード:F17410

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: applying changes to
catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 17410
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote

障害コード:F17410

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17410
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus

障害コード:F17410

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 17410
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages**障害コード:F17410****メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 17410
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード:F17410

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17410
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

障害コード:F17411

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: 17411
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

障害コード:F17411

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: 17411
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

障害コード:F17411

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: 17411
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

障害コード:F17420

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: 17420
mibFaultName: fsmStFailSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch- [id]/lanmon-eth/mon- [name]
```

fsmStFailSwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon

障害コード:F17469

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: SSP Packet Capture configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: 17469
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonDeployUpdateSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmStFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile

障害コード:F17470

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Delete Pcap file whenever there is a delete interface trigger(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: delete-pcap-file-failed
mibFaultCode: 17470
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonSrcPhyEpDeleteDeletePcapFile
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-
[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]

```

fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

障害コード:F17476

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update resource-mgr with VnetEp
deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 17476
mibFaultName: fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp

```

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード:F17477

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 17477
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer**障害コード:F17477****メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 17477
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード:F17478

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 17478
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード:F17478

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect FC mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 17478
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san

```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

障害コード:F17484

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Apply switch
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17484
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

障害コード:F17484

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Applying physical
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: 17484
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration

障害コード:F17484

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating logical
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: 17484
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

障害コード:F17484

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting on physical change
application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: 17484
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード:F17490

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Report config copy to Ops
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17490
mibFaultName: fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /cfg-exp-policy- [name]
Affected MO: org- [name] /db-backup-policy- [name]

```

fsmStFailExtpolProviderReportConfigImport:Report

障害コード:F17491

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config import to Ops
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17491
mibFaultName: fsmStFailExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov- [type]

```

fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Local

障害コード:F17492

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating virtual interface on local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17492
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード:F17492

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating virtual interface on peer fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 17492
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtIfEnableVip:Local

障害コード:F17493

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17493
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード:F17494

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17494
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtIfEnableHA:Local

障害コード:F17495

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17495
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード:F17496

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: internal database
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: 17496
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup- [hostname]
```

fsmStFailMgmtBackupBackup:upload

障害コード:F17496

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: internal system
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: upload-failed
mibFaultCode: 17496
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup- [hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:cleanUp

障害コード:F17497

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning up old Security Service configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:cleanUp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: clean-up-failed
mibFaultCode: 17497
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportCleanUp
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config- [hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:config

障害コード:F17497

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 17497
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config- [hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:configBreakout

障害コード: F17497

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: updating breakout port
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:configBreakout)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-breakout-failed
mibFaultCode: 17497
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfigBreakout
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config- [hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード:F17497

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading the configuration
file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: 17497
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:reportResults

障害コード:F17497

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reporting results of import
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: report-results-failed
mibFaultCode: 17497
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config- [hostname]

```

fsmStFailMgmtImporterImport:waitForSwitch

障害コード:F17497

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for completion of switch
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:waitForSwitch)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-switch-failed
mibFaultCode: 17497
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportWaitForSwitch
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config- [hostname]

```

fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Primary

障害コード:F17498

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: system configuration on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 17498
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Secondary

障害コード:F17498

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 17498
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード:F17531

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: 17531
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

fsmStFailNfsMountInstMount:MountPeer

障害コード:F17531

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: 17531
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstMount:RegisterClient

障害コード:F17531

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: 17531
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

fsmStFailNfsMountInstMount:VerifyRegistration

障害コード:F17531

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: 17531
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

障害コード:F17532

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: 17532
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード:F17532

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server
[server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: 17532
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

障害コード:F17533

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17533
mibFaultName: fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def- [name]
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード:F17554

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: 17554
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:request

障害コード:F17554

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: request-failed
mibFaultCode: 17554
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:unregister

障害コード:F17554

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unregister from old FPR Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: 17554
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:verify

障害コード:F17554

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: checking that cert was
provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 17554
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```


fsmStFailExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード: F17554

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying GUID of FPR
Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: 17554
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード: F17555

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 17555
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep- [type]

```

fsmStFailPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll

障害コード:F17556

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving controlled type global
policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17556
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep- [type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/comm-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/datetime-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/discovery-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/dns-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/fault-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/mep-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/psu-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/security-ctrl/ctrlled-type- [type]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード:F17559

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17559
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード:F17560

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17560
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード:F17561

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17561
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード:F17562

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17562
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード:F17563

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17563
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード:F17564

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17564
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード:F17565

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17565
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード:F17566

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17566
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード: F17567

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17567
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード:F17568

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17568
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード:F17569

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17569
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード:F17570

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17570
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード: F17571

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17571
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード: F17572

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17572
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード:F17573

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17573
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailFirmwareInfraPackInfraVersion:Restore

障害コード:F17690

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check and Restore the Platform
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareInfraPackInfraVersion:Restore)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 17690
mibFaultName: fsmStFailFirmwareInfraPackInfraVersionRestore
moClass: firmware:InfraPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]
```

fsmStFailFirmwareInfraPackInfraVersion:WaitForReady

障害コード:F17690

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for system to be
ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareInfraPackInfraVersion:WaitForReady)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 17690
mibFaultName: fsmStFailFirmwareInfraPackInfraVersionWaitForReady
moClass: firmware:InfraPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]

```

fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:ApplicationPack

障害コード:F17700

メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Validating the application
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:ApplicationPack)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: application-pack-failed
mibFaultCode: 17700
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidateApplicationPack
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation

```

fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:Complete

障害コード:F17700

メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Complete
Validation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:Complete)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: complete-failed
mibFaultCode: 17700
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidateComplete
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch

障害コード:F17711

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 17711
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード:F17711

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 17711
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig:StopDhcpSvc

障害コード:F17715

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: disabling the out-of-band interface dhcp service(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig:StopDhcpSvc)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stop-dhcp-svc-failed
mibFaultCode: 17715
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfigStopDhcpSvc
moClass: mgmt:If
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailSdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード: F17718

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Interface Operational
State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 17718
mibFaultName: fsmStFailSdLduUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

```

fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown

障害コード:F17724

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Shutdown
Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-shutdown-failed
mibFaultCode: 17724
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisApplyShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot

障害コード:F17725

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Reboot
Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-reboot-failed
mibFaultCode: 17725
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisApplyReboot
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmStFailIpsecEpUpdateEp:ApplyConfig

障害コード:F17730

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure IPsec
connections(FSM-STAGE:sam:dme:IpsecEpUpdateEp:ApplyConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17730
mibFaultName: fsmStFailIpsecEpUpdateEpApplyConfig
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ipsec-ext

```

fsmStFailNetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード:F17743

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Management Interface Operational
State(FSM-STAGE:sam:dme:NetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus:SendStatus)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 17743
mibFaultName: fsmStFailNetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: network:EthLanMgmt
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]
```

fsmStFailNetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus:SendStatus

障害コード:F17744

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Send Management Interface Operational
State(FSM-STAGE:sam:dme:NetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus:SendStatus)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 17744
mibFaultName: fsmStFailNetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatusSendStatus
moClass: network:EthLanMgmt
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]
```

fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

障害コード:F77916

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving scrub
policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 77916
mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード:F77917

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Throttle
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: 77917
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

```

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportFullInventory

障害コード:F77917

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFullInventory)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: report-full-inventory-failed
mibFaultCode: 77917
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportFullInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:CheckPendingNetworkConfig

障害コード:F77957

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking pending management network
config(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CheckPendingNetworkConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-pending-network-config-failed
mibFaultCode: 77957
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadCheckPendingNetworkConfig
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld- [fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp- [name]/certrevoke/dnld- [fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード: **F77957**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sync images to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 77957
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld- [fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp- [name]/certrevoke/dnld- [fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:DeleteExtraImages

障害コード:F77957

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting extra distributable images(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteExtraImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-extra-images-failed
mibFaultCode: 77957
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadDeleteExtraImages
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld- [fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp- [name]/certrevoke/dnld- [fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード:F77957

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 77957
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld- [fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp- [name]/certrevoke/dnld- [fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:Local

障害コード:F77957

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 77957
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld- [fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp- [name]/certrevoke/dnld- [fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード:F77957

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 77957
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld- [fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp- [name]/certrevoke/dnld- [fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Local

障害コード: **F77958**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 77958
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteLocal
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image- [name]
```

fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Remote

障害コード: F77958

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 77958
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード: F77959

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 77959
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

```

fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Remote

障害コード:F77959

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 77959
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer

障害コード: F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード: F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating firmware
image(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```



```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード:F77960

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scheduling firmware image
update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: start-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

障害コード:F77961

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

障害コード:F77961

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

障害コード:F77961

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

障害コード: F77961

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting remote fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

障害コード:F77961

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード:F77961

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating peer fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード:F77961

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

障害コード: F77961

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード:F77962

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image to subordinate
FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: 77962
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```



```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード:F77962

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: 77962
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore

障害コード:F77963

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check and Restore the Platform
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 77963
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersionRestore
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady

障害コード:F77963

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for system to be
ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 77963
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersionWaitForReady
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /fw-platform-pack- [name]
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateApplicationImage

障害コード:F77964

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating
Application(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateApplicationImage)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-application-image-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateApplicationImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateFirmwareImage

障害コード:F77964

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating System
Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateFirmwareImage)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-firmware-image-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateFirmwareImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateManagerImage

障害コード:F77964

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Service
Manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateManagerImage)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-manager-image-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateManagerImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateNpuImage

障害コード: F77964

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating NPU Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateNpuImage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-npu-image-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateNpuImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateSystemImage

障害コード: F77964

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating System Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateSystemImage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: activate-system-image-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateSystemImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:CheckFirmwareUpgradeStatus

障害コード:F77964

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check Firmware Upgrade
Status(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:CheckFirmwareUpgradeStatus)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: check-firmware-upgrade-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployCheckFirmwareUpgradeStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:CompleteFirmwareUpgrade

障害コード:F77964

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Complete Firmware Pack
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:DeleteCurrentApplication

障害コード:F77964

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete Current
 Application(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:DeleteCurrentApplication)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-current-application-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployDeleteCurrentApplication
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollApplicationActivationStatus

障害コード:F77964

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Application Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollApplicationActivationStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-application-activation-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollApplicationActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollDeleteCurrentApplicationStatus

障害コード:F77964

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Current Application Deletion to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollDeleteCurrentApplicationStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: poll-delete-current-application-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollDeleteCurrentApplicationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollManagerActivationStatus

障害コード:F77964

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Service Manager Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollManagerActivationStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: poll-manager-activation-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollManagerActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollNpuActivationStatus

障害コード:F77964

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for NPU Image Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollNpuActivationStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-npu-activation-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollNpuActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollStartupServiceManagerStatus

障害コード:F77964

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Setting Service Manager Startup Version to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollStartupServiceManagerStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-startup-service-manager-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollStartupServiceManagerStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollSystemActivationStatus

障害コード:F77964

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for System Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollSystemActivationStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-system-activation-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollSystemActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:RebootSystemForImageUpgrade

障害コード:F77964

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating System Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:RebootSystemForImageUpgrade)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: reboot-system-for-image-upgrade-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployRebootSystemForImageUpgrade
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:SetStartupServiceManagerVersion

障害コード:F77964

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Setting Service Manager Startup
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:SetStartupServiceManagerVersion)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: set-startup-service-manager-version-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeploySetStartupServiceManagerVersion
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ValidateApplicationPack

障害コード:F77964

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating the application
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ValidateApplicationPack)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-application-pack-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployValidateApplicationPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy

障害コード:F77964

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to
begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForSystemReady

障害コード:F77964

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for System Ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForSystemReady)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-system-ready-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForSystemReady
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack

障害コード:F77965

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating SUP Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: activate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployActivateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade

障害コード:F77965

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Complete Firmware Pack Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort

障害コード:F77965

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack

障害コード:F77965

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Firmware Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-of-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployPollActivateOfFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```


fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort

障害コード:F77965

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion

障害コード:F77965

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Image Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-image-version-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployUpdateImageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion

障害コード:F77965

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Package
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-package-version-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployUpdatePackageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack

障害コード:F77965

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate the firmware
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployValidateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy

障害コード:F77965

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to
begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate

障害コード:F77965

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Firmware Version to update(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-firmware-version-update-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployWaitForFirmwareVersionUpdate
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

障害コード:F77966

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: 77966
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

障害コード:F77966

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 77966
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

障害コード:F77966

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 77966
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages

障害コード:F77966

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations
 manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 77966
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード:F77968

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77968
mibFaultName: fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード:F77969

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77969
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード:F77969

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: ping-failed
mibFaultCode: 77969
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

障害コード:F77970

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77970
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmRmtErrSmAppDelete:Local

障害コード:F78025

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting the Application
[name]-[version](FSM-STAGE:sam:dme:SmAppDelete:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78025
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppDeleteLocal
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app- [name] - [version]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId] /app-inst- [appInstId] /app- [name] - [version]
```

fsmRmtErrSmSecSvcRestoreApplication:Restore

障害コード:F78026

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Restoring Apps in
progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcRestoreApplication:Restore)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 78026
mibFaultName: fsmRmtErrSmSecSvcRestoreApplicationRestore
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

fsmRmtErrSmAppUpdateApplication:Update

障害コード:F78027

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Apps in
progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppUpdateApplication:Update)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-failed
mibFaultCode: 78027
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppUpdateApplicationUpdate
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app- [name] - [version]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId] /app-inst- [appInstId] /app- [name] - [version]

```

fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplication:StartApps

障害コード:F78028

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start main and decorator
applications(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:StartApps)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: 78028
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplicationStartApps
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot- [slotId] /app-inst- [appName]

```

fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplication:StopDecoratorApps

障害コード:F78028

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop decorator
applications(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:StopDecoratorApps)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stop-decorator-apps-failed
mibFaultCode: 78028
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplicationStopDecoratorApps
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplication:StopMainApp

障害コード:F78028

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop main
application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:StopMainApp)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stop-main-app-failed
mibFaultCode: 78028
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplicationStopMainApp
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplication:WairForStopDecorators

障害コード:F78028

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for stopping decorator applications to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:WairForStopDecorators)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wair-for-stop-decorators-failed
mibFaultCode: 78028
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplicationWairForStopDecorators
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplication:WaitForBladeReboot

障害コード:F78028

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for blade reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:WaitForBladeReboot)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: 78028
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplicationWaitForBladeReboot
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplication:WaitForStopMainApp

障害コード: **F78028**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for stopping main application to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:WaitForStopMainApp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-stop-main-app-failed
mibFaultCode: 78028
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplicationWaitForStopMainApp
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

fsmRmtErrSmSecSvcAutoDeployCSP:CreateLogicalDevice

障害コード: **F78029**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating a default logical device(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:CreateLogicalDevice)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: create-logical-device-failed
mibFaultCode: 78029
mibFaultName: fsmRmtErrSmSecSvcAutoDeployCSPCreateLogicalDevice
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

fsmRmtErrSmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForChassisMoReady

障害コード: F78029

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for chassis object
ready(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForChassisMoReady)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-chassis-mo-ready-failed
mibFaultCode: 78029
mibFaultName: fsmRmtErrSmSecSvcAutoDeployCSPWaitForChassisMoReady
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

fsmRmtErrSmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForPortReady

障害コード: F78029

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for physical interfaces ready(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForPortReady)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-port-ready-failed
mibFaultCode: 78029
mibFaultName: fsmRmtErrSmSecSvcAutoDeployCSPWaitForPortReady
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

fsmRmtErrSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード: F78107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78107
mibFaultName: fsmRmtErrSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth

```

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード:F78108

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78108
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

```

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchConfigToAppAG

障害コード:F78108

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update switch config info to appAG(FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchConfigToAppAG)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-switch-config-to-appag-failed
mibFaultCode: 78108
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateSwitchConfigToAppAG
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchPortConfigToAppAG

障害コード: F78108

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update switch port config to
 appAG(FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchPortConfigToAppAG)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-switch-port-config-to-appag-failed
mibFaultCode: 78108
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateSwitchPortConfigToAppAG
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード: F78108

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VLAN group configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: 78108
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmRmtErrSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード: F78109

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink fc port configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78109
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

```

fsmRmtErrSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード:F78110

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Utility network configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78110
mibFaultName: fsmRmtErrSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth

```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード:F78116

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 78116
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

障害コード:F78116

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 78116
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

障害コード:F78116

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 78116
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

障害コード:F78116

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 78116
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード:F78116

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical transition on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: 78116
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA

障害コード:F78121

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB

障害コード:F78121

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```


fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

障害コード:F78121

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

障害コード:F78121

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig

障害コード:F78121

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: verify-breakout-config-failed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

障害コード:F78122

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: fc zone configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: 78122
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

障害コード: **F78158**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78158
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード:F78158

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78158
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード:F78167

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: disable-failed
mibFaultCode: 78167
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

```

fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

障害コード:F78167

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabe path [side]([switchId]) on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: enable-failed
mibFaultCode: 78167
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

障害コード:F78170

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 78170
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/adaptor- [id]/host-eth- [id]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]/adaptor- [id]/host-eth- [id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード: **F78170**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 78170
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/adaptor- [id]/host-eth- [id]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]/adaptor- [id]/host-eth- [id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード: F78170

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 78170
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード: F78170

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 78170
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id] /blade- [slotId] /adaptor- [id] /host-eth- [id]
Affected MO: sys/rack-unit- [id] /adaptor- [id] /host-eth- [id]

```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

障害コード:F78171

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 78171
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id] /blade- [slotId] /adaptor- [id] /host-fc- [id]
Affected MO: sys/rack-unit- [id] /adaptor- [id] /host-fc- [id]

```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

障害コード:F78171

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 78171
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード: **F78171**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 78171
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード:F78171

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 78171
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/adaptor- [id]/host-fc- [id]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]/adaptor- [id]/host-fc- [id]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード:F78188

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78188
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード:F78188

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78188
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote

障害コード:F78188

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: 78188
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード: **F78188**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78188
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード: **F78188**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: 78188
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

障害コード: **F78188**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: 78188
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld- [fileName]

```

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Local

障害コード:F78189

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78189
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file- [scope]: [id]

```

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Remote

障害コード:F78189

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78189
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseFileClear:Local

障害コード:F78190

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78190
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseFileClear:Remote

障害コード:F78190

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78190
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード:F78191

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78191
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature- [name] - [vendor] - [version] /inst- [scope]

```

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote

障害コード:F78191

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78191
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature- [name] - [vendor] - [version] /inst- [scope]

```

fsmRmtErrLicenseSmartConfigSetConfig:Local

障害コード:F78192

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Smart config
change(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78192
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseSmartConfigSetConfigLocal
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード:F78210

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Analyzing changes
impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying config to server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying default identifiers
locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ls- [name]
Affected MO: org- [name] /tier- [name] /ls- [name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ls- [name]
Affected MO: org- [name] /tier- [name] /ls- [name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード: **F78210**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying configuration template
[srcTemplName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:CommitStorage

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluate association with server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ProvisionStorage

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving storage policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveBootConfig

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Computing binding changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ls- [name]
Affected MO: org- [name] /tier- [name] /ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード:F78210

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving default
identifiers(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ls- [name]
Affected MO: org- [name] /tier- [name] /ls- [name]
```


fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributable

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributable
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ls- [name]
Affected MO: org- [name] /tier- [name] /ls- [name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード:F78210

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving
identifiers(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ls- [name]
Affected MO: org- [name] /tier- [name] /ls- [name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード:F78210

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations
manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various dependent policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various template policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveSchedule

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving schedule policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード: **F78210**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Association completion on server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

障害コード: F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード: F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ls- [name]
Affected MO: org- [name] /tier- [name] /ls- [name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード:F78210

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for maintenance
window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ls- [name]
Affected MO: org- [name] /tier- [name] /ls- [name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード:F78210

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for storage provisioning to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

障害コード:F78210

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers for
dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ls- [name]
Affected MO: org- [name]/tier- [name]/ls- [name]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA

障害コード:F78220

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric
A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB

障害コード:F78220

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFeLocal

障害コード:F78220

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFePeer

障害コード: F78220

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring secondary fabric interconnect access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

障害コード:F78220

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

障害コード:F78220

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA

障害コード:F78220

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB

障害コード:F78220

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EvaluateStatus

障害コード: **F78220**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluating status; diagnostics
completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveConfig

障害コード:F78220

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Derive diag config for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal

障害コード:F78220

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer

障害コード:F78220

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: restore-config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigLocal

障害コード:F78220

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigPeer

障害コード:F78220

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect in server
[chassisId]/[slotId] for diagnostics
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

障害コード:F78220

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server
[chassisId]/[slotId] in diagnostics
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

障害コード:F78220

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server
[chassisId]/[slotId] in diagnostics
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

障害コード:F78243

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Local
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: 78243
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer

障害コード: F78243

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Peer
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 78243
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード: F78244

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric A for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: a-failed
mibFaultCode: 78244
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード: **F78244**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric B for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: b-failed
mibFaultCode: 78244
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード: F78245

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset IOM [id] on Fex
[chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78245
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード: F78246

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 78246
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

障害コード: **F78246**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 78246
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal

障害コード: **F78247**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: 78247
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

障害コード: **F78247**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 78247
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

障害コード:F78255

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

障害コード:F78255

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: identify-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint

障害コード:F78256

メッセージ

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: 78256
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs

障害コード:F78256

メッセージ

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: 78256
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

障害コード:F78257

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unconfiguring access to chassis
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: 78257
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

障害コード:F78257

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 78257
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード:F78257

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: 78257
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

障害コード:F78257

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx.
2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 78257
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

障害コード:F78257

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decomissioning chassis
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 78257
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード:F78258

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78258
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
```

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

障害コード:F78259

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting FI locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78259
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```


fsmRmtErrPortPloInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード:F78262

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpPresence:Shutdown)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78262
mibFaultName: fsmRmtErrPortPloInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:Plo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmRmtErrPortPloInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード:F78263

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabling
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpReplaced:EnablePort)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: 78263
mibFaultName: fsmRmtErrPortPioInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:Pio
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード:F78503

メッセージ

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Policy FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78503
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード: F78504

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Resource FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78504
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード: F78505

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve VM FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78505
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード: F78506

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Mgmt Controller FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78506
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード: F78589

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: 78589
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード: F78589

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: 78589
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:SendCommand

障害コード: F78591

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to install
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:SendCommand)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 78591
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance

障害コード:F78591

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 78591
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:WaitStage

障害コード:F78591

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application is installed(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:WaitStage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 78591
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:SendCommand

障害コード: F78592

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to start
 application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:SendCommand)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 78592
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```


fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance

障害コード:F78592

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 78592
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:WaitStage

障害コード:F78592

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application has started(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:WaitStage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 78592
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness

障害コード: **F78593**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if the blade is available to provision logical device.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 78593
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUCheckBladeReadiness
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:StartApps

障害コード: **F78593**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start the Apps(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:StartApps)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: 78593
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUStartApps
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]
```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation

障害コード: **F78593**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for all the apps in the LDU to get installed.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-apps-installation-failed
mibFaultCode: 78593
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUWaitForAppsInstallation
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]
```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration

障害コード: F78593

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CCL and MGMT Links
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-link-configuration-failed
mibFaultCode: 78593
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUWaitForLinkConfiguration
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:SendCommand

障害コード: F78594

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to upgrade
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:SendCommand)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 78594
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance

障害コード:F78594

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 78594
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:WaitStage

障害コード:F78594

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application is upgraded(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:WaitStage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 78594
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense

障害コード: F78595

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Release license of application
instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 78595
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:SendCommand

障害コード:F78595

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to stop application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:SendCommand)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 78595
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance

障害コード:F78595

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 78595
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:WaitStage

障害コード:F78595

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application has stopped(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:WaitStage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 78595
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense

障害コード:F78596

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 78596
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:SendCommand

障害コード:F78596

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to uninstall
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:SendCommand)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 78596
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:WaitStage

障害コード: F78596

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application has been uninstalled.(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:WaitStage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 78596
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand

障害コード: F78597

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to change the log level(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 78597
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotChangePlatformLogLevelSendCommand
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPorts:ConfigureLinks

障害コード:F78598

メッセージ

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger ConfigureLinks
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:ConfigureLinks)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: configure-links-failed
mibFaultCode: 78598
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPortsConfigureLinks
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]

```

fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPorts:SendBundleStatus

障害コード:F78598

メッセージ

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify Application about Port Bundle
Status(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:SendBundleStatus)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-bundle-status-failed
mibFaultCode: 78598
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPortsSendBundleStatus
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPorts:UpdateBundleStatus

障害コード: F78598

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update the bundle
status(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:UpdateBundleStatus)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-bundle-status-failed
mibFaultCode: 78598
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPortsUpdateBundleStatus
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion

障害コード: F78598

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for links configuration completion(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-config-completion-failed
mibFaultCode: 78598
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPortsWaitForConfigCompletion
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch

障害コード: F78599

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 78599
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]

```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces

障害コード: **F78599**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Updated Interface
Mapping(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-interfaces-failed
mibFaultCode: 78599
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksSendInterfaces
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]

```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks

障害コード: **F78599**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure Links in the
LogicalDevice(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfigure-links-failed
mibFaultCode: 78599
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice

障害コード: F78599

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure logical device(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfigure-logical-device-failed
mibFaultCode: 78599
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLogicalDevice
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig

障害コード: F78599

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 78599
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

fsmRmtErrSdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード: F78600

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 78600
mibFaultName: fsmRmtErrSdLinkUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]/app-ldulink- [name] - [endpoint1AppInstId] - [endpoint2AppInstId]
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]/ext-ldulink- [name] - [appInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]/app-ldulink- [name] - [endpoint1AppInstId] - [endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]/ext-ldulink- [name] - [appInstId]

```

fsmRmtErrSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig

障害コード:F78601

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Updated Cluster
Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-config-failed
mibFaultCode: 78601
mibFaultName: fsmRmtErrSdClusterBootstrapUpdateClusterConfigurationSendConfig
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/cluster-bootstrap

```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness

障害コード:F78602

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check blade
readiness(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 78602
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskCheckBladeReadiness
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:ResetBladePower

障害コード:F78602

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Blade power
reset(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:ResetBladePower)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-blade-power-failed
mibFaultCode: 78602
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskResetBladePower
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:StartDiskFormat

障害コード:F78602

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start formatting
disk(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:StartDiskFormat)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-disk-format-failed
mibFaultCode: 78602
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskStartDiskFormat
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete

障害コード:F78602

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for disk format
complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-disk-format-complete-failed
mibFaultCode: 78602
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone

障害コード: **F78603**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update time
zone(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-time-zone-failed
mibFaultCode: 78603
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotSynchTimeZoneUpdateTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes

障害コード:F78604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrive application attributes(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: get-attributes-failed
mibFaultCode: 78604
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppAttributeCtrlGetAppAttributesGetAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

fsmRmtErrSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate

障害コード:F78605

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update management information(FSM-STAGE:sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 78605
mibFaultName: fsmRmtErrSdMgmtInfoUpdateMgmtInfoSendUpdate
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info

```

fsmRmtErrSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate

障害コード: **F78606**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send message to
AppAgent(FSM-STAGE:sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 78606
mibFaultName: fsmRmtErrSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrapSendUpdate
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap

```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp

障害コード: **F78607**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger FSM to start
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: 78607
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp

障害コード:F78607

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop application before
 upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: 78607
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp

障害コード:F78607

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger FSM to upgrade
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: upgrade-app-failed
mibFaultCode: 78607
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot

障害コード:F78607

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for blade
reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: 78607
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForBladeReboot
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp

障害コード:F78607

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for application stop to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: 78607
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp

障害コード:F78607

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for application upgrade to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-upgrade-app-failed
mibFaultCode: 78607
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmRmtErrEtherServerIntFloConfigSpeed:Configure

障害コード:F78609

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure admin speed for
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFloConfigSpeed:Configure)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrEtherServerIntFloConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFlo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmRmtErrEtherFtwPortPairConfigFtw:Configure

障害コード: F78610

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure fail-to-wire for
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw:Configure)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrEtherFtwPortPairConfigFtwConfigure
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch- [id] /fail-to-wire/ftw-port- [slotId] - [aggrPortId] - [portId] -port- [peerSlotId]
- [peerAggrPortId] - [peerPortId]
```

fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード: F78625

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78625
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal

障害コード:F78626

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78626
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer

障害コード:F78626

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78626
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal

障害コード:F78627

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78627
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード:F78627

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78627
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrStorageSystemSync:Execute

障害コード:F78664

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78664
mibFaultName: fsmRmtErrStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system
```

fsmRmtErrSysfileMutationSingle:Execute

障害コード:F78666

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: [action] file
[name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78666
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Local

障害コード:F78667

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from
local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78667
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード: **F78667**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from
peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78667
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```


fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:Local

障害コード:F78671

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78671
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード:F78671

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78671
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld- [fileName]

```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings

障害コード:F78672

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: 78672
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

障害コード:F78672

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: 78672
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

障害コード:F78672

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: 78672
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード:F78672

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 78672
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード:F78672

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 78672
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:local

障害コード:F78673

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78673
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:peer

障害コード:F78673

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78673
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード: F78691

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 78691
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード:F78691

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 78691
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード:F78691

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 78691
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

障害コード:F78691

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 78691
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:ValidateKeyRingAndTP

障害コード:F78691

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validate keyring and trust point(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:ValidateKeyRingAndTP)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-key-ring-andtp-failed
mibFaultCode: 78691
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpValidateKeyRingAndTP
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

障害コード:F78692

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 78692
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード: F78692

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 78692
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード: F78693

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: 78693
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm

```

fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer

障害コード:F78693

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: 78693
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm

```

fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

障害コード:F78694

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: 78694
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード:F78694

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: 78694
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード: F78705

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: export core file [name] to [hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78705
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/export-to-[hostname]
```

fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

障害コード: F78706

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

説明

Cisco Firepower Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するためのプライマリ ファブリック インターコネクト内の設定を行うことができませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 **show tech-support** コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78706
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
```

```

moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

```

fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

障害コード: F78706

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

説明

Cisco Firepower Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するための下位ファブリック インターコネクト (FI) 内の設定を行うことができませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
- ステップ 2 プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78706
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

```

fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード:F78707

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

説明

Cisco Firepower Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関してプライマリ ファブリック インターコネクットの構成を設定できませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78707
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード:F78707

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

説明

Cisco Firepower Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関して下位ファブリック インターコネクット (FI) の構成を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
- ステップ 2** プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78707
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiate:Local

障害コード:**F78708**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78708
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```


fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード:F78709

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78709
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード:F78709

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78709
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

障害コード:F78710

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 78710
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopySub

障害コード:F78710

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 78710
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary

障害コード:F78710

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 78710
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload>DeleteSub

障害コード:F78710

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeleteSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 78710
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload>DeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード:F78711

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 78711
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopySub

障害コード:F78711

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 78711
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload>DeletePrimary

障害コード:F78711

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeletePrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 78711
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:DeleteSub

障害コード:F78711

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 78711
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]
```

fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

障害コード:F78712

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78712
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード:F78712

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78712
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol

```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Local

障害コード:F78776

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78776
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]

```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Peer

障害コード:F78776

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78776
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ep-qos- [name]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード: **F78777**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from
primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78777
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /ep-qos-deletion- [defIntId]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード:F78777

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78777
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ep-qos-deletion- [defIntId]
```

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード:F78780

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78780
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

障害コード:F78780

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78780
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfig:Remove

障害コード:F78787

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remove-failed
mibFaultCode: 78787
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード: **F78798**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 78798
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード:F78799

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 78799
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

障害コード:F78800

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band IPv6
interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 78800
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig

障害コード:F78813

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply
Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78813
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:ConfigInterface

障害コード:F78813

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure
Interface(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ConfigInterface)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-interface-failed
mibFaultCode: 78813
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksConfigInterface
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig

障害コード:F78813

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: verify-link-config-failed
mibFaultCode: 78813
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksVerifyLinkConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

fsmRmtErrNhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig

障害コード:F78814

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78814
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderBootstrapLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

障害コード:F78818

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: 78818
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

障害コード:F78818

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect
 B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: 78818
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード:F78843

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: 78843
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード:F78843

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on
secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: 78843
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]

```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Apply

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal

障害コード: **F78848**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of
update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Local

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading catalog file [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages

障害コード:F78848

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

障害コード:F78848

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking catalog file [fileName] on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

障害コード:F78849

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to
 catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```


fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード:F78849

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying Catalogue from repository to
FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード:F78849

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing external repository to
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote

障害コード:F78849

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

障害コード:F78849

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

障害コード:F78849

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード:F78849

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating catalog
changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード:F78850

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to
catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 78850
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote

障害コード:F78850

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78850
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus

障害コード:F78850

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78850
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages

障害コード:F78850

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78850
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード:F78850

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78850
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

障害コード:F78851

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: 78851
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

障害コード:F78851

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote
portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: 78851
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

障害コード:F78851

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Finalizing capability catalogue [version]
deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: 78851
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

障害コード:F78860

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: 78860
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch- [id]/lanmon-eth/mon- [name]
```

fsmRmtErrSwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon

障害コード:F78909

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: SSP Packet Capture configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: 78909
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonDeployUpdateSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmRmtErrSwSspEthMonSrcPhyEpDelete>DeletePcapFile

障害コード:F78910

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete Pcap file whenever there is a delete interface trigger(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete>DeletePcapFile)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: delete-pcap-file-failed
mibFaultCode: 78910
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonSrcPhyEpDeleteDeletePcapFile
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-
[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]

```

fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

障害コード:F78916

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 78916
mibFaultName: fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp

```

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード:F78917

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 78917
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード:F78917

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 78917
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード:F78918

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 78918
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード:F78918

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect FC mode configuration to
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 78918
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san

```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

障害コード:F78924

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply switch
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78924
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

障害コード:F78924

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying physical
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: 78924
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration

障害コード: F78924

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating logical
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: 78924
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

障害コード: F78924

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting on physical change
application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: 78924
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード: F78930

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config copy to Ops
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78930
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /cfg-exp-policy- [name]
Affected MO: org- [name] /db-backup-policy- [name]
```

fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImport:Report

障害コード:F78931

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config import to Ops
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78931
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov- [type]
```

fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Local

障害コード:F78932

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78932
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード: F78932

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on peer fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78932
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrMgmtIfEnableVip:Local

障害コード:F78933

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78933
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード:F78934

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable virtual interface on peer fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78934
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrMgmtIfEnableHA:Local

障害コード: F78935

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78935
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード:F78936

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal database
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: 78936
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup- [hostname]
```

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:upload

障害コード:F78936

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal system
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: upload-failed
mibFaultCode: 78936
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup- [hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:cleanUp

障害コード:F78937

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning up old Security Service configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:cleanUp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: clean-up-failed
mibFaultCode: 78937
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportCleanUp
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config- [hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:config

障害コード:F78937

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78937
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config- [hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:configBreakout

障害コード: F78937

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating breakout port
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:configBreakout)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-breakout-failed
mibFaultCode: 78937
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfigBreakout
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config- [hostname]
```


fsmRmtErrMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード:F78937

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: 78937
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:reportResults

障害コード:F78937

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reporting results of import configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: report-results-failed
mibFaultCode: 78937
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config- [hostname]

```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:waitForSwitch

障害コード: **F78937**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for completion of switch
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:waitForSwitch)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-switch-failed
mibFaultCode: 78937
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportWaitForSwitch
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config- [hostname]

```

fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Primary

障害コード: **F78938**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 78938
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Secondary

障害コード: F78938

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on
 secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 78938
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード:F78971

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: 78971
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountPeer

障害コード:F78971

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: 78971
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:RegisterClient

障害コード:F78971

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: 78971
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:VerifyRegistration

障害コード:F78971

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: 78971
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

障害コード:F78972

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: 78972
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード:F78972

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server
[server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: 78972
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

障害コード:F78973

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78973
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def- [name]
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード:F78994

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: 78994
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:request

障害コード:F78994

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: request-failed
mibFaultCode: 78994
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:unregister

障害コード:F78994

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unregister from old FPR Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: 78994
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verify

障害コード:F78994

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking that cert was
provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 78994
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード: F78994

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying GUID of FPR
Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: 78994
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード: F78995

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 78995
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep- [type]

```

fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll

障害コード:F78996

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving controlled type global
policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 78996
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep- [type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/comm-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/datetime-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/discovery-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/dns-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/fault-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/mep-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/psu-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/security-ctrl/ctrlled-type- [type]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード: F78999

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 78999
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード: F79000

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 79000
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード: F79001

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 79001
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード: F79002

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 79002
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード:F79003

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 79003
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```


fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード: F79004

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 79004
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード: F79005

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 79005
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード: F79006

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 79006
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード: F79007

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 79007
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード:F79008

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 79008
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード:F79009

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 79009
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード:F79010

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 79010
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード: F79011

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 79011
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード: F79012

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 79012
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード:F79013

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 79013
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]
-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```


fsmRmtErrFirmwareInfraPackInfraVersion:Restore

障害コード: F79130

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check and Restore the Platform Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareInfraPackInfraVersion:Restore)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 79130
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareInfraPackInfraVersionRestore
moClass: firmware:InfraPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]
```

fsmRmtErrFirmwareInfraPackInfraVersion:WaitForReady

障害コード: F79130

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for system to be ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareInfraPackInfraVersion:WaitForReady)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 79130
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareInfraPackInfraVersionWaitForReady
moClass: firmware:InfraPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]

```

fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:ApplicationPack

障害コード:F79140

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating the application
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:ApplicationPack)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: application-pack-failed
mibFaultCode: 79140
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidateApplicationPack
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation

```

fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:Complete

障害コード:F79140

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Complete
Validation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:Complete)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: complete-failed
mibFaultCode: 79140
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidateComplete
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch

障害コード: F79151

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 79151
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード:F79151

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 79151
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig:StopDhcpSvc

障害コード:F79155

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: disabling the out-of-band interface dhcp service(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig:StopDhcpSvc)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: stop-dhcp-svc-failed
mibFaultCode: 79155
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfigStopDhcpSvc
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrSdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード:F79158

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Interface Operational
State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 79158
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]

fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown

障害コード: **F79164**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown
 Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: apply-shutdown-failed
mibFaultCode: 79164
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisApplyShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id]

fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot

障害コード: **F79165**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot
 Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-reboot-failed
mibFaultCode: 79165
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisApplyReboot
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrIpsecEpUpdateEp:ApplyConfig

障害コード:F79170

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure IPsec
connections(FSM-STAGE:sam:dme:IpsecEpUpdateEp:ApplyConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 79170
mibFaultName: fsmRmtErrIpsecEpUpdateEpApplyConfig
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ipsec-ext
```

fsmRmtErrNetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード:F79183

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Management Interface Operational
State(FSM-STAGE:sam:dme:NetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus:SendStatus)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 79183
mibFaultName: fsmRmtErrNetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: network:EthLanMgmt
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]
```

fsmRmtErrNetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus:SendStatus

障害コード: **F79184**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Management Interface Operational
State(FSM-STAGE:sam:dme:NetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus:SendStatus)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 79184
mibFaultName: fsmRmtErrNetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatusSendStatus
moClass: network:EthLanMgmt
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]
```


fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

障害コード: F999516

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999516
mibFaultName: fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmFailGmetaHolderInventory

障害コード: F999517

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:GmetaHolderInventory

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999517
mibFaultName: fsmFailGmetaHolderInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

```

fsmFailFirmwareDownloaderDownload

障害コード: **F999557**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDownloaderDownload

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999557
mibFaultName: fsmFailFirmwareDownloaderDownload
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]

```

fsmFailFirmwareImageDelete

障害コード: **F999558**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareImageDelete

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999558
mibFaultName: fsmFailFirmwareImageDelete
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmFailFirmwareDistributableDelete

障害コード: F999559

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDistributableDelete

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999559
mibFaultName: fsmFailFirmwareDistributableDelete
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager

障害コード: F999560

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999560
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch

障害コード: F999561

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999561
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailMgmtControllerUpdateIOM

障害コード: F999562

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999562
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateIOM
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion

障害コード: F999563

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999563
mibFaultName: fsmFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]

```

fsmFailFirmwareSystemDeploy

障害コード: F999564

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999564
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmFailFirmwareSupFirmwareDeploy

障害コード: F999565

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999565
mibFaultName: fsmFailFirmwareSupFirmwareDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack

障害コード: **F999566**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999566
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent

障害コード: **F999568**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999568
mibFaultName: fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmFailIdentMetaSystemSync

障害コード: **F999569**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemSync

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999569
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync

障害コード: F999570

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999570
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmFailSmAppDelete

障害コード: F999625

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppDelete

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999625
mibFaultName: fsmFailSmAppDelete
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app- [name] - [version]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/app- [name] - [version]

```

fsmFailSmSecSvcRestoreApplication

障害コード: F999626

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmSecSvcRestoreApplication

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999626
mibFaultName: fsmFailSmSecSvcRestoreApplication
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc

```

fsmFailSmAppUpdateApplication

障害コード: F999627

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppUpdateApplication

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999627
mibFaultName: fsmFailSmAppUpdateApplication
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app- [name] - [version]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId] /app-inst- [appInstId] /app- [name] - [version]
```

fsmFailSmAppInstanceResetApplication

障害コード: **F999628**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppInstanceResetApplication

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999628
mibFaultName: fsmFailSmAppInstanceResetApplication
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot- [slotId] /app-inst- [appName]
```

fsmFailSmSecSvcAutoDeployCSP

障害コード: F999629

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999629
mibFaultName: fsmFailSmSecSvcAutoDeployCSP
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

fsmFailSwAccessDomainDeploy

障害コード: F999707

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwAccessDomainDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999707
mibFaultName: fsmFailSwAccessDomainDeploy
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

fsmFailSwEthLanBorderDeploy

障害コード:F999708

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthLanBorderDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999708
mibFaultName: fsmFailSwEthLanBorderDeploy
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmFailSwFcSanBorderDeploy

障害コード:F999709

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999709
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderDeploy
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmFailSwUtilityDomainDeploy

障害コード: **F999710**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwUtilityDomainDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999710
mibFaultName: fsmFailSwUtilityDomainDeploy
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

fsmFailSwPhysConfPhysical

障害コード: F999716

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwPhysConfPhysical

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999716
mibFaultName: fsmFailSwPhysConfPhysical
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout

障害コード: F999721

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999721
mibFaultName: fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet障害コード: **F999722**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999722
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmFailCallhomeEpConfigCallhome障害コード: **F999758**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999758
mibFaultName: fsmFailCallhomeEpConfigCallhome
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset

障害コード: **F999767**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999767
mibFaultName: fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset

障害コード: F999770

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999770
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset

障害コード: F999771

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999771
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id] /blade- [slotId] /adaptor- [id] /host-fc- [id]
Affected MO: sys/rack-unit- [id] /adaptor- [id] /host-fc- [id]

```

fsmFailLicenseDownloaderDownload

障害コード: **F999788**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseDownloaderDownload

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999788
mibFaultName: fsmFailLicenseDownloaderDownload
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld- [fileName]

```

fsmFailLicenseFileInstall

障害コード: **F999789**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileInstall

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999789
mibFaultName: fsmFailLicenseFileInstall
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmFailLicenseFileClear

障害コード: F999790

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileClear

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999790
mibFaultName: fsmFailLicenseFileClear
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm

障害コード: F999791

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999791
mibFaultName: fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmFailLicenseSmartConfigSetConfig

障害コード: F999792

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999792
mibFaultName: fsmFailLicenseSmartConfigSetConfig
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

fsmFailLsServerConfigure

障害コード: F999810

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LsServerConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999810
mibFaultName: fsmFailLsServerConfigure
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmFailComputeBladeDiag

障害コード: F999820

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiag

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999820
mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

障害コード: F999843

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999843
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
```



```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmFailComputePhysicalSwConnUpd

障害コード: F999844

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999844
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSwConnUpd
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmFailEquipmentIOCardResetIom

障害コード: F999845

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetIom

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999845
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetIom
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id] /slot- [id]
Affected MO: sys/fex- [id] /slot- [id]

```

fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy

障害コード: **F999846**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999846
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id] /blade- [slotId]
Affected MO: sys/rack-unit- [id]

```

fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw

障害コード: **F999847**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999847
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence

障害コード: F999855

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999855
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn

障害コード: F999856

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999856
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis

障害コード: F999857

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999857
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

障害コード: F999858

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999858
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

障害コード: F999859

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999859
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

fsmFailPortPioInCompatSfpPresence

障害コード: F999862

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPioInCompatSfpPresence

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999862
mibFaultName: fsmFailPortPIoInCompatSfpPresence
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmFailPortPIoInCompatSfpReplaced

障害コード: F999863

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPIoInCompatSfpReplaced

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999863
mibFaultName: fsmFailPortPIoInCompatSfpReplaced
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
```

```

Affected MO: sys/fex- [id] /slot- [id] / [type] /port- [portId]
Affected MO: sys/switch- [id] /slot- [id] / [type] /aggr-port- [aggrPortId] /port- [portId]
Affected MO: sys/switch- [id] /slot- [id] / [type] /port- [portId]

```

fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm

障害コード: F1000103

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000103
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client- [id] /observed- [dataSrcSysId] - [id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro- [id] /observed- [dataSrcSysId] - [id]
Affected MO: extpol/reg/observed- [dataSrcSysId] - [id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov- [type] /observed- [dataSrcSysId] - [id]
Affected MO: observe/observed- [dataSrcSysId] - [id]

```

fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm

障害コード: F1000104

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000104
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmFailObserveObservedResolveVMFsm

障害コード:F1000105

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000105
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveVMFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm

障害コード: F1000106

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000106
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate

障害コード: F1000189

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000189
mibFaultName: fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

```

fsmFailSdAppInstanceInstallApplication

障害コード: F1000191

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000191
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceInstallApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmFailSdAppInstanceStartApplication

障害コード: F1000192

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceStartApplication

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000192
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceStartApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailSdLduProvisionLDU

障害コード: F1000193

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLduProvisionLDU

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000193
mibFaultName: fsmFailSdLduProvisionLDU
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]

```

fsmFailSdAppInstanceUpgradeApplication

障害コード: **F1000194**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000194
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceUpgradeApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]

```

fsmFailSdAppInstanceStopApplication

障害コード: **F1000195**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceStopApplication

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000195
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceStopApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailSdAppInstanceUninstallApplication

障害コード: F1000196

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000196
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceUninstallApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailSdSlotChangePlatformLogLevel

障害コード: F1000197

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000197
mibFaultName: fsmFailSdSlotChangePlatformLogLevel
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]
```

fsmFailSdAppInstanceBundleDataPorts

障害コード: F1000198

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000198
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceBundleDataPorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmFailSdLogicalDeviceConfigureLinks

障害コード: **F1000199**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000199
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]

```

fsmFailSdLinkUpdateInterfaceStatus

障害コード: **F1000200**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000200
mibFaultName: fsmFailSdLinkUpdateInterfaceStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]/app-ldulink- [name] - [endpoint1AppInstId] - [endpoint2AppInstId]
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]/ext-ldulink- [name] - [appInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]/app-ldulink- [name] - [endpoint1AppInstId] - [endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]/ext-ldulink- [name] - [appInstId]
```

fsmFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration

障害コード: F1000201

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000201
mibFaultName: fsmFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/cluster-bootstrap
```

fsmFailSdSlotFormatDisk

障害コード: F1000202

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotFormatDisk

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000202
mibFaultName: fsmFailSdSlotFormatDisk
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmFailSdSlotSynchTimeZone

障害コード: F1000203

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotSynchTimeZone

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000203
mibFaultName: fsmFailSdSlotSynchTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]
```

fsmFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes

障害コード: F1000204

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000204
mibFaultName: fsmFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/app-attribute-ctrl
```

fsmFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo

障害コード: F1000205

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000205
mibFaultName: fsmFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

fsmFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap

障害コード: F1000206

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000206
mibFaultName: fsmFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

fsmFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp

障害コード: F1000207

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000207
mibFaultName: fsmFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmFailEtherServerIntFioConfigSpeed

障害コード: F1000209

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EtherServerIntFioConfigSpeed

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000209
mibFaultName: fsmFailEtherServerIntFioConfigSpeed
moClass: ether:ServerIntFio
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis- [id] /blade- [slotId] /diag/port- [portId]
Affected MO: sys/chassis- [id] /slot- [id] / [type] /port- [portId]
Affected MO: sys/chassis- [id] /sw-slot- [id] / [type] /port- [portId]
Affected MO: sys/fex- [id] /slot- [id] / [type] /port- [portId]
Affected MO: sys/rack-unit- [id] /diag/port- [portId]
Affected MO: sys/switch- [id] /slot- [id] / [type] /port- [portId]

```

fsmFailEtherFtwPortPairConfigFtw

障害コード: **F1000210**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000210
mibFaultName: fsmFailEtherFtwPortPairConfigFtw
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch- [id] /fail-to-wire/ftw-port- [slotId] - [aggrPortId] - [portId] -port- [peerSlotId]
- [peerAggrPortId] - [peerPortId]

```

fsmFailExtpolEpRegisterFsm

障害コード: F1000225

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000225
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRegisterFsm
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig

障害コード: F1000226

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000226
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete

障害コード: **F1000227**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000227
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmFailStorageSystemSync

障害コード: **F1000264**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageSystemSync

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000264
mibFaultName: fsmFailStorageSystemSync
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system
```

fsmFailSysfileMutationSingle

障害コード: **F1000266**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationSingle

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000266
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationSingle
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmFailSysfileMutationGlobal

障害コード: F1000267

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationGlobal

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000267
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationGlobal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file- [name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmFailApplicationDownloaderDownload

障害コード: F1000271

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ApplicationDownloaderDownload

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000271
mibFaultName: fsmFailApplicationDownloaderDownload
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp

障害コード:F1000272

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000272
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc

障害コード:F1000273

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000273
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmFailPkiEpUpdateEp

障害コード: **F1000291**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PkiEpUpdateEp

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000291
mibFaultName: fsmFailPkiEpUpdateEp
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmFailAaaEpUpdateEp

障害コード: F1000292

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaEpUpdateEp

説明

Cisco FPR Manager は AAA サーバの構成を設定できませんでした。

推奨処置

失敗した FSM ステージのエラーをチェックし、そのステージの推奨処置を行ってください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000292
mibFaultName: fsmFailAaaEpUpdateEp
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmFailAaaRealmUpdateRealm

障害コード: F1000293

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaRealmUpdateRealm

説明

Cisco FPR Manager は認証レルムの構成を設定できませんでした。

推奨処置

失敗した FSM ステージのエラーをチェックし、そのステージの推奨処置を行ってください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000293
mibFaultName: fsmFailAaaRealmUpdateRealm
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp

障害コード: F1000294

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000294
mibFaultName: fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport

障害コード: F1000305

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000305
mibFaultName: fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/export-to-[hostname]

```

fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure

障害コード: F1000306

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000306
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

```

fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

障害コード: F1000307

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

説明

Cisco Firepower Manager は、リモート TFTP サーバへの自動コア転送の構成を設定できませんでした。

推奨処置

失敗した FSM ステージのエラーをチェックし、そのステージの推奨処置を行ってください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000307
mibFaultName: fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmFailSysdebugTechSupportInitiate

障害コード: **F1000308**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000308
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportInitiate
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

障害コード: **F1000309**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000309
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmFailSysdebugTechSupportDownload

障害コード: **F1000310**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDownload

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000310
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDownload
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmFailSysdebugCoreDownload

障害コード: F1000311

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugCoreDownload

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000311
mibFaultName: fsmFailSysdebugCoreDownload
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist

障害コード: F1000312

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000312
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmFailEpqosDefinitionDeploy

障害コード: F1000376

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000376
mibFaultName: fsmFailEpqosDefinitionDeploy
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmFailEpqosDefinitionDelTaskRemove

障害コード: F1000377

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000377
mibFaultName: fsmFailEpgosDefinitionDelTaskRemove
moClass: epgos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name]/ep-qos-deletion- [defIntId]
```

fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS

障害コード: **F1000380**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000380
mibFaultName: fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmFailMgmtControllerRegistryConfig

障害コード: F1000387

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000387
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerRegistryConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig

障害コード: F1000398

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000398
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

障害コード: F1000399

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000399
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

障害コード:F1000400

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000400
mibFaultName: fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO:
sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/adaptor- [id]/host-eth- [id]/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/adaptor- [id]/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/boardController/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/ext-board- [id]/boardController/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/ext-board- [id]/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis- [id]/blade- [slotId]/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis- [id]/slot- [id]/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis- [id]/sw-slot- [id]/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex- [id]/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex- [id]/slot- [id]/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit- [id]/adaptor- [id]/host-eth- [id]/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit- [id]/adaptor- [id]/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit- [id]/boardController/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit- [id]/ext-board- [id]/boardController/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit- [id]/ext-board- [id]/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit- [id]/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch- [id]/mgmt/if- [id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

fsmFailNhTableHolderConfigureLinks

障害コード: F1000413

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000413
mibFaultName: fsmFailNhTableHolderConfigureLinks
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```


fsmFailNhTableHolderBootstrapLinks

障害コード: F1000414

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000414
mibFaultName: fsmFailNhTableHolderBootstrapLinks
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp

障害コード: F1000418

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000418
mibFaultName: fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy- [name]

```

fsmFailSyntheticFsObjCreate

障害コード: **F1000443**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SyntheticFsObjCreate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000443
mibFaultName: fsmFailSyntheticFsObjCreate
moClass: synthetic:FsWithObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file- [name]

```

fsmFailCapabilityUpdaterUpdater

障害コード: **F1000448**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000448
mibFaultName: fsmFailCapabilityUpdaterUpdater
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog

障害コード: **F1000449**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000449
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

障害コード: F1000450

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000450
mibFaultName: fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue

障害コード: F1000451

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000451
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmFailSwEthMonDeploy

障害コード:F1000460

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthMonDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000460
mibFaultName: fsmFailSwEthMonDeploy
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

fsmFailSwSspEthMonDeploy

障害コード:F1000509

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwSspEthMonDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000509
mibFaultName: fsmFailSwSspEthMonDeploy
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete

障害コード: **F1000510**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000510
mibFaultName: fsmFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-
[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]
```

fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

障害コード: F1000516

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000516
mibFaultName: fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

fsmFailFabricLanCloudSwitchMode

障害コード: F1000517

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000517
mibFaultName: fsmFailFabricLanCloudSwitchMode
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan

```

fsmFailFabricSanCloudSwitchMode

障害コード: **F1000518**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000518
mibFaultName: fsmFailFabricSanCloudSwitchMode
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san

```

fsmFailFabricEpMgrConfigure

障害コード: **F1000524**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricEpMgrConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000524
mibFaultName: fsmFailFabricEpMgrConfigure
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy

障害コード: **F1000530**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000530
mibFaultName: fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org- [name] /cfg-exp-policy- [name]
Affected MO: org- [name] /db-backup-policy- [name]
```

fsmFailExtpolProviderReportConfigImport

障害コード: F1000531

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000531
mibFaultName: fsmFailExtpolProviderReportConfigImport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]
```

fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig

障害コード: F1000532

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000532
mibFaultName: fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmFailMgmtIfEnableVip

障害コード: F1000533

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableVip

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000533
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmFailMgmtIfDisableVip

障害コード: F1000534

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfDisableVip

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000534
mibFaultName: fsmFailMgmtIfDisableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmFailMgmtIfEnableHA

障害コード: F1000535

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableHA

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000535
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableHA
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmFailMgmtBackupBackup

障害コード: F1000536

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtBackupBackup

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000536
mibFaultName: fsmFailMgmtBackupBackup
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup- [hostname]
```

fsmFailMgmtImporterImport

障害コード: **F1000537**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtImporterImport

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000537
mibFaultName: fsmFailMgmtImporterImport
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config- [hostname]
```

fsmFailMgmtControllerSysConfig

障害コード: **F1000538**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerSysConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000538
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerSysConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailNfsMountInstMount

障害コード: **F1000571**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstMount

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000571
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstMount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmFailNfsMountInstUnmount

障害コード: **F1000572**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstUnmount

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000572
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstUnmount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```


fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend

障害コード: F1000573

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000573
mibFaultName: fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def- [name]
```

fsmFailExtpolEpRepairCert

障害コード: F1000594

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRepairCert

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000594
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRepairCert
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

fsmFailPolicyControlEpOperate

障害コード: **F1000595**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlEpOperate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000595
mibFaultName: fsmFailPolicyControlEpOperate
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]

```

fsmFailPolicyControlledTypeOperate

障害コード: **F1000596**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlledTypeOperate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000596
mibFaultName: fsmFailPolicyControlledTypeOperate
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep- [type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/comm-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/datetime-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/discovery-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/dns-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/fault-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/mep-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/psu-ctrl/ctrlled-type- [type]
Affected MO: sys/control-ep- [type]/security-ctrl/ctrlled-type- [type]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

障害コード: F1000599

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000599
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

障害コード: F1000600

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000600
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

障害コード: F1000601

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000601
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

障害コード: F1000602

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000602
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

障害コード: F1000603

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000603
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

障害コード: F1000604

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000604
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

障害コード: F1000605

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000605
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

障害コード: F1000606

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000606
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

障害コード: F1000607

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000607
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client- [id] /scope-cont- [appType] /context- [name] /scope- [policyType] -
[resolveType] - [policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro- [id] /scope-cont- [appType] /context- [name] /scope- [policyTy
pe] - [resolveType] - [policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov- [type] /scope-cont- [appType] /context- [name] /scope- [policyType
] - [resolveType] - [policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont- [appType] /context- [name] /scope- [policyType] - [resolveType] - [polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont- [appType] /context- [name] /scope- [policyType] - [resolveType] - [policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

障害コード: F1000608

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000608
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client- [id] /scope-cont- [appType] /context- [name] /scope- [policyType] -
[resolveType] - [policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro- [id] /scope-cont- [appType] /context- [name] /scope- [policyTy
pe] - [resolveType] - [policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov- [type] /scope-cont- [appType] /context- [name] /scope- [policyType
] - [resolveType] - [policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont- [appType] /context- [name] /scope- [policyType] - [resolveType] - [polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont- [appType] /context- [name] /scope- [policyType] - [resolveType] - [policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

障害コード: F1000609

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000609
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

障害コード: F1000610

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000610
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

障害コード: F1000611

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000611
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

障害コード: F1000612

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000612
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

障害コード: F1000613

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000613
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailFirmwareInfraPackInfraVersion

障害コード: F1000730

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareInfraPackInfraVersion

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000730
mibFaultName: fsmFailFirmwareInfraPackInfraVersion
moClass: firmware:InfraPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]
```

fsmFailFirmwareValidationStatusValidate

障害コード: **F1000740**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000740
mibFaultName: fsmFailFirmwareValidationStatusValidate
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs

障害コード: F1000751

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000751
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig

障害コード: F1000755

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000755
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmFailSdLduUpdateInterfaceStatus

障害コード: **F1000758**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000758
mibFaultName: fsmFailSdLduUpdateInterfaceStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

```

fsmFailEquipmentChassisShutdownChassis

障害コード: F1000764

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000764
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisShutdownChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailEquipmentChassisRebootChassis

障害コード: F1000765

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000765
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRebootChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmFailIpsecEpUpdateEp障害コード: **F1000770**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IpsecEpUpdateEp

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000770
mibFaultName: fsmFailIpsecEpUpdateEp
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ipsec-ext

```

fsmFailNetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus障害コード: **F1000783**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000783
mibFaultName: fsmFailNetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus
moClass: network:EthLanMgmt
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]
```

fsmFailNetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus

障害コード: F1000784

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000784
mibFaultName: fsmFailNetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus
moClass: network:EthLanMgmt
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]
```