



使用する前に

- [このガイドの対象読者](#) (1 ページ)

このガイドの対象読者

本ガイドでは、次のものを使用して Firepower 4100/9300 のシャーシのアップグレードを準備、および正常に完了する方法について説明します。

- Firepower Management Center (FMC) (バージョン 6.0.1 ~ 7.0.x) によって管理される Firepower Threat Defense (FTD) の論理デバイス
- 適応型セキュリティアプライアンス (ASA) の論理デバイス (バージョン 9.4(1) ~ 9.16(x))
- Firepower Extensible Operating System (FXOS) (バージョン 1.1.1 ~ 2.10.1)

関連リソース

別のプラットフォームまたはコンポーネントをアップグレードする場合、または別のバージョンにアップグレードする場合は、これらのリソースのいずれかを参照してください。

表 1: FMC のアップグレードガイド

現在の FMC のバージョン	ガイド
7.2 以降	お使いのバージョンの『 Cisco Secure Firewall Threat Defense Upgrade Guide for Management Center 』
7.1	『 Cisco Firepower Threat Defense Upgrade Guide for Firepower Management Center, Version 7.1 』
7.0 以前	『 Cisco Firepower Management Center Upgrade Guide, Version 6.0–7.0 』

表 2: FTD を搭載した FMC のアップグレードガイド

現在の FMC のバージョン	ガイド
クラウド提供型 Firewall Management Center	クラウド提供型 Firewall Management Center 用 Cisco Secure Firewall Threat Defense アップグレードガイド
7.2 以降	お使いのバージョンの『Cisco Secure Firewall Threat Defense Upgrade Guide for Management Center』
7.1	『Cisco Firepower Threat Defense Upgrade Guide for Firepower Management Center, Version 7.1』
7.0 以前	『Cisco Firepower Management Center Upgrade Guide, Version 6.0–7.0』

表 3: FTD を搭載した FDM のアップグレードガイド

現在の FTD のバージョン	ガイド
7.2 以降	お使いのバージョンの『Cisco Secure Firewall Threat Defense Upgrade Guide for Device Manager』
7.1	『Cisco Firepower Threat Defense Upgrade Guide for Firepower Device Manager, Version 7.1』
7.0 以前	お使いのバージョンの『Cisco Firepower Threat Defense Configuration Guide for Firepower Device Manager』 : 「System Management」 Firepower 4100/9300 については、 『Cisco Firepower 4100/9300 アップグレードガイド、FXOS 1.1.1 ～ 2.10.1 を使用した FTD 6.0.1 ～ 7.0.x または ASA 9.4(1) ～ 9.16(x)』 の FXOS のアップグレード手順も参照してください。
バージョン 6.4 以降、 CDO 使用	Cisco Defense Orchestrator を使用した FDM デバイスの管理

表 4: その他のコンポーネントのアップグレード

Version	コンポーネント	ガイド
ASA 9.17 (1) +	Firepower 4100/9300 上の ASA 論理デバイス	Cisco Secure Firewall ASA アップグレードガイド
最新	FMC 用の BIOS およびファームウェア	Cisco Secure Firewall Threat Defense/Firepower ホットフィックス リリース ノート

Version	コンポーネント	ガイド
最新	Firepower 4100/9300 のファームウェア	Cisco Firepower 4100/9300 FXOS ファームウェア アップグレードガイド
最新	ISA 3000 の ROMMON イメージ	Cisco Secure Firewall ASA および Secure Firewall Threat Defense 再イメージ化ガイド

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。