

Firepower ライセンスに関するよくある質問 (FAQ)

初版 : 2018 年 1 月 18 日

最終更新 : 2020 年 5 月 18 日

Firepower ライセンスに関するよくある質問 (FAQ)

Firepower ライセンスについてよく寄せられる質問 (FAQ) には、スマートライセンスと従来型のライセンス、機能ライセンスのサービスサブスクリプション、期限切れのサブスクリプション、ハイアベイラビリティのライセンス要件、およびクラスタ化展開などに関する一般的な質問への回答が記載されています。

このドキュメントは、正式な発注ガイドやライセンス契約に置き換わるものではありません。

このドキュメントは一般的な情報提供を目的としていますが、情報は変更される場合があります。また、Firepower ライセンスオプションの複雑な部分まで完全に網羅されているわけではありません。

シスコの担当者と協力して、ご使用の製品や展開に適したライセンスを購入してください。

期限切れやコンプライアンス違反のライセンスについては、ご使用のライセンスまたは購入契約が、このドキュメントや Firepower 製品のコンフィギュレーションガイドの情報より優先されます。

一般ライセンス管理

Q. どのライセンスが必要ですか。

A. 必要なライセンスは、ハードウェアで実行するソフトウェアによって異なります。

Firepower ソフトウェアを実行する場合 :

- このドキュメントおよび [詳細情報 \(18 ページ\)](#) に記載されているドキュメントから始めます。
- FTD デバイスではスマートライセンスが使用されます。詳細については、「[Firepower 機能のスマートライセンス \(5 ページ\)](#)」を参照してください。
- その他のデバイスでは従来のライセンスが使用されます。詳細については、「[Firepower 機能のクラシックライセンス \(8 ページ\)](#)」を参照してください。

ASA などの他のソフトウェアを実行する場合：

- ソフトウェア製品のマニュアルを参照してください。
- 同じハードウェアでも、実行するソフトウェアによってライセンス要件が異なる場合があります。

Q. Firepower Management Center にライセンスは必要ですか。

A. バージョン 6.0 以降の場合、Firepower Management Center はデバイスの機能ライセンスを管理しますが、Firepower Management Center のハードウェアを使用するために機能ライセンスは必要ありません。仮想 Firepower Management Center では、管理するデバイスごとに権限が必要です。

バージョン 5.4. x 以前では、FireSIGHT Defense Center を使用するには、FireSIGHT ライセンスが必要です。初期設定時に、このライセンスを Defense Center に追加する必要があります。

Q. Firepower 製品にはクラシックライセンスまたはスマートライセンスが必要ですか。

A. ソフトウェア（ハードウェアではなく）によって Firepower 製品に必要なライセンスタイプが決定されます。

- Firepower Threat Defense ソフトウェアを実行しているデバイスにはスマートライセンスが必要です。
- Firepower ソフトウェア（ASA 向け FirePOWER サービス、7000 または 8000 シリーズ、および NGIPSv）を実行しているその他すべてのデバイスには、クラシックライセンスが必要です。
- Firepower ソフトウェアを実行していない Firepower ハードウェアについては、ご使用のソフトウェア製品のマニュアルを参照してください。

たとえば、Firepower サービスを使用せずに Cisco Adaptive Security APPLIANCE (ASA) ソフトウェアを実行している Firepower ハードウェアの場合は、<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/roadmap/licenseroadmap.html> を参照してください。

Q. スマートライセンスとクラシックライセンスの違いは何ですか。

A. 各タイプのライセンスを展開する詳細とプロセスが異なります。

- スマートライセンスの詳細については、「[Firepower 機能のスマートライセンス \(5 ページ\)](#)」を参照してください。
- 「従来の」ライセンスとも呼ばれるクラシックライセンスの詳細については、次を参照してください。[Firepower 機能のクラシックライセンス \(8 ページ\)](#)

各タイプのライセンスの展開に関する追加情報については、『Firepower Management Center Configuration Guide』のライセンスの章を参照してください (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html>)。

- Q.** Firepower Management Center では、異なるライセンスタイプ（スマートおよびクラシック）を使用するデバイスを管理できますか。
- A.** はい。ただし、Firepower Management Center でライセンスタイプを管理する手順は若干異なります。詳細については、『Firepower Management Center Configuration Guide』のライセンスの章を参照してください (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html>)。
- Q.** クラシックライセンスからスマートライセンスの権限に変換できますか。
- A.** 通常、クラシックライセンスを使用する Firepower ソフトウェア製品またはスマートライセンスを使用する Firepower ソフトウェア製品のいずれかをハードウェアで実行できる場合は、ライセンスを変換できます。

アカウントを表示して、変換可能な PAK を確認できます。

- Product License Registration Portal (LRP) で、PAK がスマートアカウントに登録された後、[PAKまたはトークン (PAK or Tokens)] タブをクリックして PAK 上にマウスオーバーしたら、青い矢印をクリックします。ライセンスを変換できる場合は、[スマートライセンスへの変換 (Convert To Smart Licensing)] オプションが表示されます (LRP には PAK に関連付けられている製品が表示されますが、変換可能かどうかにかかわらずすべての PAK が一覧表示されます)。
- Cisco Smart Software Manager (CSSM) で、[スマートライセンスへの変換 (Convert to Smart Licensing)] タブをクリックして、変換可能な PAK を表示します。リスト内の各パックに関連付けられている製品を確認するには、PAK をクリックして詳細を表示します (CSSM には変換可能な PAK のみが一覧表示されますが、各 PAK をクリックして、どの製品に関連付けられているかを確認する必要があります)。

交換可能かどうかは時間の経過とともに変わる場合があります。変換可能になると、LRP と CSSM のステータスが自動的に更新されます。

ライセンスの変換に関する情報は、バージョン 6.2.3 以降の『Firepower Management Center Configuration Guide』でライセンスの章に記載されています (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html>)。

『Cisco License Registration Portal (LRP) User Guide』の「Convert PAK License SKU's in LRP to Smart License Entitlements in Smart Software Manager (SSM)」も参照してください。

- Q.** スマートライセンスの権限をクラシックライセンスに変換できますか。
- A.** いいえ。クラシックライセンスではなくスマートライセンスの権限を誤って使用している場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
- Q.** ライセンスとサービスサブスクリプションの違いは何ですか。
- A.** Firepower 機能ライセンスは、使用権ライセンスです。ライセンスは永続的です。ライセンスをサポートするために Firepower サービスサブスクリプションを購入するかどうかにか

関係なく、最初にインストールした機能のバージョンに含まれる機能を引き続き使用できます。

Firepower サービスサブスクリプションには、機能に関連する更新をダウンロードする権限があります。たとえば、脅威ライセンスをサポートするために脅威 (T) サブスクリプションを購入した場合は、侵入ルールの更新をダウンロードできます。この権限は期間ベースです。つまり、定期的に期限切れになります。詳細については、「[ライセンスの期限切れ \(14 ページ\)](#)」を参照してください。

機能ライセンスを購入する場合は、3年間などのサブスクリプション期間を指定します。

- Q.** サービスサブスクリプションの期間はいつ開始して終了しますか。開始日は、購入日または初回アクティベーション日に関連付けられますか。
- A.** 各サービスサブスクリプションの開始日と終了日は、SO で指定されます。サブスクリプション開始日は、初回アクティベーション日に関連付けられません。
- Q.** Firepower デバイスではパーマネントライセンス予約 (PLR) を使用できますか。
- A.**
- Firepower Management Center による Firepower Threat Defense の管理 :
特定のライセンス予約がリリース 6.3 で導入されました。詳細については、『Firepower Management Center Configuration Guide』のライセンスの章を参照してください (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html>)。
 - Firepower Threat Defense Firepower Device Manager による管理
PLR はリリース 6.6 で導入されました。詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/firepower-ngfw/products-installation-and-configuration-guides-list.html> にある『Cisco Firepower Threat Defense コンフィギュレーションガイド (Firepower Device Manager 用)』の「システムのライセンス」の章を参照してください。
- Q.** Firepower Management Center を複数のスマートアカウントに登録できますか。これを同じスマートアカウント内で複数のバーチャルアカウントに登録できますか。
- A.** いいえ。



(注) スマートアカウントはスマートライセンスとクラシックライセンスの両方を管理できるため、この回答は両方のタイプのライセンスに適用されます。

登録を移動する必要がある場合は、最初に元のアカウントから Firepower Management Center を登録解除する必要があります。その Management Center インスタンスによって管理されるデバイスに割り当てられたライセンスは自動的にリリースされます。

- Q. 同じシャーシ上で FTD と ASA が実行されています。どのようにライセンスを付与したらよいですか。
- A. ご使用のハードウェアモデルは、この設定をサポートしている必要があります。各ソフトウェア製品を、シャーシを共有していないかのようにライセンスします。
- Q. シスコのライセンス管理ツール（Firepower 固有ではない）に役立つマニュアルはどこで入手できますか。
- A. <https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/software-on-demand-training-resources-for-customers/ta-p/3639797>
- Q. 会社のアカウント管理者が回答できないライセンスの質問または問題がある場合はどうすればよいですか。
- A. licensing@cisco.com までお問い合わせください。

Firepower 機能のスマートライセンス

- Q. スマートライセンスとは何ですか。
- A. シスコ スマート ライセンシングは、シスコの新しい形式のライセンスです。これを使用してライセンスのプールを一元管理することができます。クラシックライセンスとは異なり、スマートライセンスは特定のシリアル番号または PAK に関連付けられません。スマートライセンスは、Firepower Management Center または Firepower Device Manager からアクティブ化します。
- Q. Firepower 機能にスマートライセンスを使用するデバイスはどれですか。
- A. Firepower Threat Defense ソフトウェアをサポートする製品は、スマートライセンスを使用します。これらのデバイスの完全なリストについては、『Cisco Firepower Compatibility Guide』を参照してください。
- Q. スマートアカウントとは何ですか。どのように取得しますか。
- A. スマートアカウントには、自社で購入したライセンスが含まれています（スマートとクラシックの両方）。スマートライセンスを Smart Software Manager (CSSM) で表示して使用するには、スマートアカウントに含まれている必要があります。
- シスコのアカウント担当者または認定リセラーは、お客様が購入したライセンスをスマートアカウントに取り込み、お客様用のスマートアカウントを作成することができます。
- スマートアカウントを作成する必要がある場合は、<https://software.cisco.com/smartaccounts/setup#accountcreation-account> に進みます。スマートアカウントの設定の詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/buy/smart-accounts.html> を参照してください。
- Q. 購入したスマートライセンスがスマートアカウントに表示されない場合、どうすればよいですか。
- A. 次の順序で確認します。
- ライセンスが組織のスマートアカウント内で別のバーチャルアカウントに存在しないことを確認します。ライセンスはアクセスできないバーチャルアカウントに含まれて

いる可能性があるため、組織のスマートアカウント管理者に連絡する必要があります。

- ライセンスを販売した担当者または組織にお問い合わせください。
- サポートが必要な場合は、licensing@cisco.com までお問い合わせください。

Q. 設定したスマートアカウントへのアクセス権を社内の別のユーザーに付与するにはどうすればよいですか。

A. <https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/request-access-to-an-existing-smart-account-quick-reference/ta-p/3628587?attachment-id=144211> を参照してください。

Q. 製品インスタンス登録トークンとは何ですか。

A. 製品インスタンス登録トークンを使用して、Firepower Management Center または Firepower Device Manager を Cisco Smart Software Manager に登録できます。Cisco Smart Software Manager でトークンを作成します。詳細については、「https://www.cisco.com/web/fw/softwareworkspace/smartlicensing/SSMCompiledHelps/c_Creating_a_Product_Instance_Registration_Token.html」を参照してください。

トークンは、輸出規制機能を有効にしてもしなくても作成できます。ただし、一部の重要な Firepower 機能では、輸出規制機能を有効にする必要があります。アカウントが輸出規制機能を満たしている場合は、トークンを生成する前にこの機能を承認する必要があり、トークンの生成時にこのオプションを選択する必要があります。シスコでは、これらのトークンを生成する前に、それぞれの必要性を理解することを推奨しています（リリース 6.3 以降、輸出規制機能を満たしていないアカウントは、FMC 単位で取得できる場合があります。詳細については、リセラーまたはアカウント担当者にお問い合わせください。このソリューションのメカニズムには、製品インスタンス登録トークンは含まれません）。

トークンを作成した後、そのトークンを管理デバイスに追加して、そのデバイスを Cisco Smart Software Manager に登録します。管理デバイスが登録された後、管理デバイスにスマートライセンスを割り当てることができます。詳細については、『Firepower Management Center Configuration Guide』を参照してください（<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html>）。

Q. Firepower Management Center または Firepower Device Manager の製品インスタンス登録トークンはどこで確認できますか。

A. Cisco Smart Software Manager のバーチャルアカウントからトークンを作成し、コピーすることができます。詳細については、「https://www.cisco.com/web/fw/softwareworkspace/smartlicensing/SSMCompiledHelps/c_Managing_Product_Instance_Registration_Tokens.html」を参照してください。

Q. Cisco Smart Software Manager (CSSM) にアクセスするにはどうすればよいですか。

A. Firepower Management Center で[システム (System)]>[ライセンス (Licenses)]>[スマートライセンス (Smart Licenses)]を選択し、[Cisco Smart Software Manager]をクリックします。

また、ブラウザで直接 Cisco Smart Software Manager にアクセスすることもできます。

<https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing>

詳細については、『Cisco Smart Software Manager User Guide』を参照してください。

- Q.** 複数インスタンスの導入に必要なライセンスはいくつありますか。
- A.** すべてのインスタンスを同じ Firepower Management Center で管理する場合、モジュールのコンテナインスタンスの数に関係なく、モジュールごとに1つのライセンスが必要です。複数インスタンス展開のライセンスに関する詳細については、『Firepower Management Center Configuration Guide』のライセンスの章を参照してください (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html>)。
- Q.** 製品がスマート ライセンシング サーバと通信できない場合はどうなりますか。
- A.** 各製品は 30 日ごとにライセンス認証局と通信します。Smart Software Manager で変更を行う場合は、製品で認証を更新し、変更をすぐに反映できます。または、スケジュールどおりにデバイスが通信するのを待ちます。必要に応じて、HTTP プロキシを設定できます。

製品は、少なくとも 90 日おきに、直接接続または HTTP プロキシを介したインターネットアクセスが必要です。通常のライセンス通信は 30 日ごとに行われますが、これには猶予期間があり、デバイスはホームをコールすることなく最大で 90 日間は動作します。猶予期間後、デバイスはライセンス認証局と通信する必要があります。そうしない場合、特別なライセンスを必要とする機能の設定を変更できなくなります。操作はそれ以外は影響を受けません。

ライセンス認証局と通信するように Cisco Smart Satellite サーバを導入するには、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html> にある『Firepower Management Center Configuration Guide』のライセンスの章を参照してください。

[一般ライセンス管理 \(1 ページ\)](#) で PLR についての質問も参照してください。

- Q.** 製品がコンプライアンス違反状態とはどういう意味ですか。また、それを確認するにはどうすればよいのですか。
- A.** ライセンスは次の状況においてコンプライアンス違反になる可能性があります。
- 過剰使用：製品が利用できないライセンスを使用している場合。
 - ライセンスの有効期限切れ：時間ベースライセンスの有効期限が切れている場合。
 - 通信障害：再認証するために製品がライセンス認証局に到達できない場合。

アカウントがコンプライアンス違反状態にあるか、または違反状態に近づいているかを確認するには、Management Center またはスマートアカウントの [スマートライセンス (Smart Licensing)] ページを参照してください。

Firepower 機能のクラシックライセンス

- Q. クラシックライセンスとは何ですか。
- A. シスコの古いライセンス形式です。クラシックライセンスでは、製品認証キー (PAK) をアクティブ化する必要があり、デバイス間で譲渡することはできません。クラシックライセンスは「従来のライセンス」と呼ばれることもあります。
- Q. Firepower 機能にクラシックライセンスを使用するデバイスは何ですか。
- A. 7000 および 8000 シリーズ デバイス、ASA FirePOWER モジュール、および NGIPSv。
- Q. クラシックライセンスはデバイス間で転送可能ですか。
- A. いいえ。
- Q. 製品認証キー (PAK) とは何ですか。
- A. 製品認証キー (PAK) を使用してクラシックライセンスをアクティブ化することができます。PAK は、ライセンスの購入時にシスコが提供するソフトウェア権利証明書に記載されています。

Cisco Product License Registration Portal で、Firepower ライセンスキーと一緒に PAK を使用し、Firepower Management Center にライセンスを追加する際に必要になるライセンステストを生成します。

- Q. Cisco License Registration Portal (LRP) にはどのようにしてアクセスできますか。
- A. Firepower Management Center で [System] > [Licenses] > [Classic Licenses] を選択し、[ライセンスの新規追加 (Add New license)] をクリックし、[ライセンスの取得 (Get license)] をクリックします。

ブラウザで License Registration Portal に直接アクセスすることもできます。

<https://www.cisco.com/go/license>

このポータルの使用に関する詳細については、Product License Registration Tools & Resources (<https://www.cisco.com/web/fw/tools/swift/xui/html/help.html>) を参照してください。

- Q. ソフトウェア権利証明書 (SCC) はどのように提供されますか。
- A. 物理デバイス (Firepower 8250 など) を購入する場合、物理デバイスとともに同梱された関連する制御ライセンスに対するソフトウェア権利証明書の紙のコピーを受け取ります。

仮想デバイス (Firepower Management Center Virtual など) を展開する場合、関連する制御ライセンスに対するソフトウェア権利証明書を電子メールの添付ファイルとして受信します。

物理デバイスまたは仮想デバイスのいずれかに対する Firepower 機能 (URL フィルタリングなど) のライセンスを購入する場合、電子メールの添付ファイルとしてソフトウェア権利証明書を受信します。

- Q. Cisco Product Licensing Registration Portal で自分の PAK を登録する前に、ソフトウェア権利証明書を紛失または置き忘れた場合はどうなりますか。
- A. Cisco TAC に連絡してください。
- Q. Firepower ライセンスキーとは何ですか。
- A. Firepower ライセンスキーによって、管理デバイスが Cisco Product License Registration Portal で一意に識別されます。デバイスの管理には、ASDM ローカル管理 ASA FirePOWER モジュールと Firepower Management Center が含まれます。

このライセンスキーの形式は次のとおりです。

product_code:address

Product_code 要素は管理デバイスのタイプによって異なり、*address* 要素は管理デバイスの MAC アドレスです。Firepower Management Center では、これは管理インターフェイス (Eth0) の MAC アドレスです。

たとえば、Firepower Management Center の使用可能なライセンスキーは「66:00:00:77:FF:CC:88」です。

Cisco Product License Registration Portal で、ライセンスキーと一緒に PAK を使用し、管理デバイスにクラシック機能ライセンスを追加する際に必要になるライセンステキストを生成します。

- Q. Firepower ライセンスキーはどこで入手できますか。
- A.
 - Firepower Management Center で、[システム (System)] > [ライセンス (Licenses)] > [クラシックライセンス (Classic Licenses)] > [ライセンスの新規追加 (Add New License)] を選択します。ライセンスキーが結果のダイアログに表示されます。
 - ASDM で、[設定 (Configuration)] > [ASA FirePOWER の設定 (ASA FirePOWER Configuration)] > [ライセンス (Licenses)] を選択し、[ライセンスの新規追加 (Add New License)] をクリックして、ご使用のシャーシに対応するライセンスキーを取得します。ライセンスキーは上部付近にあり、たとえば 72:78:DA:6E:D9:93:35 です。
- Q. クラシックライセンスを Firepower Management Center に追加するために必要なライセンステキストはどこで確認できますか。
- A. Cisco Product License Registration Portal でライセンステキストを生成します。ライセンステキストを生成した後、ライセンス登録ポータルが表示またはライセンス登録ポータルより送られてくるメールからテキストをコピーします。



重要 ポータルまたは電子メールメッセージ内のライセンステキストブロックには、複数のライセンスを含めることができます。一度に1つのライセンスしかコピーして貼り付けることができません。各ライセンスは、BEGIN LICENSE 行と END LICENSE 行で囲まれています（各ライセンスをコピーして貼り付ける場合は、これらの行を含めてください）。

- Q.** Cisco Commerce Workspace (CCW) で Firepower 機能ライセンスを購入した後、Cisco License Registration Portal (LRP) でライセンステキストを生成するにはどうすればよいですか。
- A.** 通常、電子ソフトウェア権利証明書をすぐに受け取ります。ただし、Cisco Commerce Workspace で機能ライセンスを購入してから、ライセンス登録ポータルに PAK を登録してライセンステキストを生成できるようになるまでに、最大 24 時間の遅延が発生することがあります。
- Q.** ライセンスを1つの Firepower Management Center から削除し、別の Firepower Management Center で再利用することはできますか。
- A.** 直接行うことはできません。生成されたライセンスは、Firepower Management Center それぞれに固有です。ただし、Cisco Product License Registration Portal でこの PAK を再利用して、別の Firepower Management Center に固有の識別子を使用する新しいライセンスを生成することができます。
- Q.** デバイスのクラシックライセンスを購入しましたが、Cisco License Registration Portal (LRP) に登録していないか、またはデバイスに割り当てていません。別のデバイスにこのライセンスを転用できますか。
- A.** 元のデバイスと新しいデバイスが同じモデルである場合にのみ、未使用のライセンスを転用できます。たとえば、ASA 5508-X 上の ASA FirePOWER モジュールの保護ライセンスを購入した場合、ASA 5508-X に割り当てることができても、ASA 5516-X に割り当てることができません。

購入したサービスサブスクリプションを元のライセンスと同時に転用することはできません。そのサブスクリプションのタイマーは、デバイスに割り当てられていない場合でも、発行日から開始されます。サービスサブスクリプションの残りの部分で利用可能なクレジットについては、セールス担当者にお問い合わせください。

ハイアベイラビリティ設定のライセンス

- [Firepower Management Center の高可用性](#)
- [Firepower Threat Defense の高可用性](#)
- [Firepower 7000 & 8000 シリーズ デバイスの高可用性](#)

Firepower Management Center の高可用性

- Q.** Firepower Management Center アプライアンスを高可用性ペアとして設定する場合、特別なライセンスが必要ですか。
- A.** ハードウェアの Firepower Management Center には、スタンドアロンまたは高可用性ペアの一部であるかどうかに関係なく、特別なライセンスは必要ありません。

Firepower Management Center Virtual アプライアンスを高可用性ペアのメンバーにすることはできません。

- Q. Firepower Management Center の高可用性ペアによって管理されているデバイスのライセンス機能を有効にする場合、購入する必要があるライセンスの数はいくつですか。
- A. 高可用性設定の Firepower Management Center で管理されるデバイスには、単一の Firepower Management Center で管理されるデバイスと同じ数の機能ライセンスと関連するサブスクリプションが必要です。

システムは、管理対象デバイスすべての機能ライセンスをアクティブからスタンバイ Firepower Management Center に自動的に複製するため、フェールオーバー時に管理対象デバイスでライセンスを使用できます。

Firepower Threat Defense の高可用性

- Q. 高可用性設定で Firepower Threat Defense デバイスのライセンス要件は何ですか。
- A. 高可用性ペアの Firepower Threat Defense デバイスを設定するために必要な特定のライセンスはありません。ただし、各デバイスには展開で使用される機能ごとにライセンスが必要です。
- Q. 高可用性ペアに設定されている Firepower Threat Defense デバイスを Firepower Management Center Virtual アプライアンスで管理する場合にも、デバイスごとに1つの権限またはペアごとに1つの権限が必要ですか。
- A. デバイスあたり1つの権限が必要です。
- Q. 高可用性設定で Firepower Threat Defense デバイスのライセンス機能を有効にする場合、購入する必要があるライセンスの数はいくつですか。
- A. デバイスがハイアベイラビリティペアのメンバーであるかどうかに関係なく、各デバイスは、使用するすべての機能に対してライセンスを取得する必要があります。

したがって、その機能に対するスマートライセンス権限（ハイアベイラビリティペアにおけるデバイスごとの権限）を2つ購入する必要があります。この設定で使用されているライセンスのディスカウントを検討する場合は、セールス担当者にお問い合わせください。

ハイアベイラビリティペアで Firepower Threat Defense デバイスを設定する場合、Firepower Management Center は Cisco Smart Software Manager と通信し、スタンバイデバイスがアクティブデバイスと同じ機能ライセンスを持つようにアカウントから必要なライセンスを取得します。スマートライセンスアカウントで十分な数の権限が購入されていなければ、正しい数のライセンスを購入するまで、アカウントは非準拠（OOC）の状態になります。ア

クティブデバイスに含まれていなかったスタンバイデバイス上の機能に対するライセンスは、使用可能なライセンスのプールにリリースされます。

- Q.** 高可用性設定における Firepower Threat Defense デバイスのライセンスを変更する場合、制限はありますか。
- A.** Firepower Management Center でデバイスのペアを構成した後は、ペアを構成する個々のデバイスのライセンスオプションを変更することはできませんが、高可用性ペア全体のライセンスは変更できます。
- Q.** 複数インスタンス展開で高可用性ペアに必要なライセンスの数はいくつですか。
- A.** 高可用性ペアは、2つの異なるシャーシでインスタンス間に形成されるため、2つの機能ライセンスが使用されます。

Firepower 7000 & 8000 シリーズ デバイスの高可用性

- Q.** 高可用性設定の Firepower 7000 & 8000 シリーズ デバイスに対するライセンス機能を有効にする場合は、購入する必要があるライセンスの数はいくつですか。
- A.** この機能には2つのライセンスを購入する必要があります（高可用性ペアのデバイスごとに1つ）。この設定で使用されているライセンスのディスカウントを検討する場合は、セールス担当者にお問い合わせください。
- Q.** 高可用性設定で Firepower 7000 & 8000 シリーズ デバイスのライセンス要件は何ですか。
- A.** 高可用性ペアの 7000 & 8000 シリーズ デバイスを設定するために必要な追加ライセンスはありません。ただし、高可用性ペアの 7000 & 8000 シリーズ デバイスを設定する前に、Firepower Management Center で両方のデバイスに同じ機能ライセンスを割り当てる必要があります。
- Q.** 高可用性設定における Firepower 7000 & 8000 シリーズ デバイスのライセンスを変更する場合、制限はありますか。
- A.** Firepower Management Center でデバイスのペアを構成した後は、ペアを構成する個々のデバイスのライセンスオプションを変更することはできませんが、高可用性ペア全体のライセンスは変更できます。

Firepower Threat Defense デバイスクラスターのライセンス

- [シャーシ内クラスタリング](#)
- [シャーシ間クラスタリング](#)

シャーシ内クラスタリング



- (注) シャーシ内クラスタリングは、Firepower 9300 デバイス上の Firepower Threat Defense モジュールでのみサポートされています。
-

- Q.** シャーシ内クラスターで Firepower Threat Defense モジュールのライセンス付機能を有効にする場合、購入する必要があるライセンス数はいくつですか。
- A.** クラスター内のモジュールごとに、その機能のスマートライセンスを購入する必要があります。たとえば、クラスターに URL フィルタリングを使用するモジュールを 3 つ含む場合は、3 つの URL フィルタリングライセンスと関連サブスクリプションを購入する必要があります。
- Q.** Firepower Threat Defense モジュールのシャーシ内クラスターリングのライセンス要件は何ですか。
- A.** 基本ライセンスでは、FXOS シャーシ内でセキュリティモジュールをクラスター化することができます。追加のライセンスは必要ありません。ただし、クラスター内でライセンスベースの機能 (URL フィルタリングなど) を使用する場合は、クラスターとして設定する前にすべての Firepower Threat Defense モジュールに同等のライセンスを割り当てる必要があります。
- Q.** シャーシ内クラスターに設定されている Firepower Threat Defense モジュールのライセンスの変更には制限がありますか。
- A.** デバイスをクラスター化した後は、クラスター内の個々のモジュールに対するライセンスオプションを変更することはできませんが、クラスター全体のライセンスオプションは変更できます。

シャーシ間クラスターリング



(注) シャーシ間クラスターリングは、Firepower 9300 デバイスと Firepower 4100 シリーズ デバイスの Firepower Threat Defense でのみサポートされています。

- Q.** シャーシ間クラスター内で Firepower Threat Defense デバイスのライセンス機能を有効にする場合、購入する必要があるライセンス数はいくつですか。
- A.** クラスター内の各デバイスについて、その機能のスマートライセンスを購入する必要があります。たとえば、クラスターに URL フィルタリングを使用するデバイスを 4 つ含む場合は、4 つの URL フィルタリングライセンスと関連サブスクリプションを購入する必要があります。
- Q.** Firepower Threat Defense デバイスのシャーシ間クラスターリングのライセンス要件は何ですか。
- A.** 基本ライセンスでは、FXOS シャーシで実行されている Firepower Threat Defense デバイスをクラスター化することができます。追加のライセンスは必要ありません。ただし、クラスター内でライセンスベースの機能 (URL フィルタリングなど) を使用する場合は、クラスター

として設定する前にすべての Firepower Threat Defense デバイスに同等のライセンスを割り当てる必要があります。

- Q. シャーシ間クラスタで Firepower Threat Defense デバイスのライセンスの変更には制限はありますか。
- A. デバイスをクラスタ化した後は、クラスタ内の個々のデバイスに対するライセンスオプションを変更することはできませんが、クラスタ全体のライセンスオプションは変更できます。

8000 シリーズ デバイスタックのライセンス

- Q. 8000 シリーズ デバイスタックのライセンス機能を有効にする場合、購入する必要があるライセンスの数はいくつですか。
- A. スタック内のデバイスごとに、その機能のクラシックライセンスを購入する必要があります。たとえば、スタックに URL フィルタリングを使用するデバイスを 4 つ含める場合は、4 つの URL フィルタリングライセンスと関連サブスクリプションを購入する必要があります。
- Q. 8000 シリーズ デバイスタックのライセンス要件は何ですか。
- A. 8000 シリーズ デバイスタックを設定するために必要な追加ライセンスはありません。ただし、1 つのスタックに 8000 シリーズ デバイスを設定するには、すべてのデバイスに同じ機能ライセンスを割り当ててから、それらをスタックに含める必要があります。
- Q. 8000 シリーズ スタックに設定されているデバイスのライセンスの変更には制限がありますか。
- A. デバイスをスタックで構成した後は、スタック内の個々のデバイスに対するライセンスオプションを変更することはできませんが、スタック全体のライセンスオプションは変更できます。

ライセンスの期限切れ

- [ライセンスの期限切れとサービス サブスクリプションの期限切れ](#)
- [スマート ライセンス](#)
- [特定のライセンスの予約](#)
- [従来のライセンス](#)
- [サブスクリプションの更新](#)

ライセンスの期限切れとサービス サブスクリプションの期限切れ

- Q. FirePOWER の機能ライセンスは期限切れになりますか。
- A. 厳密に言えば、FirePOWER の機能ライセンスは期限切れになりません。代わりに、このライセンスをサポートするサービスサブスクリプションが期限切れになります。サービスのサブスクリプションに関する詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html> から入手できる『Firepower

Management Center コンフィギュレーションガイド』の「Firepower 機能のサービス サブスクリプション」を参照してください。

スマートライセンス

- Q. 製品インスタンス登録トークンが期限切れになることはありますか。
- A. 特定の有効期間内に製品を登録するために使用されないと、トークンは期限切れになります。Cisco Smart Software Manager でトークンを作成するときに、トークンが有効な日数を設定します。トークンを使用して Firepower Management Center を登録する前にトークンが期限切れになった場合は、新しいトークンを作成する必要があります。

トークンを使用して Firepower Management Center を登録した後は、トークン有効期限は関係がなくなります。トークンの有効期限が経過しても、トークンを使用して登録した Firepower Management Center に影響はありません。

トークンの有効期限の日付は、サブスクリプションの有効期限には影響しません。

詳細については、『Cisco Smart Software Manager User Guide』を参照してください。

- Q. スマートライセンス/サービス サブスクリプションが期限切れになっているかどうかや、期限切れが近づいていることを確認するにはどうすればよいですか。
- A. サービスサブスクリプションがいつ期限切れになるか（またはいつ期限切れになったか）を判断するには、Cisco Smart Software Manager でエンタイトルメントを確認します。

Firepower Management Center では、[システム (System)] > [ライセンス (Licenses)] > [スマートライセンス (Smart Licenses)] を選択することで、機能ライセンスのサービス サブスクリプションが現在履行されているかどうかを判断できます。このページでは、製品登録トークンを使用してこの Firepower Management Center に関連付けられているスマートライセンスのエンタイトルメントが表にまとめられています。[ライセンスステータス (License Status)] フィールドに基づいて、ライセンスのサービス サブスクリプションが現在履行されているかどうかを判断できます。

Firepower Device Manager で、[スマートライセンス (Smart License)] ページを使用して、システムの現在のライセンスステータスを表示します。[デバイス (Device)] をクリックしてから、スマートライセンス サマリーの [設定の表示 (View Configuration)] をクリックします。

さらに、Cisco Smart Software Manager はライセンスが期限切れとなる 3 ヶ月前に通知を送信します。

- Q. スマートライセンス/サブスクリプションが期限切れになるとどうなりますか。
- A. 購入したサービスサブスクリプションの期限が切れた場合、Firepower Management Center、およびご自分のスマートアカウントに、アカウントが不適合であることが表示されます。

Cisco はサブスクリプションの更新が必要なことを通知します。[サブスクリプションの更新](#)を参照してください。他の影響はありません。

特定のライセンスの予約

- Q.** 特定のライセンスの予約の期限が切れた場合はどうなりますか。
A. SLR ライセンスは期間ベースです。

必要なライセンスが使用できないか、または期限が切れている場合、次のアクションは制限されています。

- デバイス登録に使用
- ポリシーの展開

従来のライセンス

- Q.** クラシック ライセンス/サービス サブスクリプションが期限切れになっているかどうかや、期限切れが近づいていることを確認するにはどうすればよいですか。
A. Firepower Management Center で、**[System]** > **[Licenses]** > **[Classic Licenses]** を選択します。

このページでは、この Firepower Management Center に追加したクラシック ライセンスが表にまとめられています。

[ステータス (Status)] フィールドに基づいて、ライセンスのサービス サブスクリプションが現在履行されているかどうかを判断できます。

[有効期限 (Expires)] フィールドの日付により、サービスサブスクリプションがいつ期限切れになるか (またはいつ期限切れになったか) を判断できます。

この情報は、[シスコ製品ライセンス登録ポータル](#)でライセンス情報を確認することで得ることもできます。

- Q.** 「IPSにはIPSの期間サブスクリプションも必要です (IPS Term Subscription is still required for IPS)」とは、どのような意味ですか。
A. このメッセージは、保護および制御の機能には、(期限切れにならない) 使用権ライセンスだけでなく、定期的に更新する必要がある1つ以上の関連付けられたサービスサブスクリプションも必要であることを伝えているだけです。使用するサービスサブスクリプションが現在のもので、すぐに期限切れにならない場合は、何もする必要はありません。
Q. クラシック ライセンス/サブスクリプションが期限切れになるとどうなりますか。
A. クラシック ライセンスをサポートするサービス サブスクリプションの期限が切れると、シスコによってサブスクリプションの更新が必要であることが通知されます。「[サブスクリプションの更新](#)」を参照してください。

機能のタイプによっては、関連機能を使用できなくなることがあります。

表 1:クラシック ライセンス/サブスクリプションの期限切れによる影響

従来のライセンス	利用可能なサポート サブスクリプション	期限切れによる影響
制御	TA、TAC、TAM、TAMC	既存の FirePOWER の機能を引き続き使用できますが、アプリケーション署名の更新を含む、VDB 更新はダウンロードできません。
保護	TA、TAC、TAM、TAMC	侵入インスペクションを引き続き実行できますが、侵入ルールの更新をダウンロードすることはできません。
URL フィルタリング	URL、TAC、TAMC	<ul style="list-style-type: none"> • URL 条件によるアクセスコントロールルールが、URL のフィルタリングをただちに停止します。 • URL カテゴリとレピュテーションに基づいてトラフィックをフィルタリングするその他のポリシー（SSL ポリシーなど）が、ただちにその処理を停止します。 • Firepower Management Center は、URL データの更新をダウンロードできなくなります。 • URL カテゴリとレピュテーションのフィルタリングを実行する既存のポリシーを再展開することはできません。

従来のライセンス	利用可能なサポートサブスクリプション	期限切れによる影響
マルウェア	AMP、TAM、TAMC	<ul style="list-style-type: none"> • 非常に短い時間の間、システムは既存のキャッシュされたファイル性質を使用できます。この時間枠の経過後、システムは Unavailable という性質をこれらのファイルに割り当てます。 • システムは AMP クラウドへの問い合わせを停止し、AMPクラウドから送信されたレトロスペクティブイベントの認証を停止します。 • 既存のアクセス コントロール ポリシーに AMP for Firepower 構成が含まれている場合は、それらのポリシーを再展開することができません。

サブスクリプションの更新

- Q. 期限切れ間近のクラシック ライセンスを更新する方法を教えてください。
- A. 期限切れ間近のクラシック ライセンスを更新するには、新しい PAK キーを購入し、新しいサブスクリプションを実装する場合と同じプロセスを実行するだけです。
- Q. Firepower Management Center から FirePOWER サービス サブスクリプションを更新できますか。
- A. いいえ。Firepower サービスサブスクリプション（従来またはスマート）を更新するには、[Cisco Commerce Workspace](#) または [Cisco Service Contract Center](#) を使用して、新しいサブスクリプションを購入してください。

詳細情報

ライセンスに関する追加情報については、次のマニュアルを参照してください。

- 次の『Cisco Firepower System Feature Licenses』のドキュメント
<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-licenseroadmap.html>
- 展開に FMC が含まれている場合は、使用しているバージョンの『Firepower Management Center Configuration Guide』でライセンスの章を参照してください (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html>)。たとえば、Threat Intelligence Director などの一部の機能には、『Firepower Management Center Configuration Guide』でその機能に関する章に追加の詳細情報が含まれている場合があります。使用している製品バージョンのガイドを使用してください。
- 展開がスタンドアロンの FTD デバイスの場合は、使用しているバージョンの『Cisco Firepower Threat Defense Configuration Guide for Firepower Device Manager』で「Licensing the

System」の章を参照してください (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/firepower-ngfw/products-installation-and-configuration-guides-list.html>)。

- 展開が FirePOWER サービスデバイスを備えたスタンドアロン ASA の場合は、使用しているバージョンの『Cisco ASA with FirePOWER Services Local Management Configuration Guide』で「Licensing the ASA FirePOWER Module」の章を参照してください (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/asa-firepower-services/products-installation-and-configuration-guides-list.html>)。

