



J コマンド

この章のコマンドは、Cisco MDS 9000 ファミリのマルチレイヤディレクタおよびファブリック スイッチに対応しています。ここでは、コマンドモードに関係なく、すべてのコマンドがアルファベット順に記載されています。各コマンドの適切なモードを確認するには、「コマンドモード」を参照してください。詳細については、『*Cisco MDS 9000 Family CLI Configuration Guide*』を参照してください。

job name

ジョブをコマンド スケジュールに割り当てるには、**job name** コマンドを使用します。ジョブを削除するには、コマンドの **no** 形式を使用します。

job name *job-name*

no job name *job-name*

シンタックスの説明	<i>job-name</i>	実行するコマンド スケジュールのジョブ名を指定します。
------------------	-----------------	-----------------------------

デフォルト	なし
--------------	----

コマンド モード	スケジューラ スケジュール コンフィギュレーション サブモード
-----------------	---------------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	2.0(x)	このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン	このコマンドを使用するには、 scheduler enable コマンドを使用してコマンドスケジューラをイネーブルにする必要があります。
-------------------	---

1 つのコマンド スケジュールに複数のジョブを設定できます。

例	次に、コマンド スケジュールのジョブを指定する例を示します。
----------	--------------------------------

```
switch# config terminal
switch(config)# scheduler schedule name MySchedule
switch(config-schedule)# job name MyJob
```

関連コマンド	コマンド	説明
	scheduler enable	コマンド スケジューラをイネーブルにします。
	scheduler schedule name	コマンド スケジューラのスケジュールを設定します。
	show scheduler	スケジューラ情報を表示します。