



J コマンド

この章のコマンドは、Cisco MDS 9000 ファミリのマルチレイヤディレクタおよびファブリック スイッチに対応しています。ここでは、コマンドモードに関係なく、すべてのコマンドがアルファベット順に記載されています。各コマンドの適切なモードを確認するには、「コマンドモード」を参照してください。詳細については、『*Cisco MDS 9000 Family CLI Configuration Guide*』を参照してください。

job name

ジョブをコマンド スケジュールに割り当てるには、**job name** コマンドを使用します。ジョブを削除するには、コマンドの **no** 形式を使用します。

job name *job-name*

no job name *job-name*

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|
| シンタックスの説明 | <i>job-name</i> | 実行するコマンド スケジュールのジョブ名を指定します。 |
|------------------|-----------------|-----------------------------|

| | |
|--------------|----|
| デフォルト | なし |
|--------------|----|

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| コマンド モード | スケジューラ スケジュール コンフィギュレーション サブモード |
|-----------------|---------------------------------|

| コマンド履歴 | リリース | 変更内容 |
|---------------|--------|-----------------|
| | 2.0(x) | このコマンドが導入されました。 |

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 使用上のガイドライン | このコマンドを使用するには、 scheduler enable コマンドを使用してコマンドスケジューラをイネーブルにする必要があります。 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

1 つのコマンド スケジュールに複数のジョブを設定できます。

| | |
|----------|--------------------------------|
| 例 | 次に、コマンド スケジュールのジョブを指定する例を示します。 |
|----------|--------------------------------|

```
switch# config terminal
switch(config)# scheduler schedule name MySchedule
switch(config-schedule)# job name MyJob
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| | scheduler enable | コマンド スケジューラをイネーブルにします。 |
| | scheduler schedule name | コマンド スケジューラのスケジュールを設定します。 |
| | show scheduler | スケジューラ情報を表示します。 |