



On Screen Display 機能

On Screen Display (OSD) のローカル GUI は、デバイスの電源が入っていて PCoIP セッションが進行中でない場合、クライアント上に表示されます。

- [OSD の \[Options\] メニュー, 1 ページ](#)

OSD の [Options] メニュー

[Options] メニューで使用できるページは 5 つあります。

- **Configuration** : このオプションによって、ネットワーク設定、ピア接続、セッションパラメータなどのデバイスのさまざまな部分を設定することができます。
- **Diagnostics** : このオプションは、デバイスのトラブルシューティングに役立ちます。
- **[Information]** : このオプションによって、デバイスの詳細を表示できます。
- **User Settings** : このオプションによって、ユーザはマウスの設定とキーボードの設定を定義できます。また、PCoIP プロトコルのイメージ品質も定義できます。
- **Password** : このオプションによって、デバイスの管理パスワードを更新できます。

図 1 : OSD の [Options] メニュー



