



新規および変更済みの情報

ここでは、リリース別に、このマニュアル内の新しい情報または変更された情報を示します。特定のリリースの新機能またはコマンド変更の追加情報については、次を参照してください。

- [Release Notes](#)
- [Command Reference](#)

表 1 新規および変更済みのクイック スタート情報

機能	説明	本リリースでの変更	マニュアル内の場所
GUI セットアップの手順	GUI アプリケーションの拡張機能は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none">• ホスト、ポート グループ、および PNIC の移行。• ポート プロファイルの作成。• VSM の独自の VEM への移行。• DVS へのホストの追加。	4.0(4)SV1(3)	「GUI を使用したソフトウェアの設定」
GUI セットアップの手順	Cisco Nexus 1000V ソフトウェアのセットアップ用に新しい GUI アプリケーションが追加されました。	4.0(4)SV1(2)	「GUI を使用したソフトウェアの設定」
CLI セットアップの手順	CLI を使用した Cisco Nexus 1000V のセットアップ手順は、『Cisco Nexus 1000V Software Installation Guide, Release 4.0(4)SV1(3)』から本マニュアルに移行しました。	4.0(4)SV1(2)	「CLI を使用したソフトウェアの設定」
設定の制限	Cisco Nexus 1000V 設定の制限を一覧に示します。	4.0(4)SV1(2)	第 8 章「設定の制限」
VSM Vmotion のサポート	VSM VM の Vmotion 向けのサポートが追加されました。	4.0(4)SV1(2)	「実装の考慮事項」

