



G コマンド

この章では、G で始まる Cisco Nexus Virtual Services Appliance コマンドについて説明します。

gunzip

圧縮ファイルを解凍するには、**gunzip** コマンドを使用します。

gunzip *filename*

構文の説明

filename ファイルの名前。ファイル名では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

ネットワーク管理者

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(4)SP1(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

圧縮ファイルの名前に .gz 拡張子が含まれている必要があります
ファイル名の一部として .gz 拡張子を入力する必要はありません。
Cisco NX-OS ソフトウェアでは、圧縮に Lempel-Ziv 1977 (LZ77) 符号化を使用します。

例

次に、圧縮ファイルを解凍する例を示します。
n1010# **gunzip** run_cfg.cfg

関連コマンド

コマンド	説明
<code>dir</code>	ディレクトリの内容を表示します。
<code>gzip</code>	ファイルを圧縮します。

gzip

ファイルを圧縮するには、**gzip** コマンドを使用します。

gzip *filename*

構文の説明	<i>filename</i>	ファイルの名前。ファイル名では、大文字と小文字が区別されます。
デフォルト	なし	
コマンドモード	任意のコマンドモード	
サポートされるユーザロール	ネットワーク管理者	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(4)SP1(1)	このコマンドが追加されました。
使用上のガイドライン	このコマンドの使用後、ファイル名は、拡張子が .gz の圧縮ファイル名に置き換わります。Cisco NX-OS ソフトウェアでは、圧縮に Lempel-Ziv 1977 (LZ77) 符号化を使用します。	
例	次に、ファイルを圧縮する例を示します。 n1010# gzip run_cfg.cfg	
関連コマンド	コマンド	説明
	dir	ディレクトリの内容を表示します。
	gunzip	圧縮ファイルを解凍します。

