



## T コマンド

---

この章では、T で始まる Cisco NX-OS FabricPath コマンドについて説明します。

# topology

FabricPath Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS) のレイヤ 2 トポロジを設定するには、**topology** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**topology** *topology-number*

**no topology** [*topology-number*]

## 構文の説明

*topology-number* トポロジ番号。範囲は 1 ～ 63 です。

## コマンド デフォルト

なし

## コマンド モード

FabricPath IS-IS コンフィギュレーション モード

## コマンド履歴

| リリース        | 変更内容            |
|-------------|-----------------|
| 5.1(3)N1(1) | このコマンドが追加されました。 |

## 使用上のガイドライン

このコマンドには、Enhanced Layer 2 ライセンスが必要です。

## 例

次に、FabricPath IS-IS トポロジを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# fabricpath domain default
switch(config-fabricpath-isis)# topology 70
switch(config-fabricpath-isis)#
```

## 関連コマンド

| コマンド                             | 説明                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>fabricpath domain default</b> | FabricPath Layer 2 IS-IS をイネーブルにします。 |