

Wコマンド

この章では、W で始まる基本的な Cisco NX-OS システム コマンドについて説明します。

write erase

固定メモリ領域内の設定を消去するには、write erase コマンドを使用します。

write erase [boot | debug]

構文の説明

boot	(任意) ブート設定だけを消去します。
debug	(任意) デバッグ設定だけを消去します。

コマンド デフォルト

固定メモリ内のすべての設定を消去します。

コマンドモード EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(0)N1(1a)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン 情報が破損しているなどの理由で使用できない場合は、このコマンドを使用して、固定メモリ内のス タートアップ コンフィギュレーションを消去できます。スタートアップ コンフィギュレーションを消 去すると、スイッチが初期状態に戻ります。

例

次に、スタートアップコンフィギュレーションを消去する例を示します。

switch# write erase

次に、固定メモリ内のデバッグ設定を消去する例を示します。

switch# write erase debug

関連コマンド

コマンド	説明
copy running-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーション
startup-config	にコピーします。
show running-config	スタートアップ コンフィギュレーションを表示します。