



このリリースの新機能および変更点

ここでは、『Cisco NX-OS Layer 2 Switching コマンドリファレンス Release 4.0』の新機能および変更点について説明します。このマニュアルの最新バージョンは、次のシスコ Web サイトから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/security/command/reference/sec_cmd_ref.html

Cisco NX-OS リリース 4.0 に関する詳細情報を確認するには、次の Web サイトにある『Cisco NX-OS Release Notes』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/release/notes/401_nx-os_release_note.html

表 1 は、『Cisco NX-OS Layer 2 Switching コマンドリファレンス Release 4.0』の新機能と変更点、および変更に対応するリリース番号をまとめたものです。

表 1 このリリースの新機能および変更点

機能	変更点	変更を含むリリース
Multiple Spanning Tree (MST; 多重スパニングツリー)	spanning-tree mst pre-standard コマンドが追加されました。インターフェイスに、他のデバイスから予備標準 MST BPDU を受信する前に予備標準 MST BPDU を強制的に送信させることができます。	4.0(2)

