



INDEX

- B**
- banner motd コマンド 1
 - boot auto-copy コマンド 3
 - boot kickstart コマンド 4
 - boot system コマンド 5
- C**
- cd コマンド 6
 - clear cli history コマンド 7
 - clear debug-logfile コマンド 8
 - clear install failure-reason コマンド 9
 - clear license コマンド 10
 - cli alias name コマンド 11
 - cli var name コマンド 12
 - clock set コマンド 14
 - clock summer-time コマンド 15
 - clock timezone コマンド 17
 - configure terminal コマンド 18
 - copy running-config startup-config コマンド 23
 - copy コマンド 19
- D**
- databits コマンド 24
 - debug logfile コマンド 26
 - debug logging コマンド 27
 - delete コマンド 28
 - dir コマンド 29
- E**
- echo コマンド 30
 - end コマンド 32
 - exec-timeout コマンド 33
 - exit コマンド 35
- F**
- find コマンド 36
 - flowcontrol hardware コマンド 37
 - format コマンド 38
- G**
- gunzip コマンド 39
 - gzip コマンド 40
- H**
- hostname コマンド 41
- I**
- install all コマンド 42
 - install fan-module epld コマンド 44
 - install license コマンド 45
 - install module epld コマンド 46
 - install xbar-module epld コマンド 47
- L**
- line com1 コマンド 48
 - line console コマンド 49
 - line vty コマンド 50
- M**
- modem in コマンド 51
 - modem init-string コマンド 52
 - modem set-string user-input コマンド 54
 - move コマンド 56

P

parity コマンド 57
 ping コマンド 59
 ping6 コマンド 61
 power redundancy-mode コマンド 62
 poweroff module コマンド 64
 purge module コマンド 65

R

reload cmp module コマンド 67
 reload module コマンド 68
 reload コマンド 66
 rmdir コマンド 69
 run-script コマンド 70

S

send コマンド 71
 session-limit コマンド 73
 setup コマンド 72
 show banner motd コマンド 74
 show boot コマンド 75
 show cli alias コマンド 77
 show cli history コマンド 78
 show cli variables コマンド 80
 show clock コマンド 81
 show copyright コマンド 82
 show debug logfile コマンド 83
 show file コマンド 84
 show hostname コマンド 85
 show incompatibility system コマンド 86
 show install all コマンド 87
 show license host-id コマンド 91
 show license usage コマンド 92
 show license コマンド 90
 show line コマンド 94
 show running-config diff コマンド 97
 show running-config コマンド 96
 show startup-config コマンド 99
 show switchname コマンド 100
 show tech-support コマンド 101
 show terminal コマンド 102
 show version コマンド 103
 sleep コマンド 106

speed (COM1 およびコンソール) コマンド 107
 stopbits コマンド 108
 switchname コマンド 110

T

tail コマンド 111
 terminal length コマンド 113
 terminal session-timeout コマンド 114
 terminal type コマンド 115
 terminal width コマンド 116
 traceroute コマンド 117
 traceroute6 コマンド 118

U

update license コマンド 119

W

where コマンド 120
 write erase コマンド 121

か

関連資料 xi

ま

マニュアル
 関連資料 x
 その他の資料 xi