



## はじめに

ここでは、『Cisco Nexus 7000 シリーズ設置場所の準備ガイド』の対象読者、構成および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明します。

## 対象読者

このマニュアルは、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチを設置するために、スペース、重量、電源、冷却、ケーブル配線、納品、保管などのファシリティを計画する読者を対象としています。

## マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章	説明
第 1 章「概要」	Cisco Nexus 7000 シリーズとそのスイッチの概要を示します。
第 2 章「設置場所の準備」	Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチを設置するための基本的な設置環境の条件について説明します。
第 3 章「技術仕様」	Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチの技術仕様について説明します。
付録 A「設置環境およびメンテナンス記録」	Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチの設置場所の準備リストを示します。
付録 B「キャビネットおよびラックの要件」	Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのキャビネットおよびラックの要件について説明します。

## 表記法

注意は、次のように表しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

**注意**

「**要注意**」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

## 関連資料

Cisco Nexus 7000 シリーズのマニュアルには、次のマニュアルが含まれています。

### ハードウェア マニュアル

『Cisco Nexus 7000 シリーズ設置場所の準備ガイド』

『Cisco Nexus 7000 Series Hardware Installation and Reference Guide』

『Cisco Nexus 7000 Series Regulatory Compliance and Safety Information』

『Cisco Nexus 7000 Series Connectivity Management Processor Configuration Guide』

### ソフトウェア マニュアル

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチには、Cisco NX-OS ソフトウェアが同梱されています。Cisco NX-OS ソフトウェアのマニュアルは、次の URL から入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html)

Cisco Data Center Network Manager (DCNM) は、Cisco Nexus 7000 シリーズをサポートしています。DCNM のマニュアルは、次の URL から入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd_products_support_series_home.html)

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。