



# APPENDIX **A**

## サポートされているプラットフォーム

EnergyWise バージョン、およびドメイン メンバーで実行している Cisco IOS ソフトウェアを表示するには、**show energywise version** および **show version** 特権 EXEC Command-Line Interface (CLI; コマンドライン インターフェイス) コマンドを使用します。

EnergyWise Phase 1 のバージョンは EnergyWise Specification 0.1.12 です

表 A-1 EnergyWise Specification 0.1.12 をサポートしている Cisco ドメイン メンバー

ネットワーク デバイス	最低限の Cisco IOS リリース
Catalyst 3750-E スイッチ	12.2(50)SE
Catalyst 3750 スイッチ	12.2(50)SE
Catalyst 3560-E スイッチ	12.2(50)SE
Catalyst 3560 スイッチ	12.2(50)SE
Catalyst 2975 スイッチ	12.2(52)SE
LAN ベース イメージを実行する Catalyst 2960 スイッチ	12.2(50)SE
Cisco Catalyst Blade Switch 3040 for FSC	12.2(50)SE
Cisco Catalyst Blade Switch 3130 および 3032 for Dell	12.2(50)SE
Cisco Catalyst Blade Switch 3030 for Dell	12.2(50)SE
Cisco Catalyst Blade Switch 3120 for HP	12.2(50)SE
Cisco Catalyst Blade Switch 3020 for HP	12.2(50)SE
Cisco Catalyst Switch Module 3110 および 3012 for IBM BladeCenter	12.2(50)SE

