はじめに

ここでは、『*Cisco Catalyst 4900M スイッチ インストレーション ガイド*』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連資料の入手方法についても記載しています。

対象読者

この装置の設置、交換、またはサービスは、訓練を受けた認定サービス技術者（IEC60950 および AZ/NZS 60950 で定義）だけが行ってください。

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章	タイトル	説明
第 1 章	製品概要	Catalyst 4900M スイッチのハードウェア機能について説明します。
第 2 章	設置場所の準備	スイッチの設置場所の準備について説明します。
第 3 章	スイッチの設置	Catalyst 4900M スイッチの設置手順について説明します。
第 4 章	インストレーションのトラブルシューティング	ハードウェアの初回設置時のトラブルシューティングに関するガイドラインを示し、問題を特定して解決するための手順について説明します。
付録 A	仕様	Catalyst 4900M スイッチのシステム仕様が記載されています。
付録 B	安全上の警告（各国語版）	このマニュアルに記載された警告を、各国語で示しています。

関連資料

Catalyst 4900M の設定に関する追加情報は、次のマニュアルを参照してください。

- ソフトウェアのコンフィギュレーション ガイド — Catalyst 4500 シリーズ
- コマンド リファレンス — Catalyst 4500 シリーズ
- システム メッセージ ガイド — Catalyst 4500 シリーズ

Catalyst 4900M スイッチでは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでも稼働するソフトウェアが使用されています。ご使用のソフトウェアに対応したバージョンのマニュアルを参照してください。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記	説明
太字	コマンドおよびキーワードは**太字**で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、*イタリック体*で示しています。
[ ]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{ **x** | **y** | **z** }	必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[**x** | **y** | **z**]	どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
ストリング	引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めてストリングとみなされます。
`screen` フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、`screen` フォントで示しています。
太字の **`screen`** フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、**太字**の **`screen`** フォントで示しています。
*イタリック体*の *`screen`* フォント	ユーザが値を指定する引数は、*イタリック体*の *`screen`* フォントで示しています。
Ctrl-	Ctrl- 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される **Ctrl-D** というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します。
< >	パスワードのように表示されない文字は、かぎカッコで囲んで表します。

（注）は、次のように表しています。

（注） 「*注釈*」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意は、次のように表しています。

注意 「*要注意*」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告は、次のように表しています。

警告の定義

警告 **安全上の重要事項**

「*危険*」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。

これらの注意事項を保存しておいてください。

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュリティ ガイドライン、および推奨エイリアスと一般的なシスコのマニュアルに関する情報については、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。ここには、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュメントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイトのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってください。

http://www.cisco.com/jp/register/