



## LED

- [スイッチシャーシの LED \(1 ページ\)](#)
- [ファンモジュールの LED \(1 ページ\)](#)
- [電源 LED \(1 ページ\)](#)

### スイッチシャーシの LED

BCN、STS、ENV、LED は、スイッチ前面の左側にあります。ポート LED は最も近いポートを上下に指す三角形で表示されます。

### ファンモジュールの LED

ファンモジュールの LED は、モジュール前面の通気孔の下にあります。

LED	カラー	ステータス
STS	緑	ファンモジュールは動作可能です。
	赤	ファンモジュールは動作可能ではありません (ファンはおそらく動作していません)。
	消灯	ファンモジュールに電力が供給されていません。

### 電源 LED

電源モジュールの LED は電源モジュールの左前面にあります。OK LED (PS\_OK) と OK LED (AC\_OK) によって示される状態の組み合わせは、次の表に示されるように、モジュールのステータスを表します。

PS_OK LED	AC_OK LED	ステータス
緑	緑	電源装置はオンであり、スイッチに給電しています。

PS_OK LED	AC_OK LED	ステータス
グリーン で点滅	消灯	電源モジュールが電源に接続していますが、スイッチに電力が供給されていません。
グリーン	オレンジに 点滅	電源装置に関する警告：おそらく次のいずれかの状況にあります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高電圧</li> <li>• 高出力</li> <li>• 低電圧</li> <li>• 電源モジュールのファンが低速</li> </ul>
緑	オレンジ	ローターの障害  (注) この動作は、通常のスイッチ動作中にファンのローターが停止した場合に発生します。
消灯	消灯	AC コードが冗長モード中に取り外されています (他の PSU が動作中)。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。