



## 新機能および変更された機能に関する情報

この章では、『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS インテリジェントトラフィックディレクタ構成ガイドリリース 9.x (Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Intelligent Traffic Director Configuration Guide, Release 9.x) ]』に記載されている新しい機能と変更された機能に関するリリース固有の情報について説明します。

- [New and Changed Information, on page 1](#)

### New and Changed Information

This table summarizes the new and changed features for the *Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Intelligent Traffic Director Configuration Guide, Release 9.x* and tells you where they are documented.

Feature	Description	Changed in Release	Where Documented
Pre-fetch optimization	Enhanced to pre-fetch the status of the service nodes before reassigning the failed node's buckets to the next available active nodes	9.2(2)	<a href="#">Configuring ITD</a>
ITD service	Added the failaction node-per-bucket command to specify how traffic is reassigned after a node failure.	9.2(2)	<a href="#">Configuring ITD</a>
ITD	Added support for the Cisco Nexus C9364C, C9336C-FX2, C93240YC-FX2 switches.	9.2(1)	<a href="#">Configuring ITD</a>



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。