



Cisco プラグアンドプレイの設定

- [Cisco プラグアンドプレイの設定 \(1 ページ\)](#)
- [シスコプラグアンドプレイの機能履歴 \(1 ページ\)](#)

Cisco プラグアンドプレイの設定

プラグアンドプレイの設定方法については、次を参照してください。

- [Cisco プラグアンドプレイ機能ガイド](#)
- [Configuration Guide for Cisco Network Plug and Play on APIC-EM](#)

シスコプラグアンドプレイの機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	シスコプラグアンドプレイ	Cisco® プラグアンドプレイソリューションは、安全性が高くスケーラブルかつシームレスな、統一されたゼロタッチ導入エクスペリエンスを提供する統合ソリューションです。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、<https://cfmng.cisco.com/> に進みます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。