



このマニュアルについて

改訂 : June 12, 2008、OL-16246-01-J

概要

『Cisco TelePresence 3000 アセンブリ ガイド』では、Cisco TelePresence 3000 の組み立てと設置に関する手順とベスト プラクティスを概説します。

このマニュアルは、Cisco TelePresence System 3000 の設置担当者を主対象としています。サイトの計画者、ネットワーク管理者および設備メンテナンス担当者においても、このマニュアルは有益です。

ここでは、このマニュアルの使用およびその他のリソースへのアクセスについての情報を記載しています。

- [表記法 \(P.xii\)](#)
- [技術情報の入手方法、サポートの利用方法、およびセキュリティ ガイドライン \(P.xiii\)](#)
- [関連資料 \(P.xiii\)](#)

表記法

このマニュアルでは次の表記法を使用して、情報を伝え、特別な知識を要する条件についてユーザーに注意を呼びかけます。

**警告**

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策をとるよう努めてください。

**注意**

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

**(注)**

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

**ヒント**

便利なヒントです。

技術情報の入手方法、サポートの利用方法、およびセキュリティ ガイドライン

技術情報の入手、サービス リクエストの発行およびその他の情報の収集については、月刊の『*Whats New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。ここでは、新規および改訂版のシスコの技術マニュアルもすべて記載されています。次の URL からアクセスできます。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』を Really Simple Syndication (RSS) フィードに登録し、リーダー アプリケーションによって直接デスクトップにコンテンツが配信されるように設定してください。RSS フィードはフリー サービスです。シスコは現在 RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

関連資料

一連の Cisco TelePresence System マニュアルには、組み立て担当者、設置担当者、システム管理者、および Cisco TelePresence をセットアップ、設定、管理、使用するユーザに役立つ各種のオンライン マニュアルおよび印刷マニュアルがあります。これらのマニュアルには、次のようなものがあります。

- *Cisco TelePresence 1000 Assembly, Use & Care, and Field Replacement Unit Guide*, OL-16247-01
OL-17800-02 も役立つマニュアルです。
- *Cisco TelePresence and Cisco Unified Communications Manager Installation and Configuration Guide*, OL-11326-02
- *Cisco TelePresence System Release 1.2 Administrators Guide*, OL-13676-01
- *Release Notes for Cisco TelePresence System, Release 1.2*, OL-12074-03
- *Cisco TelePresence Meeting Users Guide*, 78-17791-01
- *Cisco TelePresence Meeting Quick Reference*, 78-17792-02

これらの全マニュアルは、Cisco documentation Web サイトから入手することができます。

