



## はじめに

本書では、Cisco TelePresence System TX1300 47 の組み立て、最初に使用する前の設定、およびシステムの現場交換可能ユニット（FRU）の交換の手順について説明します。

## 表記法

情報を伝え、特別な配慮を要する条件についてユーザの注意を喚起するために、このマニュアルでは次の表記法を使用しています。



**警告**

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。



**注意**

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



**(注)**

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



**ヒント**

役立つヒントです。

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は Really Simple Syndication (RSS) フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。