



はじめに

はじめに

『Cisco TelePresence System TX9000/TX9200 アセンブリ/使用上の注意/現場交換可能なユニットガイド』では、Cisco TelePresence System TX9000 と TX9200 の組み立てと設置に関する手順とベストプラクティスを概説します。

このマニュアルは、Cisco TelePresence System TX9000 の設置担当者を主対象者としています。このマニュアルは、サイトの計画者、ネットワーク管理者、および設備メンテナンス担当者においても有益です。

ここでは、このマニュアルの使用方法とその他のリソースへのアクセス方法に関して次の情報を提供します。

- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.xi)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.xi)
- 「関連資料」 (P.xiii)

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

マニュアルの構成

このマニュアル内の章の順序は、システムを設置する際の順序と同じになっています。これらの章を順序どおりに実行することで、システムを設置します。

このマニュアルの付録には、役に立つ情報が追加されています。

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

第 1 章「概要、必要な工具、およびハードウェア固定具のリスト」(この章)

この章では、マニュアルの構成、および必要な工具と固定具（ボルト、ワッシャ）のリストを示します。

第 2 章「TX9000 および TX9200 システムの会議室要件」

この章では、会議室の推奨事項（会議室の色、照明、音響に関する情報）、および Cisco TelePresence System TX9000 を設置する会議室に要求される最小要件（ネットワーク、照明、暖房/換気/空調 (HVAC)）について説明します。

第 3 章「壁面取り付け型リフレクタ壁構造の取り付け」

この章では、リフレクタ壁を会議室の壁面に直接取り付ける場合に、リフレクタ壁を設置するために実行する作業について説明します。

**(注)**

リフレクタ壁を壁面に直接取り付けない場合は、リフレクタ壁を設置する手順について第 6 章「自立型リフレクタ壁構造の取り付け」を参照してください。

第 4 章「メイン ディスプレイ構造の取り付けと初回水平調節」

この章では、メイン ディスプレイ アセンブリを設置する手順について説明します。

第 6 章「自立型リフレクタ壁構造の取り付け」

この章では、自立型リフレクタ壁を組み立てる手順について説明します（リフレクタ壁を会議室の壁面に直接取り付けない場合に使用されます）。

第 5 章「ディスプレイの取り付けとメイン ディスプレイ構造の最終水平調節」

この章では、ディスプレイ構造にディスプレイを取り付ける手順について説明します。

第 8 章「電子ハードウェア、正面ブラケット、カメラ アセンブリ、ケーブル ランナーの組み立て」

この章では、カメラなどの電気コンポーネントをディスプレイ アセンブリに取り付ける手順について説明します。

第 10 章「ケーブルの接続と配線」

この章では、ディスプレイ アセンブリの電源ケーブルと信号ケーブルを配線する手順について説明します。

第 9 章「第 1 列テーブルの設置の開始」

この章では、テーブル アセンブリを組み立てる手順について説明します。

第 13 章「メイン ディスプレイ構造の取り付け」

この章では、メイン ディスプレイ構造の組み立てを完了する手順について説明します。

第 14 章「初期設定」

この章では、初めてシステムをセットアップする際に実行する手順について説明します。

付録 A「カートン別の部品リスト」

この付録では、各章の部品リストに記載されているすべての部品を一覧表示するとともに、そのリストをカートンごとに分類します。

付録 B 「Cisco TelePresence System TX9000 と TX9200 のパレットの寸法および説明」

この付録では、パレットのサイズおよび番号、ならびにカートンの内容物の簡単な説明を一覧表示します。

付録 C 「地域および国ごとに特有の機器」

この付録では、テーブル脚の配線や電源コードを含む、地域および国ごとに特有の機器に関する製品番号を一覧表示します。

このマニュアルで使用される警告、注意、注釈、およびヒントアイコンの説明

情報を伝え、特別な配慮を要する条件についてユーザの注意を喚起するために、このマニュアルでは次の表記法を使用しています。



警告

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



(注)

この記号は、「注釈」を意味します。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



ヒント

情報に有益なヒントが含まれることを示します。

表記法と用語

- このマニュアルで方向を示す左と右は、会議参加者から見て左と会議参加者から見て右と同義です。これらの方向は、ディスプレイに正対して組み立てを行っている場合を指します。

関連資料

Cisco TelePresence の関連資料の完全なリストについては、次の URL にあるシスコ サポート サイトの TelePresence セクションを参照してください。

<http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html>

