



CHAPTER 6

使用上の注意

CTS-500-37 ディ스플레이のクリーニング

ディスプレイのクリーニングには、特別な配慮が必要です。パネルの表面は、きれいな布または柔らかく糸くずの出ない布で軽く拭きます。



ヒント

CTS-500-37 には、ディスプレイに収納されている磨き布が付属しています。ディスプレイのクリーニングにはこの布を使用します。図 6-1 に、磨き布のコンパートメントを示します。

表面が特に汚れている場合は、柔らかく糸くずの出ない布を 2 種類用意し、一方の布を清浄な水（または少量の中性洗剤を加えた水）に浸してから拭き取り、さらにもう一方の乾いた布で表面が乾くまで均等に拭き取ります。

図 6-1 磨き布のコンパートメント

