



# UCSM モード向けにサポートされるネットワーク アダプタ カード

この章の内容は、次のとおりです。

- [概要, 1 ページ](#)
- [サポートされるアダプタ カード, 1 ページ](#)
- [サポートされるカードの組み合わせ, 2 ページ](#)

## 概要

次のネットワーク アダプタ カードは、Cisco UCS Manager の統合をサポートしています。

- シスコの仮想インターフェイス カード (VIC)
- 統合型ネットワーク アダプタ (CNA)
- イーサネット アダプタ

## サポートされるアダプタ カード

次の表に、Cisco UCS Manager と統合された C シリーズ ラックマウント サーバで公式にサポートされているアダプタ カードを示します。

アダプタ/サーバモデル	C200 M2	C210 M2	C250 M2
Cisco UCS P81E VIC (N2XX-ACPCI01)	Y	Y	Y

アダプタ/サーバモデル	C200 M2	C210 M2	C250 M2
Emulex OCe10102-F CNA (N2XX-AEPCI01)	Y	Y	Y
QLogic QLE8152 CNA (N2XX-AQPCI01)	Y	Y	Y
Broadcom BCM57711 10Gb N2XX-ABPCI02	Y	Y	Y
Intel X520 10GB (N2XX-AIPCI01)	Y	Y	Y

## サポートされるカードの組み合わせ

次に、UCSM モードで使用するサーバでサポートされているカードの組み合わせを示します。

- サーバに装着された Cisco Virtual Interface Card (VIC) のみ。CNA またはイーサネットカードと組み合わせることはできません。
- サーバに装着された 1 種類の CNA (Q または E) のみ。VIC またはイーサネットアダプタと組み合わせることはできません。
- サーバに装着された 1 種類のイーサネットアダプタ (B または I) のみ。VIC または CNA と組み合わせることはできません。