



## はじめに

ここでは、『Cisco CIMC ファームウェア アップデート ユーティリティ ユーザ ガイド』の構成および表記法について説明します。

## マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章で構成されています。

章番号	章タイトル	説明
1	「CIMC ファームウェア アップデート ユーティリティのインストール」	ファームウェア アップデート バイナリ ファイルのサーバへのインストールに関する情報が含まれています。
2	「CIMC ファームウェア アップデート ユーティリティの使用」	ファームウェア アップデート ユーティリティを使用して、サーバのファームウェア バージョンを更新するための情報が含まれています。
3	「トラブルシューティング」	表示されるエラー メッセージとユーティリティの使用中に発生するかもしれない問題のトラブルシューティングに関する情報が含まれています。

## 関連資料

Cisco UCS C シリーズ ラック マウント サーバのマニュアルは、次の URL で入手できます。

<http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc>

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報については、次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。