



はじめに

ここでは、『Cisco UCS Server System Event Log Viewer ユーティリティ ユーザ ガイド』の構成および表記法について説明します。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章で構成されています。

章番号	章タイトル	説明
1	「概要」	System Event Log Viewer ユーティリティの概要が含まれます。
2	「ユーティリティのインストール」	System Event Log Viewer ユーティリティのインストールに関する情報が含まれます。
3	「ログの使用」	System Event Log Viewer ユーティリティを使用して実行できるさまざまなタスクに関する情報が含まれます。
4	「トラブルシューティング」	System Event Log Viewer ユーティリティでの作業で直面する可能性のある問題に関する情報が含まれます。

関連資料

Cisco UCS C シリーズ ラック マウント サーバのマニュアルは、次の URL で入手できます。

<http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc>

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報については、次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。