



はじめに

この章は、次の項で構成されています。

- [対象読者, i ページ](#)
- [マニュアルの構成, i ページ](#)
- [表記法, iii ページ](#)
- [関連資料, iv ページ](#)
- [マニュアルに関するフィードバック, v ページ](#)

対象読者

このガイドは、次の 1 つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象にしています。

- サーバ管理
- ストレージ管理
- ネットワーク管理
- ネットワーク セキュリティ

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章	タイトル	説明
第 1 章	概要	Cisco UCS E-Series Servers と CIMC GUI を説明します。

章	タイトル	説明
第 2 章	サーバのオペレーティングシステムのインストール	サーバ上のオペレーティングシステム (OS) の設定方法を説明します。
第 3 章	サーバの管理	サーバのブートデバイスの順序の設定方法、サーバの電源の管理方法、電源ポリシーの設定方法、RAID の設定方法と管理方法、および BIOS 設定の設定方法を説明します。
第 4 章	サーバのプロパティの表示	サーバの CPU、メモリ、電源、ストレージ、および PCI アダプタのプロパティの表示方法を説明します。
第 5 章	サーバのセンサーの表示	障害、温度、電圧、およびストレージのセンサーの表示方法を説明します。
第 6 章	リモートプレゼンスの管理	仮想 KVM、仮想メディア、および Serial over LAN 接続の設定方法を説明します。
第 7 章	ユーザアカウントの管理	ユーザアカウントの追加または変更方法、Active Directory によるユーザ認証の設定方法、ユーザセッションの管理方法を説明します。
第 8 章	ネットワーク関連の設定	ネットワーク インターフェイス、ネットワーク設定、およびネットワークセキュリティの設定方法を説明します。
第 9 章	コミュニケーションサービスの設定	HTTP、SSH、IPMI、および SNMP によるサーバ管理コミュニケーションの設定方法を説明します。
第 10 章	証明書の管理	サーバ証明書を生成、アップロード、および管理する方法を説明します。
第 11 章	プラットフォームイベントフィルタの設定	プラットフォーム イベント フィルタを設定および管理する方法を説明します。
第 12 章	CIMC ファームウェア管理	ファームウェア イメージを取得、インストール、およびアクティブにする方法を説明します。
第 13 章	ログの表示	CIMC ログとシステムイベントログのメッセージを表示、エクスポート、およびクリアする方法を説明します。

章	タイトル	説明
第 14 章	サーバユーティリティ	サポート データのエクスポート方法、サーバ設定のエクスポート方法とインポート方法、サーバ設定を出荷時デフォルトにリセットする方法、管理インターフェイスのリブート方法を説明します。
第 15 章	診断テスト	診断テストの実行方法を説明します。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法	用途
太字フォント	コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキストは、 太字 フォントで示しています。
イタリック体フォント	ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するための引数は、イタリック体フォントで示しています。
courier フォント	システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courier フォントで示しています。
[]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{x y z}	必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x y z]	どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。
<>	パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。
[]	システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。

表記法	用途
!、#	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。



(注) 「注釈」です。



ヒント 「問題解決に役立つ情報」です。



注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



ワンポイントアドバイス

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。



警告 「警告」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。

関連資料

- 『[Documentation Guide for Cisco UCS E-Series Servers](#)』 : E シリーズ サーバのすべてのマニュアルへのリンクが記載されています。
- 『*Release Notes for Cisco UCS E-Series Servers, Release 1.0*』
- 『*Getting Started Guide for Cisco UCS E-Series Servers, Release 1.0*』
- 『*Hardware Installation Guide for Cisco UCS E-Series Servers*』
- 『*Cisco Network Modules, Server Modules, and Interface Cards Regulatory Compliance and Safety Information*』
- 『*GUI Configuration Guide for Cisco UCS E-Series Servers Integrated Management Controller, Release 1.0*』
- 『*CLI Configuration Guide for Cisco UCS E-Series Servers Integrated Management Controller, Release 1.0*』
- 『*Troubleshooting Guide for Cisco UCS E-Series Servers*』
- 『*Open Source Used in Cisco UCS E-Series Servers, Release 1.0*』

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバックフォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。

