概要

この章は、次の項で構成されています。

- Cisco UCS SCVMM アドインについて，1 ページ
- システム要件，2 ページ
- サポートされる Cisco UCS Manager リリース，2 ページ

Cisco UCS SCVMM アドインについて

Cisco UCS Add-in for SCVMM は、Virtual Machine Manager のユーザ インターフェイスを拡張します。 拡張インターフェイスにより、UCS サーバ（ブレードサーバおよびラックマウント サーバ）を管理することができます。 拡張を使用して次のタスクが実行可能です。

- インストールされているブレードまたはラック サーバによるハイパーバイザ ホストのマッピング
- UCS ドメインの追加また削除
- サーバの詳細の表示
- サーバのファームウェアの詳細の表示
- 障害情報の表示
- サービス プロファイルとサービス プロファイル テンプレートの詳細の表示
- ホスト（サーバ）KVM コンソールの起動
- サーバの電源状態の管理
- ロケータ LED のオン/オフの切替え
- サービス プロファイルのサーバへの関連付け
- サービス プロファイルのサーバからの関連解除
- サービス プロファイル テンプレートからのサービス プロファイルの作成。

システム要件

Cisco UCS アドインをインストールする前に、次の最低要件を最低限満たしていることを確認します。

- Windows PowerShell 2.0
- Net Framework 4.0 以降
- System Center 2012 SP1 Virtual Machine Manager または System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

サポートされる Cisco UCS Manager リリース

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 用 Cisco UCS アドインは、Cisco UCS Manager、リリース 2.0 以降と互換性があります。