



概要

この章の内容は、次のとおりです。

- [Cisco UCS 仮想インターフェイス カード ドライバの概要, 1 ページ](#)
- [サポート対象ハードウェアおよびソフトウェア, 1 ページ](#)

Cisco UCS 仮想インターフェイス カード ドライバの概要

Cisco UCS 仮想インターフェイス カード (VIC) ドライバは、サポートされるオペレーティングシステムと Cisco UCS 仮想インターフェイス カード (VIC) との間の通信を容易にします。

Cisco UCS VIC ドライバ ISO バンドルには、eNIC ドライバと fNIC ドライバが含まれます。eNIC は Cisco UCS VIC イーサネット NIC 用のドライバです。fNIC はイーサネット HBA 上の Cisco UCS VIC ファイバチャネル用のドライバです。

Windows の場合、サーバが Microsoft iSCSI イニシエータを使用してシスコ VIC イーサネットインターフェイスから起動されたときの Windows のクラッシュ ダンプをサポートする iSCSI のクラッシュ ダンプ ドライバも ISO バンドルに含まれています。

サポート対象ハードウェアおよびソフトウェア

サポートされているハードウェアおよびソフトウェアの完全なリストについては、次の URL にあるこのリリースの『*Hardware and Software Interoperability Matrix*』を参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod_technical_reference_list.html

