



デバイス コンソール

• [デバイス コンソール \(1 ページ\)](#)

デバイス コンソール

概要

デバイス コンソールは、Intersight マネージドモードファブリック インターコネクで実行されるアプリケーションです。

ファブリック インターコネクのモデル、シリアル番号、ファームウェア バージョンなどのシステム情報を提供します。これにより、デバイスコネクタを構成できます。サーバー、シャーシ、およびファブリックエクステンダのインベントリの詳細が表示されます。診断情報を含むテクニカル サポート バンドルを生成して、問題のトラブルシューティングと分析を行うことができます。さらに、サーバーの電源および LED 操作を実行できます。

デバイス コンソールへのアクセス

デバイス コンソールのユーザ インターフェイスにアクセスするには、管理 IP アドレスもしくは、使用可能ならば DNS ホスト名を使用してファブリックインターコネクにログインします。デバイス コンソール UI にアクセスするには、管理者権限が必要です。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。