



IMM での SNMP の有効化

- [IMM での SNMP の有効化 \(1 ページ\)](#)

IMM での SNMP の有効化

[サーバーでの SNMP の有効化 (Enabling SNMP in a Server)]

[前提条件 (Prerequisite)] : サーバーで簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) を機能させるには、IMC アクセス ポリシーを作成する必要があります。詳細については、『IMM 構成ガイド』の[\[IMC アクセス ポリシーの作成 \(Creating an IMC Access Policy\) \]](#)を参照してください。

1. サーバーの SNMP ポリシーを作成します。詳細については、「[\[SNMP ポリシーの作成 \(Creating an SNMP Policy\) \]](#)」を参照してください。
2. UCS サーバープロファイルを作成します。詳細については、「[\[UCS サーバー プロファイルの作成 \(Creating a UCS Server Profile\) \]](#)」を参照してください。
3. IMC アクセス ポリシーと SNMP ポリシーを UCS サーバー プロファイルに関連付けます。
4. サーバープロファイルをサーバーに展開します。

[シャーシでの SNMP の有効化 (Enabling SNMP in a Chassis)]

[前提条件 (Prerequisite)] : SNMP がシャーシで機能するように IMC アクセス ポリシーを作成する必要があります。詳細については、『IMM 構成ガイド』の「[\[IMC アクセス ポリシーの作成 \(Creating an IMC Access Policy\) \]](#)」を参照してください。

1. シャーシの SNMP ポリシーを作成します。詳細については、「[\[SNMP ポリシーの作成 \(Creating an SNMP Policy\) \]](#)」を参照してください。
2. シャーシプロファイルを作成します。詳細については、「[\[シャーシプロファイルの作成 \(Creating a Chassis Profile\) \]](#)」を参照してください。
3. IMC アクセス ポリシーと SNMP ポリシーをシャーシプロファイルに関連付けます。
4. シャーシプロファイルをシャーシに展開します。

[FI での SNMP の有効化 (Enabling SNMP in an FI)]

1. FI の SNMP ポリシーを作成します。詳細については、「[SNMP ポリシーの作成](#)」を参照してください。
2. UCS ドメインプロファイルを作成します。詳細については、「[\[UCS ドメインプロファイルの作成 \(Creating a UCS Domain Profile\) \]](#)」を参照してください。
3. SNMP ポリシーを UCS ドメインプロファイルに関連付けます。
4. FI にドメインプロファイルを展開します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。