



Intersight 管理モード ファームウェアのリリース バンドルの格納ファイル

- Intersight 管理モード ファームウェア のリリース バンドルの格納ファイル (1 ページ)
- マニュアルの変更履歴 (2 ページ)
- クロス バージョン ファームウェア サポート (3 ページ)

Intersight 管理モード ファームウェアのリリース バンドルの格納ファイル

このドキュメントには、Intersight 管理モード ファームウェア バンドルのバンドル格納ファイルが記されています。バンドルイメージは、ファブリック インターコネクト、FEX、およびシャーシコンポーネントのインフラストラクチャ ファームウェアと、コンピューティング ノード BIOS、IMC、アダプター、ドライブ、およびその他のコンポーネントのサーバーファームウェアに使用できます。

Cisco Intersight 管理モードには、次のバンドルイメージが含まれています。

- **Intersight インフラ バンドル** : IMM インフラストラクチャ バンドルには、次のものが含まれています。
 - カタログ ファイル
 - シャーシ IOM イメージ
 - 電源装置 (PSU) 2 画像
 - 管理 プラグイン
 - デバイス コネクタ イメージ
 - NXOS システム イメージ
- **Intersight サーバーバンドル** : サーバーの場合、記されている各イメージ バンドルはサーバー モデルに固有です。サーバーバンドルには以下のものが含まれています。

■ マニュアルの変更履歴

- BIOS ファームウェア
- ボード コントローラ ファームウェア
- CIMC ファームウェア
- VIC ファームウェア
- ストレージ コントローラのファームウェア
- ディスク ファームウェア
- カタログ
- ISO イメージ
- デバイス コネクタ

マニュアルの変更履歴

次の表は、このマニュアルのオンライン改訂履歴を示したものです。

改訂日	説明
2025 年 10 月 9 日	<p>以下のリリースバンドルコンテンツが作成されました：</p> <ul style="list-style-type: none"> • C シリーズ M8、M7 および M6 サーバーファームウェア バンドル 6.0(1.250122) • B シリーズ M6 および M5 サーバーファームウェア バンドル 6.0(1.250127) • C シリーズ M8、M7 および M6 サーバーファームウェア バンドル 6.0(1.250131)

改訂日	説明
2025 年 9 月 2 日	<p>以下のリリースバンドルコンテンツが作成されました：</p> <ul style="list-style-type: none"> Cisco UCS 6600、6500 および 6400 シリーズ FI 6.0(1.250198) および Cisco UCS X シリーズ ダイレクト FI 6.0(1.250198) のインフラ ファームウェア バンドル C シリーズ M8、M7 および M6 サーバーファームウェア バンドル 6.0(1.250120) B シリーズ M6 および M5 サーバーファームウェア バンドル 6.0(1.250126) C シリーズ M8、M7 および M6 サーバーファームウェア バンドル 6.0(1.250127)

クロスバージョン ファームウェア サポート

X シリーズ サー バ フー ム ウエ ア バ ジ ョ ン	インフラストラクチャ ファームウェア バージョン									
	4.1(3)	4.2(1)	4.2(2)	4.2(3)	4.3(2)	4.3(3)	4.3(4)	4.3(5)	4.3(6)	6.0(1)
6.0(1)	N/A	非対応	非対応	○	○	○	○	○	○	○
5.4(0)	N/A	非対応	非対応	○	○	○	○	○	○	○
5.3(0)	N/A	非対応	非対応	○	○	○	○	○	○	○
5.2(2)	N/A	非対応	非対応	○	○	○	○	○	○	○
5.2(1)	N/A	非対応	非対応	○	○	○	○	○	○	○
5.2(0)	N/A	非対応	非対応	○	○	○	○	○	○	○
5.1(1)	N/A	非対応	非対応	○	○	○	○	○	○	○
5.1(0)	N/A	非対応	非対応	○	○	○	○	○	○	○
5.0 (4)	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■ クロスバージョンファームウェアサポート

5.0(2)	なし	○	○	○	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
5.0(1)	なし	○	○	○	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応

C シリーズ サー バー ファ ーム ウェ アバ ージ ョン	インフラストラクチャ フームウェア バージョン									
	4.1(3)	4.2(1)	4.2(2)	4.2(3)	4.3(2)	4.3(3)	4.3(4)	4.3(5)	4.3(6)	6.0(1)
6.0(1)	非対応	非対応	非対応	○	○	○	○	○	○	○
4.3(6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.3(5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.3(4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.3(3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.3(2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.3(1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.2(3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.2(2)	○	○	○	○	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
4.2(1)	○	○	○	○	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
4.1(3)	○	○	○	○	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応

B シリーズ サー バー ファ ーム ウェ アバ ージ ョン	インフラストラクチャ フームウェア バージョン									
	4.1(3)	4.2(1)	4.2(2)	4.2(3)	4.3(2)	4.3(3)	4.3(4)	4.3(5)	4.3(6)	6.0(1)
6.0(1)	非対応	非対応	非対応	○	○	○	○	○	○	○
5.4(0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5.3(0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

5.2(2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5.2(1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5.2(0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5.1(0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.3(3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.3(2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.2(3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.2(2)	○	○	○	○	非対応						
4.2(1)	○	○	○	○	非対応						
4.1(3)	○	○	○	○	非対応						

■ クロスバージョンファームウェアサポート

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。