



## 関連資料

---

- [関連ドキュメントへのリンク](#) (1 ページ)

### 関連ドキュメントへのリンク

- Cisco Intersight は、複数のデータセンターにまたがって Cisco UCS と Cisco HyperFlex システムを管理するクラウドベースの RESTful API を提供します。Intersight API の詳細については、「[API のドキュメント](#)」を参照してください。
- Intersight での障害とアラームの詳細については、次を参照してください。
  - [UCS の障害とエラーメッセージ](#)
  - [HyperFlex HX データ プラットフォームのイベント](#)

管理インターフェイスでの Intersight の管理の有効化に関する詳細については、次の中から該当するガイドを参照してください。

- [Cisco UCS Manager アドミニストレーションガイド](#)
- 『[Cisco UCS C-Series Integrated Management Controller GUI Configuration Guide](#)』
- 『[Cisco HyperFlex Systems Installation Guide for Cisco Intersight](#)』



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。