



Cisco UCS Manager 統合に適した設置方法

Cisco UCS Manager の統合には、Cisco UCS Manager 3.1(2) 以降が必要です。M3 または M4 サーバノードが搭載されたシステムを統合できますが、システムが Cisco IMC 2.0(13) 以降のファームウェアを使用している必要があります。

Cisco UCS の統合手順は、次の場所にある GUI および CLI の統合ガイドに記載されています。

[Cisco UCS S3260 Server Integration with UCS Manager Guides](#)

ご使用の Cisco UCS Manager バージョン用のガイドを参照してください。

