



ログの表示

UCS-SCU のログ機能を使用してサーバ ログを調査し、修正処理を実施できます。UCS-SCU は、次の種類のログを提供します。

- [システム ログ \(9-1 ページ\)](#)
- [システム イベント ログ \(9-1 ページ\)](#)

システム ログ

システム ログ ファイルには、オペレーティング システム コンポーネントによって記録されたイベントが表示されます。これらのイベントは、多くの場合、オペレーティング システム自体によって事前に決定されています。システム ログ ファイルは、デバイスの変更、デバイス ドライバ、システム変更、イベント、操作などに関する情報を表示します。

システム ログを表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** 左側のナビゲーション ペインで [ログ(Logs)] をクリックします。
 - ステップ 2** [システム ログ(System Logs)] をクリックします。
 - ステップ 3** フィルタ ドロップダウン リストからフィルタを選択します。
 - ステップ 4** [実行(Go)] をクリックします。
システム ログが表示されます。
-

システム イベント ログ

システム イベント ログ ファイルには、サーバによって記録されたイベントが表示されます。

システム イベント ログを表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** 左側のナビゲーション ペインで [ログ(Logs)] をクリックします。
 - ステップ 2** [システム イベント ログ(System Event Log)] をクリックします。
 - ステップ 3** ドロップダウン リストから、[説明(Description)] または [重大度(Severity)] フィルタを選択します。
 - [説明(Description)] フィルタを選択して [実行(Go)] をクリックすると、説明と重大度を含むすべてのシステム イベント ログが表示されます。

- [重大度 (Severity)] フィルタを選択した場合は、2 番目のドロップダウン リストから重大度のタイプを選択し、[実行 (Go)] をクリックします。指定した重大度タイプのログのリストが表示されます。
 - 適用したフィルタをクリアするには、[フィルタのクリア (Clear Filter)] をクリックします。
-