



はじめに

ここでは、『Cisco UCS Server Configuration Utility リリース 4.0(13)』の構成および表記法について説明します。また、関連資料の入手方法やテクニカル サポートの受け方についても説明します。

対象読者

このガイドは、サーバ、ストレージ、ネットワークの管理およびネットワーク セキュリティに責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象にしています。

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章	タイトル	説明
第 1 章	概要	ユーティリティの概要と提供されている機能について説明します。
第 2 章	UCS Server Configuration Utility の起動	ユーティリティの起動に関する情報が含まれています。
第 3 章	UCS Server Configuration Utility のユーザ インターフェイスについて	GUI とその要素に関する情報が含まれています。
第 4 章	サーバ インベントリの表示	サーバ インベントリの表示に関する情報が含まれています。
第 5 章	サーバ ヘルスの表示	サーバ ヘルスの表示に関する情報が含まれています。
第 6 章	RAID レベルの設定	RAID レベルに関する情報が含まれています。
第 7 章	オペレーティング システムのインストール	オペレーティング システムのインストールに関する情報が含まれています。
第 8 章	診断ツール	診断ツールに関する情報が含まれています。
第 9 章	ログの表示	システム ログおよびシステム イベント ログの表示に関する情報が含まれています。
第 10 章	トラブルシューティング	トラブルシューティング情報と FAQ が含まれています。

関連資料

Cisco Unified Computing System (UCS) C シリーズ ラックマウント サーバのマニュアル セットについては、次のリンク先にあるロードマップ ドキュメントを参照してください。

『[Cisco UCS C-Series Documentation Roadmap](#)』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報については、次の URL の『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>。

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示し、RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツをデスクトップに配信することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。