



はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

- [対象読者](#)、[i ページ](#)
- [マニュアルの構成](#)、[i ページ](#)
- [関連資料](#)、[ii ページ](#)
- [マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート](#)、[ii ページ](#)

対象読者

このトラブルシューティング ガイドは、Cisco UCS インスタンスで起こる問題のトラブルシューティングを担当するユーザを対象としています。

マニュアルの構成

このリファレンス ガイドは、次の部および章で構成されています。

- Cisco UCS Manager の障害
 - [第 1 章「UCS 障害の概要」](#)
 - [第 2 章「Cisco UCS の障害」](#)
 - [第 3 章「FSM の障害」](#)
 - [第 4 章「Cisco UCS Manager の Call Home の障害」](#)
 - [第 5 章「一時的な障害のトラブルシューティング」](#)
- Cisco UCS Manager の SEL メッセージ
 - [第 6 章「システム イベント ログ メッセージの概要」](#)
 - [第 7 章「ベースボード管理コントローラ メッセージ」](#)

関連資料

『Cisco UCS Manager System Monitoring Guide, Release 3.1』および『Cisco UCS Manager System Monitoring Guide Using the CLI, Release 3.1』に障害抑制に関する詳細な情報が記載されており、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/System-Monitoring/3-1/b_UCSM_GUI_System_Monitoring_Guide_3_1.html

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/CLI-User-Guides/System-Monitoring/3-1/b_UCSM_CLI_System_Monitoring_Guide_3_1.html

Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) に関するすべてのマニュアルを一覧にしたロードマップは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/products_documentation_roadmaps_list.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool (BST) の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集の詳細については、『[What's New in Cisco Product Documentation](#)』を参照してください。

新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元に直接送信するには、『[What's New in Cisco Product Documentation](#)』RSS フィードをご購読ください。RSS フィードは無料のサービスです。