



## 監査ログ

- [監査ログ, 1 ページ](#)
- [監査ログの表示, 1 ページ](#)

## 監査ログ

監査ログは、発生したシステム イベント、発生した場所、開始したユーザを記録します。

## 監査ログの表示

[Audit Logs] ページに表示される監査ログを参照、エクスポート、印刷、または更新できます。

### 手順

- ステップ 1 [Navigation] ペインで [Admin] をクリックします。
- ステップ 2 [All] > [Faults, Events, and Audit Log] の順に展開します。
- ステップ 3 作業ウィンドウの [Audit Logs] タブをクリックします。
- ステップ 4 [Work] ペインに監査ログが表示されます。

名前	説明
[ID] カラム	メッセージに関連付けられた固有識別情報。
[Affected Object] カラム	この問題で影響を受けるコンポーネント。 オブジェクト名をクリックして、このオブジェクトのプロパティを表示します。
[Trig] カラム	イベントを発生させたユーザに関連付けられたユーザロール。
[User] カラム	ユーザのタイプ。

名前	説明
[Session ID] カラム	イベント発生時にセッションと関連付けられたセッションID。
[Created at] カラム	障害が発生した日付と時刻。
[Indication] カラム	次のいずれかになります。 <ul style="list-style-type: none"><li>• [Creation] : コンポーネントがシステムに追加された。</li><li>• [Modification] : 既存のコンポーネントが変更された。</li></ul>
[Description] カラム	障害についての詳細情報。
[Modified Properties] カラム	イベントによって変更されたシステム プロパティ。

---