



はじめに

この項では、次のトピックを扱います。

- 「目的」 (P.vii)
- 「対象読者」 (P.vii)

目的

このガイドでは、スタンドアロン設定または Resource Manager 設定に Cisco MXE 3500 を展開する前に、システム管理者が完了する必要があるインストール作業および設定作業について説明します。

Cisco MXE 3500 の使用方法については説明していません。『*User Guide for Cisco MXE 3500*』を参照してください。

対象読者

このガイドは、Cisco MXE 3500 の展開を担当するシステム管理者を対象としています。エンドユーザは対象としていません。

このガイドの発行日以降にこの製品に生じた変更については、次の URL のリリース ノートを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9892/prod_release_notes_list.html

このリリース ノートには、システム要件、製品に関する制限、制約事項、警告、およびドキュメントの更新情報などの重要な情報が含まれています。

