



## INDEX

---

### D

DTMF [1-4](#)

---

### H

H.235 [1-3](#)

H.239 [1-3](#)

H.243 [1-4](#)

---

### I

IVR [1-4](#)

---

### W

Web ベースの管理および制御 [1-2](#)

---

### あ

暗号化 [1-4](#)

---

### お

オーディオ  
コーデック [1-3](#)

---

### か

カスケード型の会議 [1-6](#)

---

### け

ケーブル  
RS-232 9 ピン シリアル ポート [3-1](#)

---

### こ

コーデック  
オーディオ トランスコーディング [1-3](#)

---

### し

自分の非表示 (オプション) [1-4](#)  
自分の表示 [1-4](#)  
初期設定 [2-3, 2-5](#)

---

### せ

セキュリティ [1-4](#)

---

### そ

相互運用性 [1-2](#)

---

### と

トランスコーディング [1-3](#)

---

### ひ

ビデオ  
フォーマット [1-3](#)  
ビデオ品質 [1-2, 1-3](#)

ピンアウト設定

RJ-45 IP ネットワーク ポート **3-2**

RS-232 9 ピン D タイプ シリアル ポート **3-1**

---

**ふ**

ブート設定メニュー **2-5**

プライバシー **1-4**

プロトコル **1-3**

---

**ほ**

ポート

RJ-45 IP **3-2**

RS-232 9 ピン シリアル **3-1**

---

**り**

リモート コントロール **1-4**