



H.323 トランク グループ原因コードの マッピング

Revised May 30, 2007

表 G-1 に、H.323 トランク グループのデフォルトのマッピングを示します。

表 G-1 H.323 トランク グループのデフォルト

受信した原因コード	標準の原因コード	アクション	原因コードの説明	アクションの説明
001	001	REATTEMPT	未割り当ての番号	ゲートキーパーに再度クエリーして、コールを再試行してください。
003	003	REATTEMPT	宛先へのルートがありません。	ゲートキーパーに再度クエリーして、コールを再試行してください。
021	021	REATTEMPT	コールは拒否されました。	ゲートキーパーに再度クエリーして、コールを再試行してください。
031	031	REATTEMPT	正常、詳細不明	ゲートキーパーに再度クエリーして、コールを再試行してください。
034	034	REATTEMPT	使用可能な回線がありません。	ゲートキーパーに再度クエリーして、コールを再試行してください。
038	038	REATTEMPT	ネットワークが異常です。	ゲートキーパーに再度クエリーして、コールを再試行してください。
041	041	REATTEMPT	一時的な障害	ゲートキーパーに再度クエリーして、コールを再試行してください。
042	042	REATTEMPT	スイッチが輻輳しています。	ゲートキーパーに再度クエリーして、コールを再試行してください。
047	034	ROUTE-ADVANCE	リソースが使用できません。詳細不明。	Route テーブルで追加のルートが使用可能な場合は、ルート内の次のトランクグループに進みます。
049	049	REATTEMPT	QoS が使用できません。	ゲートキーパーに再度クエリーして、コールを再試行してください。
063	063	REATTEMPT	サービスまたはオプションが使用できません。	ゲートキーパーに再度クエリーして、コールを再試行してください。

