



各言語ユーザのサポート

Cisco Unified IP Phone には、さまざまな言語に翻訳およびローカライズされたバージョンが用意されています。

英語以外のロケールで Cisco Unified IP Phone を使用する場合は、Cisco Unified Communications Locale Installer を、クラスタ内のすべての Cisco Unified CallManager サーバにインストールする必要があります。この Locale Installer をインストールすると、Cisco Unified IP Phone で使用する最新版の翻訳テキスト、ユーザとネットワークのロケール、および各国の電話トーンを確実に使用できます。詳細については、次の URL で『*Using the Cisco Unified Communications Locale Installer*』を参照してください。

<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/>



(注)

すべての言語がすぐに入手できるとは限りません。前記の Web サイトの更新を随時確認してください。

