ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、メッセージ ボタン を使用します。

（注） お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。詳細については、ボイス メッセージ サービスに付属のマニュアルを参照してください。

目的	操作または状態の説明
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	を押し、音声の指示に従います。 タッチスクリーンにメニューが表示された場合は、該当するメニュー項目を選択します。
新しいボイス メッセージの着信を確認する	次のことを確認します。 • ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場合があります。P.50 の「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」を参照してください）。 • メッセージ受信アイコン の点滅、およびタッチスクリーンのテキスト メッセージ
ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージ メニューにアクセスする	を押します。 このボタンを押すことにより、メッセージ サービスに自動ダイヤルされるか、またはタッチスクリーンにメニューが表示されます。この動作は、お使いのボイス メッセージ サービスによって異なります。
ボイス メッセージ システムにコールを送信する	［**即転送**］を押します。詳細については、P.28 の「ボイス メッセージ システムへのコールの送信」を参照してください。