

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 71

B

BLF 44

C

CallBack 20

Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer 70

Cisco Unified IP Phone

 トラブルシューティング 81

 ～の Web ベースのサービス 66

Cisco Unified Video Advantage 80

Cisco エクステンション モビリティ 48

CMC 21, 81

E

EM 48

F

FAC 21, 81

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

M

Malicious Call Identification 46

MCID 46

Meet-Me 会議 31, 33

MLPP、使用 47

P

PAB

 Web ページからの使用 68

 電話機で使用 61

PIN、変更 73

T

TABSynch 70

W

Web ベースのサービス

 設定 66

 「ユーザ オプション Web ページ」も参照

あ

アイコン

 回線の 12

コールの状態の 12
アイドル状態 13
アドレス帳同期化ツール 70
暗号化されたコール 45
安全な会議
 確認 32
安全な会議、開始 32
安全なコール 45

い

インターコム回線 13, 34

う

ウィスパー 13

え

エクステンション モビリティ 48

お

音声、品質 6
オンフック ダイヤル 19
音量
 電話機の呼出音の 54
 ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
 フォンの 52

か

会議
 安全な 32

会議コール
 Meet-Me 31, 33
 標準 31

回線

BLF の使用 44
共有 42
切り替え 25
～でサポートされているコールの数 12
～とコール転送 29, 74
～とコールの状態 12
～のアイコン 12
～の説明 12
～のテキストラベル 74
～のボイス メッセージ インジケータの設定
 74
～の呼出音 54
～の呼出音のパターン 74

き

共有回線

 およびリモートで使用中のアイコン 42
 ～の説明 42

く

クライアント マター コード、「CMC」を参照
グループのコール ピックアップ 38

け

言語（ロケール）の設定 73

こ

コール

- 安全な 45
- 応答 22
- 回線ごとの最大数 12
- 回線との比較 12
- サイレントの使用 30
- 終了 23
- 転送 27, 29, 74
- ～のアイコン 12
- ～の会議機能 31
- ～の複数の参加者 31
- パーク 40
- 発信 19, 20
- 複数、～の切り替え 25
- 複数の処理 25
- ブロッキング 30
- 保存と取得 40
- ミュート 25
- 優先順位付け 47
- 呼出中のリダイレクト 38
- 割り込み 42
- コール パーク 40
- コール ピックアップ 38
- コール待機 22
- コール転送
 - Web ページからの設定 74
 - 電話機で設定 29
- コールの切り替え 25
- コールの終了、オプション 23
- コールの発信、～のオプション 19, 20
- コールへの応答 22
- 個人アドレス帳、「PAB」を参照

固定短縮ダイヤル 36, 71

さ

- サービス、～への登録 72
- サイレント 30

し

- 自動応答 53
- 自動ダイヤル 19
- 社内ディレクトリ
 - 電話機で使用 56, 59
- 詳細ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示 57, 58

す

- ステータス データ、検索 81
- スピーカフォン
 - 使用 51
 - ～でのコールの発信 19
 - ～でのコールへの応答 22
 - ～での切断 23
- すべてのコールの転送、～のオプション 29

せ

- セキュリティ、コールの 45
- 接続済み 13
- 切断、～のオプション 23

そ

- ソフトキー ボタン
～の説明 10

た

- ダイヤル、～のオプション 19, 20
- 短縮ダイヤル
 - 使用 20
 - 設定 36, 71
 - ～での BLF の使用 36
 - ～の説明 36
 - ラベル 71

ち

- 着信履歴、～のレコード 56

て

- ディレクトリ
 - 個人 59, 61
 - 社内 59
 - 電話機で使用 59
- デバイス設定ページ 67
- 転送、～のオプション 27
- 電話回線
 - ～の説明 12
- 電話機サービス
 - 設定
「ユーザ オプション Web ページ」も参照
- 電話スクリーン
 - 言語の変更 55

- コントラストの調整 55
- 照明の設定 55

と

- 登録、電話機サービスへの 72
- トラブルシューティング
「QRT」も参照
一般的な 81

に

- 認証されたコール 45

ね

- ネットワーク設定データ、検索 81

は

- パーソナルディレクトリ
 - Web ページからの使用 68
 - 電話機で使用 61
- パスワード、変更 73
- 発信履歴、～のレコード 56
- ハントグループ、ログアウト 41
- ハントグループのログアウト 41
- ハンドセット
 - 使用 51

ひ

- ビジー ランプ フィールド 44

ふ

- ファーストダイヤル
 - Web ページからの設定 69
 - 電話機で使用 61
- 複数のコール、処理 25
- 不在履歴、～のレコード 56
- 不審なコール、トレース 46
- プライバシー
 - および共有回線 42
- プレダイヤル 19

へ

- ヘッドセット
 - 使用 51
 - ～でのコールの発信 19
 - ～でのコールへの応答 22
 - ～での切断 23
- ヘッドセットのパフォーマンス、一般的な 5

ほ

- ボイス メッセージ インジケータ
 - ～の設定の変更 74
 - ～の説明 64
- ボイス メッセージ サービス 64
- ボタン 34
- 保留
 - およびコールの切り替え 25
 - および転送 27

ま

- マルチパーティ コール
 - ～の詳細の表示 57, 58
 - 履歴での識別 57, 58

み

- ミュート、使用 25

め

- メッセージ
 - 聞く 64
 - ～のインジケータ 54, 64

ゆ

- ユーザ オプション Web ページ
 - アクセス 66
 - ～での機能とサービスの設定 68
 - ～での電話機サービスへの登録 72
- 優先順位付け、コールの 47

よ

- 呼出音
 - カスタマイズ 54
 - ～の音量 54
- 呼出音、変更 54
- 呼出音のパターン、変更 74

り

- リダイヤル 19
- リモートで使用中のアイコン、共有回線の履歴 42
 - 削除 56
 - ～で表示してダイヤル 56

わ

- 割り込み
 - および共有回線 42