






# 履歴およびディレクトリの使用

この項では、履歴とディレクトリの使用方法について説明します。両方の機能にアクセスするには、ディレクトリ ボタン  を使用します。

## 履歴の使用

電話機には、コールに関する不在履歴、発信履歴、および着信履歴が記録されています。

目的	必要な操作または状態の説明
履歴を表示する	 > [フザイリレキ]、[ハッシンリレキ]、または [チャクシンリレキ] を選択します。各履歴には、最大 32 レコードを保存できます。簡略に編集したリストを表示するには、リストを強調表示して [ヘンシュウ] を押します。
履歴を削除する	 を押してから [クリア] を押します。この操作により、すべての履歴のすべてのレコードが消去されます。
履歴からダイヤルする (別のコールに接続されていない場合)	<ol style="list-style-type: none"><li> &gt; [フザイリレキ]、[ハッシンリレキ]、または [チャクシンリレキ] を選択します。</li><li>リストを選択するか、リストまでスクロールします。</li><li>番号を編集する必要がある場合は、[ヘンシュウ] を押してから、&lt;&lt; または &gt;&gt; を押します。電話番号を削除するには、[ヘンシュウ] を押してから、[サクジョ] を押します (必要に応じて、[サクジョ] を表示するために [ツギへ] ソフトキーを押します)。</li><li>オフフックにしてコールを発信します。</li></ol>

目的	必要な操作または状態の説明
履歴からダイヤルする（別のコールに接続されている場合）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  &gt; [フザイリレキ]、[ハッシンリレキ]、または [チャクシンリレキ] を選択します。</li> <li>2. リストを選択するか、リストまでスクロールします。</li> <li>3. 番号を編集する必要がある場合は、[ヘンシュウ] を押してから、&lt;&lt;または&gt;&gt;を押します。電話番号を削除するには、[ヘンシュウ] を押してから、[サクジョ] を押します（必要に応じて、[サクジョ] を表示するために [ツギへ] ソフトキーを押します）。</li> <li>4. [ダイヤル] を押します。</li> <li>5. 元のコールの処理に対応するメニュー項目を、次の中から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ホリユウ]：最初のコールを保留にし、2 番目のコールをダイヤルします。</li> <li>• [テンソウ]：最初の通話相手を 2 番目の通話相手に転送し、自分のコールは終了します（ダイヤルした後に [テンソウ] をもう一度押して操作を完了します）。</li> <li>• [カイギ]：自分を含め、すべての通話相手との間で会議コールを作成します（ダイヤルした後に [カイギ] をもう一度押して操作を完了します）。</li> <li>• [シュウリョウ]：最初のコールを切断し、2 番目のコールをダイヤルします。</li> </ul> </li> </ol>


# ディレクトリ ダイヤリング


設定に応じて、電話機で、社内ディレクトリ機能およびパーソナル ディレクトリ機能をサポートできます。

- 社内ディレクトリ：ご使用の電話機でアクセスできる社内の連絡先です。社内ディレクトリは、システム管理者によって設定、管理されます。
- パーソナルディレクトリ：使用可能な場合、ご使用の電話機およびユーザ オプション Web ページから設定およびアクセスできる個人用連絡先および関連付けられた短縮ダイヤル コードです。パーソナル ディレクトリは、Personal Address Book (PAB; 個人アドレス帳) とファースト ダイヤルで構成されます。
  - PAB は、個人用連絡先のディレクトリです。
  - ファースト ダイヤルは、すばやくダイヤルできるように、コードを PAB エントリに割り当てるために使用します。

## 電話機での社内ディレクトリの使用

社内ディレクトリを使用して、同僚にコールを発信できます。

目的	必要な操作または状態の説明
社内ディレクトリからダイヤルする (別のコールに接続されていない場合)	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [シャナイディレクトリ] を選択します (名前は異なる場合があります)。</li><li>2. キーパッドを使用して、名前の一部または全部を入力し、[ケンサク] を押します。</li><li>3. ダイヤルするには、リストを押すか、リストまでスクロールしてオフフックにします。</li></ol>


目的	必要な操作または状態の説明
社内ディレクトリからダイヤルする（別のコールに接続されている場合）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  &gt; [シャナイディレクトリ] を選択します（名前は異なる場合があります）。</li> <li>2. キーボードを使用して、名前の一部または全部を入力し、[ケンサク] を押します。</li> <li>3. リストをスクロールして選択し、[ダイヤル] を押します。</li> <li>4. 元のコールの処理に対応するメニュー項目を、次の中から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ホリユウ]：最初のコールを保留にし、2 番目のコールをダイヤルします。</li> <li>• [テンソウ]：最初の通話相手を 2 番目の通話相手に転送し、自分のコールは終了します（ダイヤルした後に [テンソウ] をもう一度押して操作を完了します）。</li> <li>• [カイギ]：自分を含め、すべての通話相手との間で会議コールを作成します（ダイヤルした後に [カイギ] をもう一度押して操作を完了します）。</li> <li>• [シュウリョウ]：最初のコールを切断し、2 番目のコールをダイヤルします。</li> </ul> </li> </ol>



## ヒント


キーボードの番号を使用して、電話スクリーンの文字を入力します。入力フィールド間を移動するには、電話機のナビゲーション ボタンを使用します。

## 電話機でのパーソナルディレクトリの使用

パーソナルディレクトリ機能セットには、Personal Address Book (PAB; 個人アドレス帳) とファーストダイヤルが含まれています。この項では、電話機でのパーソナルディレクトリの設定方法および使用方法について説明します。または、P.56の「Webでのパーソナルディレクトリの使用方法」を参照してください。

目的	必要な操作または状態の説明
パーソナルディレクトリへのアクセス (PAB およびファーストダイヤルコード)	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [パーソナルディレクトリ] を選択します (名前は異なる場合があります)。</li><li>2. Cisco Unified Communications Manager のユーザ ID と PIN を入力し、[ソウシン] を押します。</li></ol>
PAB エントリを検索する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. パーソナルディレクトリにアクセスして、[コジンアドレスチョウ] を選択します。</li><li>2. 検索条件を入力して、[ソウシン] を押します。</li><li>3. [マエヘ] または [ツギヘ] を選択して、リスト内を移動できます。</li><li>4. 必要な PAB リストを強調表示して、[センタク] を押します。</li></ol>
PAB エントリからダイヤルする	<ol style="list-style-type: none"><li>1. リストを検索します</li><li>2. リストを強調表示して、[センタク] を押します。</li><li>3. [ダイヤル] を押します。(必要に応じて、[ダイヤル] を表示するために [ツギヘ] ソフトキーを押します)。</li><li>4. 参加者の電話番号を入力します。</li><li>5. ダイヤルする番号を強調表示して、[OK] を押します。</li><li>6. [OK] をもう一度押して番号をダイヤルします。</li></ol>
PAB エントリを削除する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. リストを検索します</li><li>2. リストを強調表示して、[センタク] を押します。</li><li>3. [サクジョ] を押します。</li><li>4. [OK] を選択して削除を確認します。</li></ol>
PAB エントリを編集する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. リストを検索します</li><li>2. リストを強調表示し、[ヘンシュウ] を押して、名前またはメールアドレスを変更します。</li><li>3. 必要に応じて、[デンワ] を選択して、電話番号を変更します。</li><li>4. [コウシン] を押します。</li></ol>

目的	必要な操作または状態の説明
新規 PAB エントリを追加する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. パーソナルディレクトリにアクセスして、[コジンアドレス チョウ] を選択します。</li> <li>2. [ソウシン] を選択して、[ケンサク] ページにアクセスします (最初に検索情報を入力する必要はありません)。</li> <li>3. [シンキ] を押します。</li> <li>4. 電話機のキーパッドを使用して、名前および電子メール情報を入力します。</li> <li>5. [デンワ] を選択し、キーパッドを使用して電話番号を入力します。必要なアクセスコード (9 または 1 など) を必ず含めます。</li> <li>6. [ソウシン] を選択して、データベースにエントリを追加します。</li> </ol>
ファースト ダイヤル コードを PAB エントリに割り当てる	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAB エントリを検索します。</li> <li>2. リストを強調表示して、[センタク] を押します。</li> <li>3. [ファーストダイヤル] を押します。</li> <li>4. ダイヤルする番号を強調表示して、[センタク] を押します。</li> <li>5. 番号に割り当てるファースト ダイヤル コードを強調表示して、[センタク] を押します。</li> </ol>
新規ファースト ダイヤル コードを追加する (PAB エントリを使用しない場合)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  &gt; [パーソナルディレクトリ] &gt; [コジンファーストダイヤル] を選択します。</li> <li>2. [ファーストダイヤル] を押します。</li> <li>3. 割り当てられていないファースト ダイヤル コードを強調表示して、[センタク] を押します。</li> <li>4. [ワリアテ] を押します。</li> <li>5. 電話番号を入力します。</li> <li>6. [コウシン] を押します。</li> </ol>
ファースト ダイヤル コードを検索する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  &gt; [パーソナルディレクトリ] &gt; [コジンファーストダイヤル] を選択します。</li> <li>2. [マエヘ] または [ツギヘ] を選択して、リスト内を移動できます。</li> <li>3. 必要なリストを強調表示して、[センタク] を押します。</li> </ol>
ファースト ダイヤル コードを使用してコールを発信する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ファースト ダイヤル コードを検索します。</li> <li>2. 必要なリストを強調表示して、[センタク] を押します。</li> <li>3. [ダイヤル] を押します。</li> <li>4. [OK] を選択して操作を完了します。</li> </ol>

目的	必要な操作または状態の説明
ファースト ダイヤル コードを削除する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ファースト ダイヤル コードを検索します。</li> <li>2. 必要なリストを強調表示して、[センタク] を押します。</li> <li>3. [サクジョ] を押します。</li> </ol>
パーソナル ディレクトリからログアウトする	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  &gt; [パーソナルディレクトリ] を選択します (名前は異なる場合があります)。</li> <li>2. [ログアウト] を選択します。</li> </ol>

## ヒント

- システム管理者は、ユーザがパーソナル ディレクトリにログインするために必要なユーザ ID および PIN を指定できます。
- 一定の時間が経過すると、パーソナル ディレクトリから自動的にログアウトされます。この時間制限は、設定によって異なります。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。
- キーパッドの番号を使用して、電話スクリーンの文字を入力します。電話機のナビゲーション ボタンを使用して、入力フィールド間を移動します。