

# ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、メッセージ ボタン  を使用します。



**(注)** お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されま  
す。詳細については、ボイス メッセージ サービスに付属のマニュアルを参照してください。

目的	必要な操作または状態の説明
ボイス メッセージ サービスの 個人設定を行う	 を押し、音声の指示に従います。電話スクリーンにポップ アップ メッセージ メニューが表示された場合は、該当するメニュー 項目を選択します。
新しいボイス メッセージの着 信を確認する	次の表示を確認します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる 場合があります。P.44 の「呼出音およびメッセージ インジケ ータのカスタマイズ」を参照してください）。</li> <li>・ メッセージ受信アイコン  および電話スクリーンのテキスト メッセージ。</li> </ul>
ボイス メッセージを聞く、また はボイス メッセージ メニュー にアクセスする	 を押します。  このボタンを押すと、ボイス メッセージ サービスに自動ダイヤル されるか、または電話スクリーンにメニューが表示されます。この 動作は、お使いのサービスによって異なります。