

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 89

B

BLF 56

C

Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer 88

Cisco Unified IP Phone

接続 5

登録 7

トラブルシューティング 103

～のオンライン ヘルプ 18

～の機能の設定 19, 100

～の資料 2

～の図 10

～の高さの調節 7

ハンドセット受け台の確実な取り付け 6

～用 Web ベースのサービス 83

Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7914 71

Cisco Unified Video Advantage 101

Cisco WebDialer 98

Cisco エクステンション モビリティ 62

CMC 24, 103

E

EM 62

F

FAC 24, 103

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

M

MLPP、使用 60

P

PAB

Web ページでの使用 85

電話機で使用 78

PIN、変更 93

Q

Quality Reporting Tool 105

T

TABSynch 88

TAPS 7

Tool for Auto-Registered Phones Support 7

U

URL ダイアル、履歴から 74

W

Web ベースのサービス

設定 83

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

WebDialer 98

あ

アイコン

回線の 13

コールの状態を示す 13

アイドル 14

アクセス リスト

作成 96

設定 96

アドレス帳同期ツール 88

暗号化されたコール 58

安全、警告 3

安全な会議 43

安全なコール 58

い

インストール、Cisco Unified IP Phone 5

インターコム コール 44

インターコム回線 14, 44

う

ウイスペア 14

え

エクステンション モビリティ 62

お

オーディオ、～の品質 8

折返し 23

オンフック ダイアル 22

オンライン ヘルプ、使用 18

音量

電話機の呼出音の 69

音量ボタン 12

か

会議コール

～からの参加者の削除 43

～の参加者の表示 43

～のセキュリティレベル 43

～のタイプ 39

ミーティング 42

回線

共有 53

～でサポートされるコール数 13, 100

～と BLF の使用 56

～とコール転送 36, 94

～とコールの状態 13

～のアイコン 13

～の切り替え 30

～の説明	13
～のテキスト ラベル	94
～のボイス メッセージ インジケータの設定	94
～のボタン	11
～の呼出音のトーン	69
～の呼出音のパターン	94
表示	15
回線ボタン	11

き

キーパッド	12
機能、～の Availability	19, 100
機能タブ	15
機能ボタン	
サービス	12
設定	12
ディレクトリ	12
～の表示	17
ヘルプ	12
メッセージ	11
機能メニュー	17
共有回線	
～とリモートで使用中のアイコン	53
～の説明	53
プライバシーの使用	55
割り込みの使用	53
切り替え、コールの	30, 63

く

クライアント マター コード、「CMC」を参照	24, 103
-------------------------	---------

グループ コール ピックアップ	48
-----------------	----

け

警告、安全	3
携帯電話	
～からコールを発信	63
モバイル コネクトの無効化	64
言語 (ロケール) 設定	93

こ

コール	
安全な	58
応答	26
回線ごとの最大数	13
回線との違い	13
サイレントの使用	38
終了	28
転送	33, 36, 94
～のアイコン	13
～の会議機能	39
～の複数の通話相手	39
～の問題のレポート	105
～の割り込みの防止	55
パーク	50
発信	21, 23
表示	15, 32
複数、～の切り替え	30
複数の処理	30
ブロック	38
保存と取得	50
保留と復帰	28
ミュート	30

優先順位付け	60
呼び出し中のリダイレクト	48
割り込み	53
コール アクティビティ領域	15
コール パーク	50
コール ピックアップ	48
コール処理	
応用的な	46
基本的な	21
コール待機	26
コール転送	
Web ページでの設定	94
電話機で設定	36
コールの概要モード	32
コールの転送のオプション	36
コールへの応答	26
国際コールのロギング	22, 75, 80
個人アドレス帳、「PAB」を参照	
固定短縮ダイヤル	46, 89
さ	
サービス、～への登録	90
サービス ボタン	12
サイレント	38
し	
自動応答	68
自動ダイヤル	22
社内ディレクトリ	
Web ページでの使用	98
電話機で使用	72, 76
終了、コールの、～のオプション	28

詳細ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示	73, 74, 75
資料、アクセス	2

す

ステータス データ、～へのアクセス	103
ステータス行、表示	15
スピーカフォン	
使用方法	65
～で応答	26
～でのコールの発信	21
～のボタン	12
～を使用中に切断	28
スリープ モード、タッチスクリーンの起動	16

せ

セキュリティ、コールの	58
接続済み	14
切断、～のオプション	28
設定、カスタマイズ	69
設定ボタン	12

そ

ソフトキー ボタン	
～の説明	12
～のラベル	15

た

ダイヤル、～のオプション	21, 23
--------------	--------

タッチスクリーン
 クリーニング 16
 言語の変更 70
 コントラストの調節 70
 照明の設定 71
 スリープモード 16
 ～の機能 15
 無効化と有効化 16
 タブ、タッチスクリーン上の 15
 短縮ダイヤル
 使用方法 23
 設定 46, 89
 ～での BLF の使用 46
 ～の説明 46
 ～のボタン 11
 ラベル 15, 89

ち

着信履歴、～のレコード 72

て

ディスプレイ ボタン 11, 16
 ディレクトリ
 Web ページでの使用 98
 社内 76
 電話機で使用 76
 パーソナル 76, 78
 ディレクトリ ボタン 12
 デバイス設定ページ 84
 転送
 ～のオプション 33

電話回線
 ～の説明 13
 ～のボタン 11
 表示 15
 電話機サービス
 設定 85
 「ユーザ オプション Web ページ」も参照
 電話タブ 15

と

登録、電話機サービスの 90
 トラブルシューティング
 一般的な 103
 「品質」も参照

な

ナビゲーションボタン 12

に

認証されたコール 58

ね

ネットワーク構成データ、～へのアクセス 103

は

パーソナル ディレクトリ
 Web ページでの使用 85
 電話機で使用 78
 パスワード、変更 93

発信、コールの、～のオプション 21, 23
発信者 ID 15
発信履歴、～のレコード 72
ハントグループ、ログアウト 52
ハンドセット
 受け台への確実な取り付け 6
 使用方法 65
 ライトストリップ 12

ひ

ビジー ランプ フィールド 56
品質 105

ふ

ファーストダイヤル
 Web ページでの設定 87
 電話機で使用 78
複数のコール、処理 30
不在履歴、～のレコード 72
不審なコール、トレース 59
復帰、使用 28
フックスイッチクリップ、取り外し 6
フットスタンド
 調節 7
 ～のボタン 11
プライバシー
 使用方法 55
 ～と共有回線 53
プレダイヤル 22
プログラマブル ボタン
 ～の説明 11
 ～のラベル 15

へ

ヘッドセット
 使用方法 65
 ～で応答 26
 ～でのコールの発信 21
 ～のボタン 12
 ～を使用中に切断 28
ヘッドセットのパフォーマンス、全般 7
ヘルプ、使用 18
ヘルプ ボタン 12, 32

ほ

ボイス メッセージ サービス 81
ボイス メッセージのインジケータ
 ～の設定の変更 94
 ～の説明 81
ボタン 44
ボタン、特定 10
保留
 使用方法 28
 ～とコールの切り替え 30
 ～と転送 33
モバイル コネクト コール 63

ま

マルチパーティ コール
 ～の詳細の表示 73, 74, 75
 履歴からの特定 73, 74

み

ミーティング会議	42
ミュート、使用	30
ミュート ボタン	12

め

迷惑呼	59
迷惑呼 ID	59
メッセージ	
～のインジケータ	69, 81
ボタン	11
～を聞く	81
メニュー、使用方法	17

も

モバイル コネクト	63
アクセス リストの設定	96
携帯電話からコールを発信	63
携帯電話からの無効化	64
コールの保留	63
設定	63
有効化	97
リモート接続先へのアクセス	64
モバイル ボイス アクセス	63
～に接続	63

ゆ

ユーザ オプション Web ページ	
アクセス	83
～での機能およびサービスの設定	85

～での電話機サービスの登録	90
---------------	----

優先順位付け、コールの	60
-------------	----

よ

呼出音

カスタマイズ	69
～のインジケータ	12
～の音量	69
呼出音のトーン、変更	69
呼出音のパターン、変更	94

り

リダイヤル	21
リモート接続先	63
アクセスの無効化	64
作成	97
呼び出しスケジュール	97
リモート接続先の呼び出しスケジュール	97
リモートで使用中のアイコン、共有回線の	53
履歴	
削除	72
～にある URL エントリからのダイヤル	74
表示とダイヤル	72

ろ

ログアウト、ハント グループからの	52
-------------------	----

わ

ワイドバンド	
ヘッドセット	66

割り込み

使用方法 53

～と共有回線 53

～とプライバシー 55