

# Index

---

## A

ASCII ラベル フィールドのサポート [80](#)

## B

BLF [48](#)

BLF ピックアップ [ii](#), [14](#), [48](#)

## C

Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer [79](#)

Cisco Unified IP Phone

Web ベースのサービス [75](#)

トラブルシューティング [93](#)

Cisco Unified Video Advantage [92](#)

Cisco WebDialer [89](#)

Cisco エクステンション モビリティ [53](#)

CMC [23](#), [93](#)

## E

EM [53](#)

EnergyWise

説明 [19](#)

## F

FAC [23](#), [93](#)

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

## M

MLPP、使用 [51](#)

## P

PAB

Web ページからの使用 [77](#)

電話機での使用 [70](#)

PIN、変更 [83](#)

## T

TABSynch [79](#)

## W

WebDialer [89](#)

Web ベースのサービス、設定 [75](#)

## あ

アイコン

回線の **14**

コール状態の **14**

アイドル **14**

アドレス帳同期ツール **79**

暗号化されたコール **49**

安全なコール **49**

## い

インターコム回線 **14, 39**

## う

ウィスパー **14**

## え

エクステンション モビリティ **53**

## お

応答、コールへの **25**

折返し **23**

音声、品質 **7**

オンフック ダイヤル **22**

音量

調節、呼出音 **61**

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピー  
カーフォンの **57**

## か

会議コール

参加者の削除 **38**

参加者の表示 **38**

セキュリティ レベル **38**

ミーティング **37**

回線

アイコン **14**

および BLF の使用 **48**

およびコール状態 **14**

およびコール転送 **32, 84**

共有 **46**

サポートされるコール数 **13**

説明 **13**

テキスト ラベル **84**

複数、切り替え **28**

ボイス メッセージ インジケータの設定 **84**

呼出音 **61**

呼出音のパターン **84**

## き

共有回線

およびリモートで使用中のアイコン **46**

共用回線

説明 **46**

切り替え、複数のコール間 **28**

## く

クライアント マター コード、「CMC」を参照 [23](#),  
[93](#)

グリーンティング [26](#)

グループのコール ピックアップ [43](#)

## け

言語（ロケール）設定 [83](#)

## こ

コール

アイコン [14](#)

安全 [49](#)

応答 [25](#)

会議機能 [34](#)

回線ごとの最大数 [13](#)

回線との違い [13](#)

サイレントの使用 [33](#)

終了 [26](#)

転送 [30](#), [32](#), [84](#)

パーク [44](#)

発信 [21](#), [22](#)

複数、切り替え [28](#)

複数の参加者 [34](#)

複数の処理 [28](#)

ブロッキング [33](#)

保存と取得 [44](#)

ミュート [28](#)

優先順位付け [51](#)

呼び出し中のリダイレクト [43](#)

割り込み [46](#)

コール待機 [25](#)

コール転送

Web ページからの設定 [84](#)

電話機での設定 [32](#)

コール パーク [44](#)

コール ピックアップ [43](#)

国際コールのログイン [22](#), [68](#), [72](#)

個人アドレス帳 [77](#)

個人アドレス帳、「PAB」を参照

## さ

サービス、登録 [81](#)

サイレント [33](#)

## し

自動応答 [59](#)

自動ダイヤル [22](#)

社内ディレクトリ

Web ページからの使用 [89](#)

電話機での使用 [65](#), [68](#)

終了、コールの、オプション [26](#)

詳細ソフトキーが表示されるマルチパーティ  
コール [66](#), [67](#), [68](#)

省電力

説明 [19](#)

## す

ステータス データへのアクセス [93](#)

スピーカーフォン

応答 [25](#)

切断 **26**  
発信 **21**  
スピーカフォン  
使用 **57**  
スピードダイヤル  
BLF の使用 **41**  
使用 **22**  
設定 **41, 80**  
ラベル **80**

## せ

セキュア会議 **38**  
セキュリティ、コールの **49**  
接続 **14**  
切断のオプション **26**

## そ

ソフトキー ボタン **12**

## た

ダイヤルのオプション **21, 22**  
短縮ダイヤル **41, 80**  
説明 **41**  
短縮ダイヤル (オフフック) **42**

## ち

着信履歴  
レコード **65**

## て

ディレクトリ  
Web ページからの使用 **89**  
社内 **68**  
電話機での使用 **68**  
パーソナル **68, 70**  
デバイス設定ページ **76**  
転送、コールの、オプション **32**  
転送のオプション **30**  
電話回線  
説明 **13**  
電話機サービス、設定 **76**  
電話スクリーン  
言語の変更 **62**  
コントラストの調節 **62**  
照明の設定 **63**

## と

登録、電話機サービスの **81**  
トラブルシューティング **93**

## に

認証されたコール **49**

## ね

ネットワーク構成データへのアクセス **93**

## は

- パーソナルディレクトリ
  - Web ページからの使用 **76**
  - 電話機での使用 **70**
- パスワード、変更 **83**
- 発信、コールの、オプション **21, 22**
- 発信履歴
  - レコード **65**
- ハント グループ、ログアウト **46**
- ハンドセット、使用 **57**

## ひ

- ビジー ランプ フィールド **48**

## ふ

- ファストダイヤル
  - 電話機での使用 **70**
- 78**
  - Web ページからの設定 **78**
- 複数のコール、処理 **28**
- 不在着信
  - レコード **65**
- 不審なコール、トレース **51**
- プライバシー
  - および共有回線 **46**
- プレダイヤル **22**

## へ

- ヘッドセット
  - 応答 **25**
  - 使用 **57**
  - 切断 **26**
  - 発信 **21**
- ヘッドセットのパフォーマンス、全般 **6**

## ほ

- ボイス メッセージ インジケータ
  - 設定の変更 **84**
  - 説明 **73**
- ボイス メッセージ サービス **73**
- ボタン **39**
- 保留
  - およびコールの切り替え **28**
  - および転送 **30**

## ま

- マルチパーティ コール
  - 詳細の表示 **66, 67, 68**
  - 履歴からの特定 **66, 67**

## み

- ミーティング会議 **37**
- ミュート、使用 **28**

## め

迷惑呼 [51](#)

迷惑呼 ID [51](#)

メッセージ

アクセス、聞く [73](#)

インジケータ [62](#)

## も

モバイル コネクト、有効化 [87](#)

## ゆ

ユーザ オプション Web ページ

アクセス [75](#)

機能とサービスの設定 [76](#)

電話機サービスの登録 [81](#)

優先順位付け、コールの [51](#)

## よ

呼出音

音量 [61](#)

カスタマイズ [61](#)

呼出音の音量調節 [61](#)

呼出音のパターン、変更 [84](#)

呼出音、変更 [61](#)

呼び出しスケジュール、リモート接続先の [87](#)

## り

リダイヤル [21](#)

リモート接続先

作成 [87](#)

呼び出しスケジュール [87](#)

リモートで使用中のアイコン、共有回線の [46](#)  
履歴

削除 [65](#)

表示とダイヤル [65](#)

## ろ

ログアウト、ハント グループからの [46](#)

## わ

割り込み

および共有回線 [46](#)