



CHAPTER 38

Cisco Unity Connection 9.x でのプラグインのインストール



注意

この章の情報は、Cisco Unity Connection の設定だけに適用されます。Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) をインストールしてある場合の、プラグインのインストールの詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps7273/prod_maintenance_guides_list.html で『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』のドキュメントを参照してください。

アプリケーション プラグインは、Cisco Unity Connection の機能を拡張するものです。たとえば、Real-Time Monitoring Tool (RTMT) では、パフォーマンス モニタリング カウンタや Port Monitor などのツールから、リモートでシステムの稼働状態をモニタできます。

次の手順を実行します。



(注)

プラグインをインストールする前に、プラグインのインストール先サーバで実行している、すべての侵入検知やアンチウイルス サービスを無効にする必要があります。

プラグインのインストール方法

- ステップ 1** Cisco Unity Connection Administration で、[システム設定 (System Settings)] を展開して [プラグイン (Plugins)] を選択します。
- ステップ 2** [プラグインの検索 (Search Plugins)] ページで [検索 (Find)] を選択します。
- ステップ 3** インストールするプラグインに対して [ダウンロード (Download)] を選択します。
- ステップ 4** 画面の説明に従って、プラグインをインストールします。

