



Forced Authorization Code

Forced Authorization Code (FAC) を使用すると、コールのアクセスとアカウントリングを管理できます。この機能は、特定のユーザが発信できるコールのタイプを規定するものです。ユーザがコールを確立するには、有効な許可コードを入力する必要があります。

FAC 機能では、ルート パターンを変更し、ダイヤル プランのドキュメントを更新して、各ルートパターンに対して使用可能または使用不可にした FAC を反映させる必要があります。Forced Authorization Code の検索ウィンドウおよび設定ウィンドウには、[Cisco Unified CallManager の管理] の [コールルーティング] > [FAC] からアクセスできます。

Forced Authorization Code の詳細については、『Cisco Unified CallManager 機能およびサービス ガイド』の「Client Matter Codes と Forced Authorization Codes」を参照してください。

参考資料

- *Cisco Unified CallManager Bulk Administration ガイド*
- *Cisco Unified CallManager Serviceability システム ガイド*
- *Cisco Unified CallManager Serviceability アドミニストレーション ガイド*

